# ARTICULADAS TÉRMICAS DE 12 A 26 M

# Manual de utilização

ARTICULADAS TÉRMICAS DE 12 A 26 M HA120PX - HA16X HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

2420332440

E 06.12

PΤ





# Manual de utilização



| 1 - Manual de utilização   |      |
|--|------|
| 2 - Serviço Pós-Venda  |      |
| 3 - Conformidade   |      |
| 4 - Dados de contacto HAULOTTE Services®                         | 9    |
| _  |      |
| A  |      |
| ~  |      |
| INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA  |      |
| 1 - Recomendações  |      |
| 1.1 - Manual de utilização.                                      |      |
| 1.2 - Símbolos utilizados.                                       |      |
| 1.3 - Cores de etiqueta  |      |
| 2 - Instruções antes da colocação em funcionamento               |      |
| 2.1 - Instruções gerais  |      |
| 3 - Instruções de utilização                                     |      |
| 3.1 - Proibições   |      |
| 3.2 - Riscos potenciais  |      |
| 3.2.1 - Risco de perturbações do sistema de comandos             | 15   |
| 3.2.2 - Risco de queda   |      |
| 3.2.4 - Risco de abalo e de desabamento                          | 16   |
| 3.2.5 - Risco de queimadura e de explosão                        |      |
|  |      |
| B  |      |
|  |      |
| RESPONSABILIDADE DOS INTERVENIENTE                               | S    |
| 1 - Responsabilidade do proprietário (ou do locador)             |      |
| 2 - Responsabilidade do empregador                               |      |
| 3 - Responsabilidade do formador                                 |      |
| 4 - Responsabilidade do utilizador                               |      |
| 5 - Inspecção e manutenção                                       |      |
| 3 - mapoogao e manatengao  | . 20 |
|  |      |
|  |      |
|  |      |
| APRESENTAÇÃO DA MÁQUINA  |      |
| 1 - Identificação  |      |
| 2 - Principais componentes                                       | . 22 |
| 3 - Dispositivos de segurança                                    |      |
| 3.1 - Fuso da base giratória                                     |      |
| 3.3 - Pontos de ancoragem (Referir-se à configuração da máquina) |      |
| 4 - Etiquetas  | . 31 |
| 4.1/- Plano de dassificação                                      |      |
| Eiquetas vermelhas   | 31   |
| Etiquetas laranjas   |      |
| 4.1.4 - Outras etiquetas   | 36   |
| 4.1.5 - Etiquetas verdes   |      |
|  |      |



# Manual de utilização



|        |  | as de comandos   |  |
|--------|--|--|--|
|        | 5.1 -  | Consola inferior - Posto de socorros   |  |
|        | 5.2 -  | Consola superior   | 6  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
|        |  | D  |  |
|        |  |  |  |
| PRII   | NCÍF   | PIO DE FUNCIONAMENTO   |  |
|        |  |  |  |
|        | _  | ção  |  |
| 2 - Di | ispos  | itivos de segurança  | . 69   |
|        | 2.1 -  | Activação dos comandos   | 6  |
|        | 22-  | Velocidade de translação   |  |
|        | 2.3-   | Velocidade de movimentos   |  |
|        | 2.4-   | Detectores de comprimento e de ângulo  |  |
|        | 2.5-   | Electrónica móvel  |  |
|        | 2.6-   |  |  |
|        |  | Prédisposição termostato de temperatura de funcionamento   |  |
|        | 2.7 -  | Detecção de falha interna  |  |
|        | 2.8 -  | Paragem automática do motor  |  |
|        | 2.9 -  | Carga na nacelle (ou plataforma)   |  |
|        | 2.10 -   | Inclinação da máquina  | 7  |
|        | 2.11 -   | Limitação de alcance   | 7  |
|        | 2.12 -   | Buzzer de translação   | 7  |
|        |  | , and the second |  |
|        |  | <u></u>  |  |
|        |  |  |  |
|        |  |  |  |
| 001    | JDII   | cão  |  |
|        |  | ÇÃO  |  |
| 1 - R  | ecom   | endações   | . 73   |
|        |  | los antes da utilização  |  |
|        |  |  |  |
|        | 2.1 -<br>2.1.1 -   | -1 -3  | /  |
|        | 2.1.1 -  |  | /  |
|        |  | Testes funcionais.   |  |
|        | 2.2.1 -  |  | 7  |
|        | 0.0.0  |  |  |
|        | 2.2.2 -  | Órgãos de segurança  | 70   |
|        | 2.2.2 -  | Órgãos de segurança  | 70<br>70   |
|        |  | Órgãos de segurança  | 70<br>70<br>7  |
|        | 2.2.3 -  | Órgãos de segurança Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações.  | 70<br>70<br>7  |
|        | 2.2.3 -<br>2.3 -   | Órgãos de segurança Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações.  | 70<br>70<br>7  |
|        | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -  | Órgãos de segurança  | 70<br>71<br>7  |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -   | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  | 76   |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b>   | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  | 70<br>70<br>70<br>70                                     |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br>tilizaç<br>3.1 -   | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.  Procedimento de teste.   | 70<br>70<br>70<br>70                                     |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b>   | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.  Procedimento de teste. Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência  | 70<br>71<br>75<br>75<br>75<br>75                         |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br>tilizaç<br>3.1 -<br>3.1.1 -  | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.  Procedimento de teste. Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação.  | 70<br>71<br>75<br>75<br>75<br>75                         |
| 3 - Ut | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.2 -<br>3.1.3 -   | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.  Focedimento de teste. Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação Alarmes visuais e sonoros  | 797979797979   |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.2 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -  | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.  Focedimento de teste. Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação Alarmes visuais e sonoros Sistema de pesagem   |  |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.2 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2 -   | Órgãos de segurança.     Comandos da consola inferior     Comandos da consola superior  Verificações periódicas.  Reparações e regulações.  Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.   Procedimento de teste.  Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência  Funcionamento da caixa de controlo da inclinação.  Alarmes visuais e sonoros.  Sistema de pesagem.  Operações a partir do solo.  | 70<br>77<br>77<br>77<br>79<br>79<br>79<br>79<br>80       |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.2 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2 -<br>3.2 -  | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior  Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento.  ão  Procedimento de teste. Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação. Alarmes visuais e sonoros. Sistema de pesagem  Operações a partir do solo. Arranque da máquina.   | 70<br>77<br>77<br>79<br>79<br>79<br>79<br>80<br>80       |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.2 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2 -   | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior  Verificações periódicas. Reparações e regulações.  Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  | 70<br>77<br>77<br>79<br>79<br>79<br>79<br>80<br>80       |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2 -<br>3.2.1 -<br>3.2.2 -  | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior Verificações periódicas. Reparações e regulações. Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  | 70<br>77<br>77<br>79<br>79<br>79<br>80<br>80             |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.1.4 -<br>3.2 -<br>3.2.1 -<br>3.2.2 -<br>3.2.3 -  | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior  Verificações periódicas. Reparações e regulações.  Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  | 70<br>77<br>77<br>77<br>79<br>79<br>80<br>88<br>88<br>88 |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2.1 -<br>3.2.1 -<br>3.2.2 -<br>3.2.3 -<br>3.2.4 -<br>3.3 -<br>3. | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior  Verificações periódicas. Reparações e regulações.  Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  ão  Procedimento de teste.  Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação Alarmes visuais e sonoros Sistema de pesagem  Operações a partir do solo Arranque da máquina. Paragem da máquina. Comando dos movimentos. Outros comandos.  Operações a partir da nacelle (ou plataforma) Arranque da máquina.  |  |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2 -<br>3.2.1 -<br>3.2.2 -<br>3.2.3 -<br>3.2.4 -<br>3.3  | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior  Verificações periódicas. Reparações e regulações.  Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  ão  Procedimento de teste.  Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação Alarmes visuais e sonoros Sistema de pesagem  Operações a partir do solo Arranque da máquina. Paragem da máquina. Comando dos movimentos. Outros comandos  Operações a partir da nacelle (ou plataforma) Arranque da máquina. Paragem da máquina.   |  |
| 3 - U1 | 2.2.3 -<br>2.3 -<br>2.4 -<br>2.5 -<br><b>tilizaç</b><br>3.1 -<br>3.1.1 -<br>3.1.3 -<br>3.1.4 -<br>3.2.1 -<br>3.2.1 -<br>3.2.2 -<br>3.2.3 -<br>3.2.4 -<br>3.3 -<br>3. | Órgãos de segurança. Comandos da consola inferior Comandos da consola superior  Verificações periódicas.  Reparações e regulações.  Verificações aquando da reposição em estado de funcionamento  ao  Procedimento de teste.  Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência Funcionamento da caixa de controlo da inclinação Alarmes visuais e sonoros Sistema de pesagem  Operações a partir do solo Arranque da máquina. Paragem da máquina. Comando dos movimentos.  Operações a partir da nacelle (ou plataforma) Arranque da máquina. Paragem da máquina. Comando dos movimentos.  |  |








| PROCE   | EDIMENTO ESPECIAL  |  |
|---|--|--|
| 1 - Desci   | da de salvamento   | 9-   |
|   | Princípio  |  |
| 1.2-  |  |  |
| 1.3-  |  |  |
|   | da de reparação de avaria  |  |
| 2.1 -<br>2.2 -  |  |  |
|   | que  |  |
|   | Desengate do rotor.  |  |
| 3.2 -   | •  |  |
| 3.3 -   |  |  |
| 4 - Carre   | gamento e descarregamento  | 97   |
| 4.1 -   |  |  |
| 4.1.1<br><b>4.2</b> -   |  |  |
| 4.3 -   | The state of the s |  |
| 4.4 -   |  |  |
| 4.5 -   | 7 miles = 0.10 miles mercanical market m   |  |
|   | ção de falha interna10   |  |
|   | Princípio1   |  |
| 5.2-  |  |  |
|   | lor embarcado(Opção)   |  |
| 6.1 -<br>6.2 -  |  |  |
| 0.2 -   | r loceali ne lio   | Ů.   |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   | G  |  |
| CARAC   | CTERÍSTICAS TÉCNICAS   |  |
|   | CTERÍSTICAS TÉCNICAS   | <b>-</b>   |
| 1 - Princi  | pais características10   |  |
| 1 - Princi<br>2 - Conge   | pais características10estionamento1  | 2(   |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona   | pais características10<br>estionamento12<br>de trabalho12  | 2(<br>24   |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona (   | pais características   | <b>2</b> (   |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona   | pais características   | 20<br>24<br>2  |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -   | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1   | <b>20</b><br>  24<br>  29<br>  20<br>  20                            |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -  | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA16SPX (HA46SJRT)       1  | 20<br>24<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2                                    |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -   | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA16SPX (HA46SJRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1   | 2(<br>24<br> 24<br> 26<br> 26<br> 26                                 |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -  | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA16SPX (HA46SJRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1  | 2(<br> 2(<br> 2(<br> 2(<br> 2(<br> 2(<br> 3(                         |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -                                       | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (NVA)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA16SPX (HA46SJRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1  | 2(<br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 3                                 |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -                                       | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA16SPX (HA46SJRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         eificidades norma AS - CE       13   | 20<br>24<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>1<br>3<br>3<br>3<br>3 |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -<br>4 - Espec<br>4.1 -<br>4.2 -        | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA18SPX (HA46SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         Sificidades norma AS - CE       13         Teste de sobrecarga       1         Ensaio funcional       1   | 2(2)<br> 2 <br> 2 <br> 2 <br> 3 <br> 3                               |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -<br>4 - Espec<br>4.1 -<br>4.2 -<br>4.3 | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         Eificidades norma AS - CE       1         Teste de sobrecarga       1         Ensaio funcional       1         Ensaio de estabilidade       1   | 2(<br> 24<br> 24<br> 25<br> 25<br> 36<br> 37<br> 37<br> 37           |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -<br>4 - Espec<br>4.1 -<br>4.2 -<br>4.3 | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA18SPX (HA46SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         Sificidades norma AS - CE       13         Teste de sobrecarga       1         Ensaio funcional       1   | 2(<br> 24<br> 24<br> 25<br> 25<br> 36<br> 37<br> 37<br> 37           |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -<br>4 - Espec<br>4.1 -<br>4.2 -<br>4.3 | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         Eificidades norma AS - CE       1         Teste de sobrecarga       1         Ensaio funcional       1         Ensaio de estabilidade       1   | 2(<br> 24<br> 24<br> 25<br> 25<br> 36<br> 37<br> 37<br> 37           |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -<br>4 - Espec<br>4.1 -<br>4.2 -<br>4.3 | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         Eificidades norma AS - CE       1         Teste de sobrecarga       1         Ensaio funcional       1         Ensaio de estabilidade       1   | 2(<br> 24<br> 24<br> 25<br> 25<br> 36<br> 37<br> 37<br> 37           |
| 1 - Princi<br>2 - Conge<br>3 - Zona e<br>3.1 -<br>3.2 -<br>3.3 -<br>3.4 -<br>3.5 -<br>3.6 -<br>3.7 -<br>3.8 -<br>4 - Espec<br>4.1 -<br>4.2 -<br>4.3 | pais características       10         estionamento       12         de trabalho       12         Máquina HA120PX (N/A)       1         Máquina HA16X       1         Máquina HA16PX (HA46JRT)       1         Máquina HA18PX (HA51JRT)       1         Máquina HA18SPX (HA51SJRT)       1         Máquina HA20PX (HA61JRT)       1         Máquina HA260PX (HA80JRT)       1         Eificidades norma AS - CE       1         Teste de sobrecarga       1         Ensaio funcional       1         Ensaio de estabilidade       1   | 2(<br> 24<br> 24<br> 25<br> 25<br> 36<br> 37<br> 37<br> 37           |







# Acaba de comprar uma máquina HAULOTTE® e agradecemos a sua confiança.

# 1 - Manual de utilização

Indicado na guia de remessa, este presente manual faz parte dos documentos da nossa bolsa fornecida na entrega da sua máquina.

O manual de utilização é uma tradução das instruções originais.

De forma a garantir-lhe a maior satisfação, é imperativo seguir escrupulosamente as instruções de utilização contidas neste manual.

Iremos chamar a sua atenção para 2 pontos essenciais :

- O respeito das instruções de segurança (máquina utilização ambiente)
- Uma utilização nos limites de desempenho do material.



No que diz respeito à designação dos nossos materiais, insistimos sobre o seu carácter comercial que não deve ser confundido com as características técnicas.. Apenas as tabelas de características técnicas devem permitir o estudo de adequação do material com a utilização prevista..

# 2 - Serviço Pós-Venda

O nosso Serviço Pós-Venda HAULOTTE Services® está à sua inteira disposição durante e após o período de garantia para assegurar o serviço de que precisa.

- Contacte o nosso Serviço Pós-Venda, indicando o tipo exacto da máquina e o seu número de série.
- Para qualquer encomenda de consumíveis ou de peças de reposição, utilize o presente manual bem como o catálogo Haulotte Essential para receber peças de origem, única garantia de permutabilidade e de perfeito funcionamento.
- Em caso de anomalia ou de incidente numa máquina HAULOTTE®, mesmo que não seja constatado nenhum dano material ou corporal, contacte imediatamente HAULOTTE Services® que intervirá o mais rápido possível.
- Em caso de incidente que envolva um destes produtos ou que cause lesões corporais ou danos importantes em bens (pessoal ou do produto), HAULOTTE® deve imperativamente ser avisado; contacte imediatamente HAULOTTE Services® (Ver : Dados de contacto HAULOTTE Services®)

2420332440 E 06.12 PT 7



## 3 - Conformidade

Lembramos-lhe que as máquinas HAULOTTE® estão conformes às disposições das directivas em vigor aplicáveis a este tipo de máquina.

Qualquer alteração sem autorização prévia por escrito da HAULOTTE®, torna esta conformidade sem efeitos.

Os dados técnicos contidos neste manual apenas podem implicar a responsabilidade de HAULOTTE®.

HAULOTTE® reserva-se o direito de efectuar melhorias ou alterações na máquina sem alterar o presente manual.



Algumas opções podem alterar as características de utilização da máquina, bem como a segurança associada. Se a sua máquina lhe foi fornecida de origem com esta opção, a substituição de uma peça de segurança ligada a esta opção não requer precaução específica diferente das relacionadas com a própria instalação (teste estático).

Caso contrário, é imperativo seguir as seguintes recomendações do construtor :

- Instalação por pessoal qualificado por HAULOTTE® apenas.
- Proceder à actualização da placa do construtor.
- Pedir a execução de testes de estabilidade junto de um organismo certificado.
- Proceder à colocação em conformidade das etiquetas.



# 4 - Dados de contacto HAULOTTE Services®

## Dados de contacto HAULOTTE Services®

| • | HAULOTTE FRANCE PARC DES LUMIERES 601 RUE NICEPHORE NIEPCE 69800 SAINT-PRIEST TECHNICAL Department: +33 (0)820 200 089 SPARE PARTS: +33 (0)820 205 344 FAX: +33 (0)4 72 88 01 43 E-mail: haulottefrance@haulotte.com www.haulotte.fr | •  | HAULOTTE ITALIA VIA LOMBARDIA 15 20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI) TEL: +39 02 98 97 01 FAX: +39 02 9897 01 25 E-mail: haulotteitalia@haulotte.com www.haulotte.it  |   |  |
|---|--|----|--|---|--|
| _ | HAULOTTE HUBARBEITSBÜHNEN GmbH AN DER MÖHLINHALLE 1 D-79189 BAD KROZINGEN-HAUSEN TEL: +49 (0) 7633 806 92-0 FAX: +49 (0) 7633 806 92-18 E.mail: haulotte@de.haulotte.com www.haulotte.de   |    | HAULOTTE VOSTOK, OOO 35, SVOBODY STREET Bldg. 19 125362 MOSCOW RUSSIAN FEDERATION TEL/FAX: +7 495 221 53 02 / 03 E.mail: info@haulottevostok.ru www.haulotte-international.com                                   | • | HAULOTTE DO BRASIL AV. Tucunaré, 790 CEP: 06460-020 – TAMBORE BARUERI – SAO PAULO – BRASIL TEL: +55 11 4208 4206 FAX: +55 11 4191 4677 E.mail: haulotte@haulotte.com.br www.haulotte.com.br                            |
| = | HAULOTTE IBERICA C/ARGENTINA N° 13 - P.I. LA GARENA 28806 ALCALA DE HENARES MADRID TEL: +34 902 886 455 TEL SAT: +34 902 886 444 FAX: +34 91 656 97 81 E.mail: iberica@haulotte.com www.haulotte.es                                  |    | HAULOTTE POLSKA Sp. Z.o.o. UL. GRANICZNA 22 05-090 RASZYN - JANKI TEL: +48 22 720 08 80 FAX: +48 22 720 35 06 E-mail: haulottepolska@haulotte.com www.haulotte.pl  | • | HAULOTTE MÉXICO, Sa de Cv Calle 9 Este, Lote 18, Civac, Jiutepec, Morelos CP 62500 Cuernavaca México TEL: +52 77 7321 7923 FAX: +52 77 7516 8234 E-mail: haulotte.mexico@haulotte.com www.haulotte-international.com   |
| · | HAULOTTE PORTUGAL ESTRADA NACIONAL NUM. 10 KM. 140 - LETRA K 2695 - 066 BOBADELA LRS TEL: + 351 21 995 98 10 FAX: + 351 21 995 98 19 E.mail: haulotteportugal@haulotte.com www.haulotte.es   | 6  | HAULOTTE SINGAPORE Pte Ltd. No.26 CHANGI NORTH WAY, SINGAPORE 498812 Parts and service Hotline: +65 6546 6179 FAX: +65 6536 3969 E-mail: haulotteasia@haulotte.com www.haulotte.sg                               |   | HAULOTTE MIDDLE FAST FZE PO BOX 293881 Dubaï Airport Free Zone DUBAÏ United Arab Emirates TEL: +971 (0) 4 299 77 35 FAX: +971 (0) 4 299 60 28 E-mail: haulottemiddle- east@haulotte.com www.haulotte-international.com |
| - | HAULOTTE SCANDINAVIA AB Taljegårdsgatan 12 431 53 Mölndal SWEDEN TEL: +46 31 744 32 90 FAX: +46 31 744 32 99 E-mail: info@se.haulotte.com spares@se.haulotte.com www.haulotte.se   | e) | HAULOTTE TRADING (SHANGHAI) C.O. Ltd. #7 WORKSHOP No 191 HUA JIN ROAD MIN HANG DISTRICT SHANGHAI CHINA 201108  TEL: +86 21 6442 6610 FAX: +86 21 6442 6619 E-mail: haulotteshanghai@haulotte.com www.haulotte.cn | • | HAULOTTE ARGENTINA Ruta Panamericana Km. 34,300 (Ramal A Escobar) 1615 Gran Bourg (Provincia de Buenos Aires) Argentina TEL.: +54 033 27 45 21 91 FAX. +54 033 27 45 72 19 E-mail: haulotteargentina@haulotte.com      |
| × | HAULOTTE UK Ltd STAFFORD PARK 6 TELFORD - SHROPSHIRE TF3 3AT TEL: +44 (0)1952 292753 FAX: + 44 (0)1952 292758 E.mail: salesuk@haulotte.com www.haulotte.co.uk  |    | HAULOTTE GROUP / BILJAX<br>125 TAYLOR PARKWAY<br>ARCHBOLD, OH 43502 - USA<br>TEL: +1 419 445 8915<br>FAX:+1 419 445 0367<br>Toll free: +1 800 537 0540<br>E.mail: sales@us.haulotte.com<br>www.haulotte-usa.com  |   | HAULOTTE GROUP 1301 E PATRICK STREET FREDERICK, MD 21701 - USA TEL: +1 419 445 8915 FAX:+1 419 445 0367 Toll free: +1 800 537 0540 E.mail: sales@us.haulotte.com www.haulotte-usa.com                                  |
| = | HAULOTTE NETHERLANDS BV<br>Koopvaardijweg 26<br>4906 CV OOSTERHOUT - Nederland<br>TEL: +31 (0) 162 670 707<br>FAX: +31 (0) 162 670 710<br>E.mail info@haulotte.nl  | Ж  | HAULOTTE AUSTRALIA PTY Ltd 46 GREENS ROAD DANDENONG - VIC - 3175 TEL: +61 (0)3 9792 1000 FAX: +61 (0)3 9792 1011 E.mail: sales@haulotte.com.au   |   |  |

2420332440 E 06.12 PT 9



# 1 - Recomendações

## 1.1 - MANUAL DE UTILIZAÇÃO

O manual de utilização destina-se aos utilizadores das máquinas HAULOTTE®.



O manual de utilização não substitui a formação de base necessária para qualquer utilizador de material de obra.

Este manual identifica as instruções de utilização previstas pela HAULOTTE® para utilizar as máquinas de forma correcta e segura.

O manual de utilização deve ser guardado na sua caixa de arrumação na máquina. Este manual deve estar disponível para cada utilizador e mantido em bom estado. Exemplares adicionais podem ser encomendados junto de HAULOTTE Services®.

## 1.2 - SÍMBOLOS UTILIZADOS

Os símbolos são utilizados para alertar para as instruções de segurança ou realçar informações práticas.

#### Legenda

| Símbolo    | Significado  |
|------------|--|
| <u> </u>   | Perigo : Risco de ferimento ou de morte (segurança do trabalho)  |
| <u> </u>   | Atenção : Risco de deterioração material (qualidade do trabalho)   |
| $\Diamond$ | Proibição relativa à segurança e à qualidade do trabalho   |
|            | Não esquecer : Nenhum risco foi identificado, mas chama-se à atenção para o bom senso, boas práticas ou pré-requisitos antes de qualquer acção |
|            | Reenvio interno para o manual (Ver secção ou ficha)  |
|            | Reenvio para outro manual (Ver manual)   |
|            | Reenvio para a reparação (Contactar HAULOTTE Services®)  |
| Nota:      | Informações técnicas adicionais  |

2420332440 E 06.12 PT 11



#### 1.3 - CORES DE ETIQUETA

Os perigos potenciais, as situações de risco e as instruções especiais encontram-se indicadas na máquina através de etiquetas e das placas do construtor.



As etiquetas devem ser mantidas em bom estado. Exemplares adicionais podem ser solicitados junto de HAULOTTE Services®.

Tomar conhecimento das etiquetas de conformidade com o código de cor.

#### Código de cor das etiquetas

| Etiquetas | Cor      | Significado                                       |
|-----------|----------|---|
|           | Vermelho | Perigo potencialmente mortal                      |
|           | Laranja  | Risco de ferimento grave                          |
|           | Amarelo  | Risco de danos materiais e / ou ferimento ligeiro |
|           | Outro    | Informações técnicas adicionais                   |
|           | Verde    | Operação ou informação acerca da manutenção       |

## Código de cor das etiquetas-Unicamente para a Rússia e a Ucrânia

| Etiquetas | Cor      | Significado   |
|-----------|----------|---|
|           | Vermelho | Proibições - Perigo                                       |
|           | Amarelo  | Aviso : Risco de danos materiais e / ou ferimento ligeiro |
|           | Azul     | Precaução   |
|           | Azul     | Informação  |
|           | Outro    | Informações técnicas adicionais                           |

# 2 - Instruções antes da colocação em funcionamento

## 2.1 - INSTRUÇÕES GERAIS



- O empregador é obrigado a fornecer uma autorização de condução ao utilizador.
- O empregador é obrigado a informar o utilizador sobre a regulamentação local.



#### Nunca utilizar a máquina nas situações seguintes :

- Sobre um piso mole, instável ou congestionado.
- Com um vento superior ao limiar admissível. Verificar o valor máximo nas características técnicas ( Secção G 1-Principais características). Consultar a escala de Beaufort ( Secção A 3.2.4-Risco de abalo e de desabamento).
- Próximo de linhas eléctricas. Respeitar as distâncias de segurança ( Secção A 3.2.3-Risco de electrocussão).
- Por temperaturas superiores a 45 °C(113 °F) e inferiores a -15 °C(5 °F) . Consultar HAULOTTE® se houver necessidade de trabalhar fora deste intervalo.
- · Em atmosfera explosiva.
- Durante trovoadas (risco de relâmpagos).
- Em presença de campo electromagnético intenso (radar...).

**Nota**: Recomenda-se a utilização da máquina em condições climáticas ditas "NORMAIS". Se for necessário trabalhar em condições climáticas susceptíveis de provocar danos (humidade, temperaturas fora dos intervalos recomendados, salinidade, corrosividade, pressão atmosférica), contactar HAULOTTE Services®. Reduzir o intervalo entre as operações de manutenção.

**Nota** : A fim de proibir qualquer utilização não - autorizada da máquina, a sua chave de arranque deve ser retirada da máquina; a máquina não utilizada deve ser armazenada num lugar protegido, fechado à chave.

# 2.2 - INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS



#### Nunca utilizar a máquina nas situações seguintes :

- Se a carga na nacelle (ou plataforma) é superior à carga máxima autorizada. Verificar o valor máximo nas características técnicas ( Secção G 1-Principais características).
- Se o piso apresenta uma inclinação superior ao limite admissível. Verificar o valor máximo nas características técnicas ( Secção G 1-Principais características).
- Numa zona n\u00e3o ventilada, dado os gases de escape serem t\u00f3xicos.
- À noite se não tiver equipada de farol opcional.
- Se o número de pessoas for superior ao número admissível. Verificar o valor máximo nas características técnicas ( Secção G 1-Principais características).
- Com um esforço lateral na nacelle (ou plataforma) superior ao esforço admissível. Verificar o valor máximo nas características técnicas ( Secção G 1-Principais características).

2420332440 E 06.12 PT 13



# 3 - Instruções de utilização



Recomenda-se a utilização das máquinas num piso plano e ordenado (em asfalto, betão, etc.).

## 3.1 - PROIBIÇÕES



- Nunca utilizar uma máquina que apresenta falhas (fuga hidráulica, pneumáticos usados, anomalias).
- Nunca accionar os comandos da máquina através de gestos bruscos.
- Nunca colocar a máquina contra uma estrutura de forma a suportar a mesma.
- Nunca utilizar a máquina para puxar ou rebocar.
- Nunca expor as baterias ou os componentes eléctricos à água (equipamento de limpeza a jacto, chuva).
- · Nunca desactivar as seguranças.
- Nunca colidir com obstáculos fixos ou móveis. O contacto pode provocar a deterioração prematura da estrutura e causar a ruptura de determinados elementos de segurança.
- Nunca subir para cima dos capots.
- Nunca utilizar a máquina só. Qualquer utilização deve ser realizada por 2 operadores.
- Nunca utilizar a máquina com uma nacelle (ou plataforma) congestionada.
- Nunca aumentar a superfície na nacelle (ou plataforma) utilizando extensões de pavimento ou acessórios não autorizados pela HAULOTTE®.
- Nunca deixar os êmbolos hidráulicos completamente estendidos ou recolhidos antes de desligar a máquina, ou durante um período de tempo prolongado de paragem.



- Nunca utilizar a máquina com material ou objectos suspensos ao parapeito ou à lança.
- Nunca utilizar a máquina com elementos que podem aumentar a carga face ao vento (painel).
- nunca aumentar a altura de trabalho através da utilização de acessórios (escada).
- Nunca utilizar os parapeitos como meio de acesso para subir ou descer da nacelle (ou plataforma). A
  posição inferior do cesto permite um acesso facilitado. Para as máquinas equipadas: Degraus estão
  previstos para este efeito na nacelle (ou plataforma).
- Nunca subir para cima dos parapeitos.
- Nunca utilizar a máquina sem a colocação da cinta intermédia deslizante ou sem o fecho da porta de segurança.
- Nunca utilizar a máquina como grua, monta-cargas ou elevador.
- Nunca utilizar a máquina para outro fim que o de levar pessoas, a sua ferramenta e material até o local pretendido.
- Nunca conduzir em alta velocidade em zonas estreitas ou impedidas. Controlar a velocidade nas curvas.
- Nunca puxar a máquina por tractor (esta deve ser transportada por reboque). Em caso de avaria da máquina, esta pode ser rebocada por tractor ( Secção F 3Reboque).

#### 3.2 - RISCOS POTENCIAIS

#### 3.2.1 - Risco de perturbações do sistema de comandos

Risco de movimentos perturbados na proximidade de linhas de alta tensão ou de um campo magnético.

#### 3.2.2 - Risco de queda

A bordo da máquina, respeitar as instruções seguintes :



- Usar um equipamento de protecção individual adaptado às condições de trabalho e à regulamentação local.
- Evitar colidir com obstáculos fixos ou móveis (outra máquina).
- Certificar-se de que a cinta intermédia elevável está fechada (posição baixa e apoiada sobre os parapeitos).
- Garantir que o postigo está fechado e trancado (Para as máquinas equipadas).
- Durante a subida e a condução, segurar-se firmemente aos parapeitos.
- Não sentar, ficar em pé, nem subir para cima dos parapeitos da nacelle.
- Assegurar-se de que os trilhos são instalados correctamente e aferrolhados.
- Manter sempre os pés firmemente colocados no piso da nacelle.
- Eliminar qualquer vestígio de óleo ou massa lubrificante nos degraus, piso, corrimões e parapeitos.
- Manter o piso da nacelle livre de detritos.
- Não sair da nacelle se a máquina não está em posição recolhida.
- Não subir para a nacelle se a máquina não está em posição recolhida.

Para subir ou descer da nacelle (ou plataforma) :

- A máquina deve ser completamente recolhida.
- Utilizar o alçapão de acesso de frente para a máquina
- Manter 3 pontos de apoio entre o degrau e os parapeitos



B

C

L

Ē

ľ

G

I



#### 3.2.3 - Risco de electrocussão

Esta máquina não está isolada e não oferece nenhuma protecção.

Os riscos de electrocussão são importantes nas situações seguintes :



- Próximo de uma linha sob tensão, ter em conta os movimentos da máquina e a oscilação das linhas eléctricas.
- Em caso de colisão com uma linha de alta tensão, aguardar o corte eléctrico da linha de alta tensão antes de utilizar a máquina (remoção, afastamento da máquina).
- · Por tempo de trovoadas.

Nunca utilizar a máquina como massa para soldadura.

Manter uma distância mínima de segurança em relação às linhas e equipamentos eléctricos. Respeitar a regulamentação local e as distâncias mínimas de segurança.

# Distâncias mínimas de segurança

| Tensão eléctrica | Distância mínii | ma de segurança |
|------------------|-----------------|-----------------|
|                  | Mètre           | Feet            |
| 0 - 300 V        | Evitar o        | contacto        |
| 300 V - 50 kV    | 3               | 10              |
| 50 - 200 kV      | 5               | 15              |
| 200 - 350 kV     | 6               | 20              |
| 350 - 500 kV     | 8               | 25              |
| 500 - 750 kV     | 11              | 35              |
| 750 - 1000 kV    | 14              | 45              |

Nota: Esta tabela aplica-se, salvo quando as regulamentações locais são mais estritas.

## 3.2.4 - Risco de abalo e de desabamento

A bordo da máquina, respeitar as instruções seguintes :



- Antes de introduzir a máquina em qualquer superfície interna ou externa (local, ponte, camião, etc.) verificar que o solo pode suportar a carga. Verificar o valor máximo nas características técnicas ( Secção G 1-Principais características).
- No cais, passeio, etc. manter-se vigilante em relação à inversão do sentido de condução. Verificar o sentido de condução com a ajuda das setas vermelha ou verde no chassis e na consola de comando superior.
- Manter o chassis da máquina a pelo menos 1 m(3 ft3 in) dos buracos, relevos, inclinações, obstruções, detritos e revestimentos susceptíveis de dissimular buracos e outros perigos no solo.
- Parar imperativamente na posição neutra dos comandos (manipuladores ou interruptores) durante as inversões de movimentos a partir das consolas de comandos (inferior e superior).
- De acordo com o congestionamento, colocar as cargas no centro da nacelle (ou plataforma) ou distribuí-las uniformemente.
- Se o detector de declive emitir um sinal sonoro quando a plataforma é aberta, fechar completamente a plataforma e depois reposicionar a máquina nivelada sobre uma superfície plana antes de efectuar as operações de elevação.

# - Instruções de segurança



- Não conduzir a máquina em terrenos com declive ou inclinações fora do limite. Verificar o valor máximo nas características técnicas( Secção G 1-Principais características).
- Não descer declives a alta velocidade.
- Não utilizar a máquina (elevação e translação) sobre uma inclinação superior ao declive ou ao desnível admissível.
- Não conduzir em marcha atrás (direcção oposta ao campo de visão).
- Nunca utilizar a máquina com um vento superior ao limiar admissível.
- Não aumentar a superfície exposta a vento. Quanto maior é a superfície exposta, menor é a estabilidade da máquina.



- Durante as manobras de translação, colocar sempre a seta acima do eixo traseiro, no sentido da deslocação.
- Durante as manobras de translação em inclinação, orientar sempre a máquina no sentido da inclinação.
- Não puxar ou empurrar objectos com a lança.

**Nota** : A escala de Beaufort mede a força do vento através de um sistema de graduação. A cada grau é associado um intervalo de velocidade a 10 m(32 ft9 in) acima de um terreno plano e descoberto.

#### Escala de Beaufort

| Força | Descrição<br>meteorológica | Efeitos observados   | m/s         | km/h    | mph           |
|-------|----------------------------|--|-------------|---------|---------------|
| 0     | Calmo                      | O fumo eleva-se na vertical.   | 0 - 0,2     | 0 - 1   | 0 - 0,62      |
| 1     | Brisa muito ligeira        | O fumo indica a direcção do vento.   | 0,3 - 1,5   | 1 - 5   | 0,62 - 3,11   |
| 2     | Brisa ligeira              | Sente-se o vento na face. As folhas movem-se. Os cata-ventos giram.  | 1,6 - 3,3   | 6 - 11  | 3,72 - 6,84   |
| 3     | Pequena brisa              | As folhas e os ramos pequenos estão em movimento contínuo. As bandeiras movem-se ligeiramente.               | 3,4 - 5,4   | 12 - 19 | 7,46 - 11,8   |
| 4     | Bela brise                 | As poeiras e os papéis leves levantam voo. Os ramos pequenos dobram.   | 5,5 - 7,9   | 20 - 28 | 12,43 - 17,4  |
| 5     | Boa brisa                  | As árvores pequenas balançam. As ondas formam espuma sobre o lago.   | 8,0 - 10,7  | 29 - 38 | 18,02 - 23,6  |
| 6     | Vento fresco               | Os ramos grandes agitam-se. Os fios eléctricos e a chaminé 'cantam'. A utilização do guarda-chuva é difícil. | 10,8 - 13,8 | 39 - 49 | 24,23 - 30,45 |
| 7     | Muito fresco               | Todas as árvores agitam-se.<br>Caminhar contra o vento torna-se<br>difícil.                                  | 13,9 - 17,1 | 50 - 61 | 31 - 37,9     |
| 8     | Rajada de vento            | Alguns ramos quebram. Geralmente não se pode caminhar contra o vento.  | 17,2 - 20,7 | 62 - 74 | 38,53 - 45,98 |
| 9     | Forte rajada de vento      | O vento provoca danos ligeiros nos edifícios. Algumas telhas e as bases de chaminé levantam dos telhados.    | 20,8 - 24,4 | 75 - 88 | 46,60 - 54,68 |

2420332440 E 06.12 PT 17



#### 3.2.5 - Risco de queimadura e de explosão











Para qualquer intervenção nas baterias, usar óculos e vestuário de protecção (projecção de ácido).

Nota: O ácido é neutralizado com bicarbonato de soda e água.



- Não trabalhar em atmosfera explosiva ou inflamável (faísca, chama, etc.).
- Não tocar nas partes quentes do sistema de motorização (motor, filtros, etc.).
- Não pôr em contacto os pólos da bateria com uma ferramenta.
- Não manipular a bateria próximo de faíscas, chamas, tabaco incandescente (emissão de gases).





 Não abastecer o depósito de combustível como o motor em funcionamento e / ou próximo de chamas nuas.

#### 3.2.6 - Risco de esmagamento e de colisão

A bordo da máquina, respeitar as instruções seguintes :



- Durante o funcionamento, manter todas as partes do corpo no interior da nacelle (ou plataforma).
- Para posicionar a máquina junto de obstáculos, utilizar os comandos de elevação / levantamento (braço, lança, etc.) em vez dos comandos de translação.
- Verificar a ausência de obstáculos (estrutura da obra) na zona de trabalho.
- Para circular, posicionar a nacelle (ou plataforma) de forma a ter a maior visibilidade possível.
- Solicitar sempre a ajuda de um guia no solo para operações de manobras.
- Todo o pessoal na máquina e no solo deve usar Equipamentos de Protecção Individual (capacete, etc.).
- Aquando do levantamento ou descida da máquina e durante a translação, verificar o espaço livre por baixo e dos lados da nacelle.
- Durante uma deslocação da máquina, certificar-se sempre que a zona de evolução da máquina está livre de pessoas e obstáculos.



Não manobrar na zona de trabalho de outras máquinas (grua, nacelle, etc.).

Ter em conta a distância, a visibilidade reduzida e os ângulos mortos durante a condução e/ou a utilização da máquina.

# - Responsabilidade dos intervenientes

# 1 - Responsabilidade do proprietário (ou do locador)

O proprietário (ou locador) é obrigado a dar a conhecer as instruções do manual de utilização aos utilizadores.

O proprietário (ou locador) é obrigado a renovar todos os manuais ou etiquetas em falta ou em mau estado. Exemplares adicionais podem ser encomendados junto de HAULOTTE Services®.

O proprietário (ou locador) é responsável pela aplicação da regulamentação local em termos de utilização.

# 2 - Responsabilidade do empregador

O empregador é obrigado a fornecer uma autorização de condução ao utilizador.

**Nota** : Segundo a regulamentação em vigor no país de utilização da máquina, o utilizador deve estar autorizado para a sua condição pelo médico de medicina do trabalho.



Proibir a utilização da máquina a qualquer pessoa :

- Sob o efeito de drogas, álcool, etc.
- Propensa a crises, perdas de controlo motor, vertigens, etc.

# 3 - Responsabilidade do formador

O formador deve ser qualificado para ministrar a formação dos utilizadores. A formação deve ser ministrada numa zona livre de qualquer obstáculo até que o formando seja capaz de conduzir e utilizar a máquina em segurança.

# 4 - Responsabilidade do utilizador

O utilizador deve ler e compreender o presente manual e as etiquetas apostas na máquina.

O utilizador deve assinalar ao proprietário (ou locador) a ausência ou o mau estado do manual e das etiquetas, e todas as anomalias da máquina.

O utilizador apenas deve utilizar a máquina no âmbito previsto pelo construtor.



Apenas um utilizador autorizado e qualificado pode utilizar as máquinas HAULOTTE®.

Todo o utilizador deve estar familiarizado com os comandos de socorro e o funcionamento da máquina em caso de urgência.

O utilizador é obrigado a interromper a utilização da máquina em caso de anomalia ou problema de segurança na máquina ou na zona de trabalho.

2420332440 E 06.12 PT 19



# - Responsabilidade dos intervenientes

# 5 - Inspecção e manutenção

A tabela das inspecções e manutenções identifica o papel e as responsabilidades de cada um nas intervenções periódicas da máquina.



Se a máquina é utilizada num ambiente hostil ou de forma intensiva, aumentar a frequência das intervenções.

#### Inspecções e manutenções

| Tipo de<br>intervenção          | Frequência   | Responsável                  | Interveniente  | Documento de<br>referência |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------------------------|
| Inspecção antes da entrega      | Antes de cada entrega<br>de venda, locação ou<br>revenda   | Proprietário (ou<br>locador) | Técnico<br>qualificado HAULOTTE<br>Services®   | Manual de<br>utilização    |
| Inspecção antes da utilização   | Antes da utilização ou a<br>cada mudança de<br>utilizador  | Utilizador                   | Utilizador   | Manual de<br>utilização    |
| Manutenção preventiva periódica | Nos intervalos<br>especificados (250 ou 1<br>ano)  | Proprietário (ou<br>locador) | Técnico do local ou<br>técnico<br>qualificado HAULOTTE<br>Services®  | Diário de<br>manutenção    |
| Visita periódica                | 2 vezes por ano ou o<br>mais tardar 6 meses<br>após a última visita<br>periódica, e também em<br>função da<br>regulamentação local | Proprietário (ou<br>locador) | Organismo aprovado ou técnico aprovado do empregador ou através de HAULOTTE Services® no âmbito do contrato HAULOTTE Services® | Diário de<br>manutenção    |

# 1 - Identificação

A placa do construtor fixa na parte traseira direita do chassis contém todas as indicações permitindo identificar a máquina (Referir-se à configuração da máquina).



Para qualquer pedido de informações, de intervenção ou de peças sobresselentes, indicar o tipo e o número de série da máquina.

B

G

Ē

Ī

G


i

L



# 2 - Principais componentes

## **HA120PX - Vista dos componentes**



HA120PX - Designação dos componentes

| Marca de<br>referência | Designação  |
|------------------------|---|
| C1                     | Chassis rolante   |
| C2                     | Roda dianteira motriz e direccional                       |
| C3                     | Roda traseira motriz e direccional                        |
| C4                     | Pendular  |
| C5                     | Suporte de nacelle (ou plataforma) com limitador de carga |
| C6                     | Nacelle (ou plataforma)                                   |
| C7                     | Consola superior  |
| C8                     | Êmbolo receptor de compensação                            |
| C9                     | Lança   |
| C10                    | Coroa de orientação                                       |
| C11                    | Conjunto da torre   |
| C12                    | Capot   |
| C13                    | Peça de ligação braço/lança                               |



| Marca de<br>referência | Designação   |
|------------------------|--|
| C14                    | Motor hidráulico de translação e redutor   |
| C16                    | Braço  |
| C20                    | Tirantes de carga e de levantamento  |
| C22                    | Êmbolo de levantamento da lança  |
| C26                    | Motor térmico e bomba hidráulica   |
| C27                    | Consola inferior   |
| C28                    | Caixa de controlo de inclinação  |
| C29                    | Êmbolo rotativo da nacelle (ou plataforma) ou Motor de rotação da cesta (Conforme a máquina) |
| C30                    | Depósito hidráulico  |
| C31                    | Depósito de combustível  |
| C32                    | Redutor de orientação  |
| C33                    | Contrapeso   |
| C34                    | Rodas motrizes   |
| C35                    | Porta-documentos   |

A

B

C


E

F

I



HA16X - HA16SPX (HA46SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA18PX (HA51JRT) - Vistas dos componentes articuladas inferiores a 20 m(65 ft7 in)



HA16X - HA16SPX (HA46SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA18PX (HA51JRT) - Designação dos componentes

| Marca de<br>referência | Designação  |
|------------------------|---|
| C1                     | Chassis rolante   |
| C2                     | Roda dianteira motriz e direccional                       |
| C3                     | Roda traseira motriz e direccional                        |
| C4                     | Pendular  |
| C5                     | Suporte de nacelle (ou plataforma) com limitador de carga |
| C6                     | Nacelle (ou plataforma)                                   |
| C7                     | Consola superior  |
| C8                     | Êmbolo receptor de compensação                            |
| C9                     | Lança (ou corpo da lança)                                 |
| C10                    | Coroa de orientação                                       |
| C11                    | Conjunto da torre   |
| C12                    | Capot   |
| C13                    | Peça de ligação braço/lança                               |
| C14                    | Motor hidráulico de translação e redutor                  |
| C20                    | Tirantes de carga e de levantamento                       |
|                        |   |



| Marca de<br>referência | Designação  |
|------------------------|---|
| C22                    | Émbolo de levantamento da lança                               |
| C26                    | Motor térmico e bomba hidráulica                              |
| C27                    | Consola inferior  |
| C28                    | Detector de inclinação  |
| C30                    | Depósito hidráulico   |
| C31                    | Depósito de combustível                                       |
| C32                    | Redutor de orientação   |
| C33                    | Contrapeso  |
| C34                    | Rodas motrizes  |
| C35                    | Porta-documentos  |
| C36                    | Braço superior  |
| C37                    | Bateria de arranque   |
| C38                    | Braço inferior  |
| C39                    | Tirante superior  |
| C41                    | Tirante inferior  |
| C42                    | Pedal "Homem morto"   |
| C43                    | Pino de paragem de rotação da torre                           |
| C140                   | Botijas de gás <sup>(1)</sup>                                 |
| C154                   | Unicamente para a Rússia e a Ucrânia : Relé sonda temperatura |

<sup>(1.)</sup> Para US apenas

2420332440 E 06.12 PT 25

A

B

C


Ē

3

П



# HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT) - Vistas dos componentes articuladas entre 20 m(65 ft7 in) e 26 m(85 ft3 in)



## HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT) - Designação dos componentes

|                        | co (co)co.ggaa acc compensate                             |
|------------------------|---|
| Marca de<br>referência | Designação  |
| C1                     | Chassis rolante   |
| C2                     | Roda dianteira motriz e direccional                       |
| C3                     | Roda traseira motriz e direccional                        |
| C4                     | Pendular  |
| C5                     | Suporte de nacelle (ou plataforma) com limitador de carga |
| C6                     | Nacelle (ou plataforma)                                   |
| C7                     | Consola superior  |
| C8                     | Êmbolo receptor de compensação                            |
| C9                     | Lança   |
| C10                    | Coroa de orientação                                       |
| C11                    | Conjunto da torre   |
| C12                    | Capot   |
| C13                    | Peça de ligação braço/lança                               |
| C14                    | Motor hidráulico de translação e redutor                  |
| C16                    | Braço   |
| C20                    | Tirantes de carga e de levantamento                       |
| C22                    | Êmbolo de levantamento da lança                           |
| C26                    | Motor térmico e bomba hidráulica                          |
| C27                    | Consola inferior  |
| C28                    | Caixa de controlo de inclinação                           |



| Mayon do               |  |
|------------------------|--|
| Marca de<br>referência | Designação   |
| C29                    | Embolo rotativo da nacelle (ou plataforma) ou Motor de rotação da cesta (Conforme a máquina) |
| C30                    | Depósito hidráulico  |
| C31                    | Depósito de combustível  |
| C32                    | Redutor de orientação  |
| C33                    | Contrapeso   |
| C35                    | Porta-documentos   |
| C37                    | Bateria de arranque  |
| C42                    | Pedal "Homem morto"  |
| C43                    | Pino de paragem de rotação da torre  |
| C73                    | Braço  |
| C140                   | Botijas de gás <sup>(1)</sup>  |
| C154                   | Unicamente para a Rússia e a Ucrânia : Relé sonda temperatura                                |

<sup>(1.)</sup> Para US apenas

27

2420332440 E 06.12 PT




# 3 - Dispositivos de segurança


## 3.1 - FUSO DA BASE GIRATÓRIA

O fuso da base giratória permite bloquear a base durante o transporte da máquina.



Após cada transporte, retirar o fuso da base giratória.





Fixação da torre (Referir-se à configuração da máquina)



Fixação da torre (Referir-se à configuração da máquina)



Fixação da torre (Referir-se à configuração da máquina)



Fixação da torre (Referir-se à configuração da máquina)



Fixação da torre (Referir-se à configuração da máquina)



2420332440 E 06.12 PT 29

Li

B

C

E

F

F

T



#### 3.2 - CINTA INTERMÉDIA DESLIZANTE



As ilustrações deste parágrafo não correspondem obrigatoriamente à gama de produtos visada neste manual.

A nacelle (ou plataforma) é composta por parapeitos e uma cinta intermédia deslizante que facilitam o acesso à nacelle (ou plataforma).



Não fixar a cinta intermédia deslizante ao resguardo.







## 3.3 - PONTOS DE ANCORAGEM (REFERIR-SE À CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA)



As ilustrações deste parágrafo não correspondem obrigatoriamente à gama de produtos visada neste manual.

A máquina é munida de pontos de ancoragem aprovados que apenas aceitam um arnês por ponto de ancoragem. Os pontos de ancoragem são localizados pela presença da etiqueta Ponto de ancoragem.



Se a regulamentação local impõe o uso do arnês, utilizar os pontos de ancoragem aprovados.









# 4 - Etiquetas

# 4.1 - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO

## 4.1.1 - Eiquetas vermelhas



As etiquetas vermelhas representam um perigo potencialmente mortal.


## **Etiquetas comuns**

















Etiquetas específicas HA120PX (N/A)







E

G

ľ


L

31

PT




## Etiquetas específicas HA16X






## Etiquetas específicas HA16SPX (HA46SJRT)






## Etiquetas específicas HA18SPX (HA51SJRT)






## Etiquetas específicas HA16PX (HA46JRT)





## Etiquetas específicas HA18PX (HA51JRT)








## Etiquetas específicas HA20PX (HA61JRT)








# Etiquetas específicas HA260PX (HA80JRT)

R1





R11



R22



33

PT



## 4.1.2 - Etiquetas laranjas



As etiquetas laranjas representam um risco de ferimento grave.

## **Etiquetas comuns - CE**



## **Etiquetas comuns - AS**



## Etiquetas comuns - ANSI - CSA




## 4.1.3 - Etiquetas amarelas




As etiquetas amarelas representam um risco de danos materiais e / ou um ferimento ligeiro.

## **Etiquetas comuns**



Etiquetas específicas HA20PX (HA61JRT) e HA260PX (HA80JRT)



Etiquetas específicas máquinas de grande frio



2420332440 E 06.12 PT

3

C

Ľ

E

4

G

35



## Etiquetas específicas máquinas em países quentes




## 4.1.4 - Outras etiquetas




As outras etiquetas representam uma informação técnica complementar.

## **Etiquetas comuns**




## Etiquetas específicas AS





### **Etiquetas específicas ANSI**








CAUTION

LOW SULFUR FUEL
OR ULTRA LOW
SULFUR FUEL ONLY

A WARNING
EXPLOSION/FIRE HAZARD of lames, aroning, or gooks.
Failure to follow warring could cause


A27
507 LBS CAPACITY

### Etiquetas específicas HA120PX (N/A)



### Etiquetas específicas opção







2420332440

37

F

G

L




### 4.1.5 - Etiquetas verdes



As etiquetas verdes designam uma operação ou informação de manutenção (Norma CSA).

### **Etiquetas comuns**




### 4.1.6 - Etiquetas azuis

**Nota** : As etiquetas azuis designam uma informação ou uma precaução a tomar em caso de perigo.

### 4.2 - IDENTIFICAÇÃO

### Localização das etiquetas HA120PX (N/A) -Normas CE e AS



2420332440 E 06.12

PT

39

L

1


G

F


G

Ī






Localização das etiquetas articuladas inferiores a 20 m(65 ft7 in)-Normas CE e AS



### Localização das etiquetas articuladas entre 20 m(65 ft7 in) e 26 m(85 ft3 in)-Normas CE e AS



Designação das etiquetas HA120PX - HA16X - HA16PX (HA46JRT) - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA18SPX (HA51SJRT)-Normas CE e AS

| Cor      | Marca de<br>referência | Designação                         | Quantidade |   |
|----------|------------------------|------------------------------------|------------|---|
| Vermelho | R1                     | Altura de pavimento e carga        | 2          | Para HA120PX (NA) : 3078148860 Para HA16X (NA) : 307P200530 Para HA16PX (HA46JRT) : 3078143690 Para HA16SPX (HA46SJRT) : 307P205770 Para HA18PX (HA51JRT) : 3078143710 Para HA18SPX (HA51SJRT) : 307P205780 |
| Vermelho | R2                     | Sentido de translação              | 1          | 3078145070  |
| Vermelho | R3                     | Esmagamento mãos                   | 2          | 3078143620  |
| Vermelho | R4                     | Esmagamento corpo                  | 2          | 3078143630  |
| Vermelho | R5                     | Perigo de electrocussão            | 1          | 3078143490  |
| Vermelho | R6                     | Não transferir                     | 1          | 3078145180  |
| Vermelho | R7                     | Não estacionar na zona de trabalho | 2          | 3078143550  |
| Vermelho | R8                     | Fechar a cinta intermédia elevável | 1          | 3078153510  |



| Cor      | Marca de<br>referência | Designação   | Quantidade |   |
|----------|------------------------|--|------------|---|
| Vermelho | R9                     | Carga sobre rodas                                  | 4          | Para HA120PX (NA) : 3078151560 Para HA16X (NA) : 3078151590 Para HA16PX (HA46JRT) : 3078151530 Para HA16SPX (HA46SJRT) : 3078152380 Para HA18PX (HA51JRT) e HA18SPX (HA51SJRT) : 3078151540 |
| Vermelho | R14                    | Enchimento combustível                             | 1          | Apenas para a norma AS :<br>3078144510  |
| Vermelho | R15                    | Utilização dos arneses                             | 1          | Apenas para a norma AS :<br>3078144520  |
| Vermelho | R16                    | Capacidade de carga em cada estropo                | 1          | Apenas para a norma AS :<br>3078144490  |
| Vermelho | R17                    | Não descer declives a alta velocidade              | 1          | Para HA120PX (NA) apenas : 3078143970   |
| Vermelho | R18                    | Gerador embarcado                                  | 1          | 3078149240 Salvo HA120PX (NA)   |
| Vermelho | R20                    | Perigo sentido de translação                       | 1          | Apenas para a norma AS : 3078145230   |
| Vermelho | R53                    | Cesto em conformidade com a norma EN280            | 1          | Para HA120PX (NA) e AS apenas : 3078144540  |
| Vermelho | R54                    | Urgência   | 1          | Para HA120PX (NA) e AS apenas : 3078144930  |
| Laranja  | <b>O</b> 1             | Instruções de utilização                           | 1          | Em francês (Norma CE):  |
| Amarelo  | J1                     | Lubrificação da coroa de orientação                | 1          | 3078143570  |
| Amarelo  | J2                     | Retirar o fuso de bloqueio antes da orientação     | 1          | 3078143530  |
| Amarelo  | J3                     | Não colocar o pé sobre o capot                     | 2          | 3078143640  |
| Amarelo  | J4                     | Não utilizar a máquina como massa para a soldadura | 2          | 3078143600  |
| Amarelo  | J6                     | Verificação da inclinação                          | 1          | 3078144650  |
| Amarelo  | J10                    | Localização da tomada                              | 1          | Norma CE : 3078143540<br>Norma AS : 3078144570  |
| Amarelo  | J26                    | Óleo hidráulico grande frio                        | 1          | Para HA16X (NA) , HA16(S)PX<br>(HA46(S)JRT) e HA18(S)PX<br>(HA51(S)JRT) : 307P223700  |



| Cor     | Marca de<br>referência | Designação                         | Quantidade |  |
|---------|------------------------|------------------------------------|------------|--|
| Amarelo | J29                    | Óleo hidráulico países quentes     | 1          | 307P223730   |
| Outro   | A1                     | Consola superior                   | 1          | Para HA120PX (NA) : 307P224350 Para HA16X (NA) : 307P217970 Para HA16PX (HA46JRT) e HA18PX (HA51JRT) : 307P217930 Para HA16SPX (HA46SJRT) e HA18SPX (HA51SJRT) : 307P217950                                  |
| Outro   | A2                     | Consola inferior                   | 1          | Para HA120PX (NA) : 307P226170 Para HA16X (NA) : 307P226210 Para HA16(S)PX (HA46(S)JRT) e HA18(S)PX (HA51(S)JRT) : 307P225980  |
| Outro   | A3                     | Placa do construtor                | 1          | 307P218070   |
| Outro   | <b>A</b> 4             | Grafismo do nome da máquina        | 1          | Para HA120PX (NA) : 307P224960 Para HA16X (NA) : 307P218230 Para HA16PX (HA46JRT) : 307P218190 Para HA16SPX (HA46SJRT) : 307P2183200 Para HA18PX (HA51JRT) : 307P218220 Para HA18SPX (HA51SJRT) : 307P218210 |
| Outro   | A5                     | Grafismo HAULOTTE® pequeno formato | 2          | Para HA120PX (NA) : 307P218180<br>Para HA16X (NA) , HA16(S)PX<br>(HA46(S)JRT) e HA18(S)PX<br>(HA51(S)JRT) : 307P217080   |
| Outro   | A6                     | Grafismo HAULOTTE® grande formato  | 1          | 307P217770   |
| Outro   | A7                     | Ler o manual de utilização         | 1          | 3078143680   |
| Outro   | A8                     | Óleo hidráulico                    | 1          | 3078143520   |
| Outro   | A8                     | Óleo biodegradável                 | 1          | 3078148890   |
| Outro   | A9                     | Nível de óleo alto e baixo         | 1          | 3078143590   |
| Outro   | A10                    | Potência acústica                  | 1          | Para HA120PX (NA) : 3078149740<br>Para HA16X (NA) : 307P202240<br>Para HA16(S)PX (HA46(S)JRT)<br>e HA18(S)PX (HA51(S)JRT) :<br>3078148700  |
| Outro   | A11                    | Lança verde frente                 | 1          | Para HA120PX (NA) : 3078137440<br>Para HA16X (NA) , HA16(S)PX<br>(HA46(S)JRT) e HA18(S)PX<br>(HA51(S)JRT) : 3078143930   |
| Outro   | A12                    | Lança vermelha trás                | 1          | Para HA120PX (NA) : 3078137430<br>Para HA16X (NA) , HA16(S)PX<br>(HA46(S)JRT) e HA18(S)PX<br>(HA51(S)JRT) : 3078143940   |
| Outro   | A15                    | Localização dos arnês              | 1          | 307P216290   |
| Outro   | A16                    | Adesivo amarelo e preto            | 1          | 2421808660   |
| Outro   | A28                    | Riscos de electrocução             | 1          | 307P226440   |
| Outro   | A30                    | Pontos de ancoragem da<br>máquina  | 4          | 3078147930   |
| Outro   | A31                    | Selector de gerador embarcado      | 1          | Para HA16X (NA) , HA16(S)PX<br>(HA46(S)JRT) e HA18(S)PX<br>(HA51(S)JRT) : 3078150500   |



| Cor   | Marca de<br>referência | Designação                                 | Quantidade |  |
|-------|------------------------|--|------------|--|
| Outro | A32                    | Grafismo do nome da máquina<br>na vertical | 1          | Para HA120PX (NA) : 307P224980 Para HA16SPX (HA46SJRT) : 3078152130 Para HA18SPX (HA51SJRT) : 3078152170 |
| Outro | A74                    | Descida de emergência                      | 1          | Para HA120PX (NA) : 307P224950   |
| Outro | A87                    | Posto de socorros                          | 1          | Apenas para Itália : 307P232500  |



### Designação das etiquetas-Normas CE e AS


| Cor      | Marca de<br>referência | Designação   | Quantidade | HA20PX<br>(HA61JRT)  | HA260PX<br>(HA80JRT)   |
|----------|------------------------|--|------------|--|--|
| /ermelho | R1                     | Altura de pavimento e carga                              | 2          | 307P215200   | 307P216870   |
| /ermelho | R2                     | Sentido de translação                                    | 1          | 30781  | 45070  |
| /ermelho | R3                     | Esmagamento mãos   | 2          | 30781  | 43620  |
| /ermelho | R4                     | Esmagamento corpo  | 2          |  | 43630  |
| /ermelho | R5                     | Perigo de electrocussão                                  | 2          |  | 43490  |
| /ermelho | R6                     | Não transferir   | 1          | 30781  | 45180  |
| /ermelho | R7                     | Não estacionar na zona de<br>trabalho                    | 1          | 30781  | 43880  |
| /ermelho | R8                     | Fechar a cinta intermédia<br>elevável                    | 1          |  | 53510  |
| /ermelho | R9                     | Carga sobre rodas  | 4          | 307P215210   | 307P216880   |
| ermelho/ | R11                    | Calibração se desmontado                                 | 1          |  | 307P216930   |
| /ermelho | R14                    | Enchimento combustível                                   | 1          | Apenas para a norn   |  |
| /ermelho | R15                    | Utilização dos arneses                                   | 1          | Apenas para a norn   | na AS : 307814452  |
| /ermelho | R16                    | Capacidade de carga em cada estropo                      | 1          | Apenas para a norn   | na AS : 307814449  |
| /ermelho | R18                    | Gerador embarcado  | 1          | 30781  | 49240  |
| /ermelho | R20                    | Perigo sentido de<br>translação                          | 1          | Apenas para a norn   | na AS : 307814523  |
| /ermelho | R22                    | Utilização proibida do PVG                               | 1          |  | 307P230040   |
| Laranja  | O1                     | Instruções de utilização                                 | 1          | 30781<br>Em português<br>30781<br>Em finlandês<br>30781<br>Em sueco (Norma<br>Em neerlandê | a CE): 307814344<br>a CE): 307814346<br>es (Norma CE):<br>44940<br>(Norma CE):<br>45830<br>(Norma CE):<br>745540 |
| Amarelo  | J1                     | Lubrificação da coroa de<br>orientação                   | 1          | 30781  | 43570  |
| Amarelo  | J2                     | Retirar o fuso de bloqueio antes da orientação           | 1          | 30781  | 43530  |
| Amarelo  | J3                     | Não colocar o pé sobre o capot                           | 2          | 30781  | 43640  |
| Amarelo  | J4                     | Não utilizar a máquina<br>como massa para a<br>soldadura | 2          | 30781  | 43600  |
| Amarelo  | J5                     | Antiderrapagem   | 1          | 30781  | 50770  |
| Amarelo  | J6                     | Verificação da inclinação                                | 1          |  | 44650  |
| Amarelo  | J10                    | Localização da tomada                                    | 1          | Norma CE :   | 3078143540<br>3078144570   |
| Outro    | A1-1                   | Consola superior central                                 | 1          |  | 27780  |
| Outro    | A1-2                   | Consola superior esquerda                                | 1          |  | 19920  |
| Outro    | A1-3                   | Consola superior direita                                 | 1          |  | 19450  |
|          |                        |  | ·          | 00/1 E   | J  |
| Outro    | A1-4                   | Consola superior central da parte de cima                | 1          | 307P2  | 19470  |




| Cor   | Marca de<br>referência | Designação                         | Quantidade | HA20PX<br>(HA61JRT) | HA260PX<br>(HA80JRT) |
|-------|------------------------|------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|
| Outro | A3                     | Placa do construtor                | 1          | 307P2               | 18070                |
| Outro | A4                     | Grafismo do nome da<br>máquina     | 1          | 3078137650          | 307P216920           |
| Outro | <b>A</b> 5             | Grafismo HAULOTTE® pequeno formato | 3          | 307P2               | 17080                |
| Outro | A6                     | Grafismo HAULOTTE® grande formato  | 1          | 307P217770          | 307P217240           |
| Outro | A7                     | Ler o manual de utilização         | 2          | 30781               | 43680                |
| Outro | A8                     | Óleo hidráulico                    | 1          | 30781               | 43520                |
| Outro | A8                     | Óleo biodegradável                 | 1          | 30781               | 48890                |
| Outro | A9                     | Nível de óleo alto e baixo         | 1          | 30781               | 43590                |
| Outro | A10                    | Potência acústica                  | 1          | 30781               | 48740                |
| Outro | A11                    | Lança verde frente                 | 1          | 30781               | 43930                |
| Outro | A12                    | Lança vermelha trás                | 1          | 30781               | 43940                |
| Outro | A15                    | Localização dos arnês              | 2          | 307P2               | 16290                |
| Outro | A16                    | Adesivo amarelo e preto            | 1          | 24218               | 08660                |
| Outro | A28                    | Riscos de electrocução             | 1          | Apenas para a norm  | a AS: 307P226440     |
| Outro | A30                    | Ponto de ancoragem da máquina      | 4          | 30781               | 47930                |
| Outro | A31                    | Selector de gerador<br>embarcado   | 1          | 30781               | 50500                |
| Outro | A87                    | Posto de socorros                  | 1          | Apenas para Itál    | ia: 307P232500       |



### Localização das etiquetas articuladas inferiores a 20 m(65 ft7 in)-Normas ANSI e CSA



### Localização das etiquetas articuladas entre 20 m(65 ft7 in) e 26 m(85 ft3 in)-Normas ANSI e CSA



47



### Designação das etiquetas-Normas ANSI e CSA

| Cor      | Marca de<br>referência | Designação   | Quantidade | HA16PX<br>(HA46JRT) | HA18PX<br>(HA51JRT) |
|----------|------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| Vermelho | R1                     | Altura de pavimento e carga                        | 2          | 307P20              |                     |
| Vermelho | R2                     | Sentido de translação                              | 1          | 3078147300          |                     |
| Vermelho | R3                     | Esmagamento mãos                                   | 2          | 307814              |                     |
| Vermelho | R4                     | Esmagamento corpo                                  | 2          | 307814              |                     |
| Vermelho | R5                     | Perigo de electrocussão                            | 1          | 307814              |                     |
| Vermelho | R6                     | Não transferir                                     | 1          | 307814              |                     |
| Vermelho | R7                     | Não estacionar na zona de trabalho                 | 1          | 307814              |                     |
| Vermelho | R8                     | Fechar a cinta intermédia elevável                 | 1          | 307815              | 53630               |
| Vermelho | R9                     | Carga sobre rodas                                  | 4          | 307P216620          | 307P216630          |
| Vermelho | R18                    | Gerador embarcado                                  | 1          | 307814              | 19240               |
| Vermelho | R50                    | Localização da tomada - 110V                       | 1          | 307814              | 17580               |
| Laranja  | 01                     | Instruções de utilização                           | 1          | 307814              | 17050               |
| Laranja  | О3                     | Riscos de explosão                                 | 1          | 307814              | 18030               |
| Amarelo  | J1                     | Lubrificação da coroa de orientação                | 1          | 307814              |                     |
| Amarelo  | J2                     | Retirar o fuso de bloqueio antes da orientação     | 2          | 307814              | 17700               |
| Amarelo  | J3                     | Não colocar o pé sobre o capot                     | 2          | 307814              | 17270               |
| Amarelo  | J4                     | Não utilizar a máquina como massa para a soldadura | 1          | 307814              | 17220               |
| Amarelo  | J6                     | Verificação da inclinação                          | 1          | 307814              | 17090               |
| Amarelo  | J10                    | Localização da tomada                              | 1          | 307814              |                     |
| Amarelo  | J26                    | Óleo hidráulico grande frio                        | 1          | 307P22              |                     |
| Amarelo  | J32                    | Low sulfur   | 1          | 307P22              | 25800               |
| Outro    | A1                     | Consola superior                                   | 1          | 307P2               | 17930               |
| Outro    | A2                     | Consola inferior                                   | 1          | 307P22              | 25980               |
| Outro    | A3                     | Placa do construtor                                | 1          | 307P2               | 18170               |
| Outro    | A4                     | Grafismo do nome da máquina                        | 1          | 307P219940          | 307P219960          |
| Outro    | <b>A</b> 5             | Grafismo HAULOTTE® pequeno formato                 | 3          | 307P2               | 17080               |
| Outro    | A7                     | Ler o manual de utilização                         | 1          | 307814              | 17290               |
| Outro    | A8                     | Óleo hidráulico                                    | 1          | 307814              | 17140               |
| Outro    | A8                     | Óleo biodegradável                                 | 1          | 307814              | 18920               |
| Outro    | A9                     | Nível de óleo alto e baixo                         | 1          | 307814              | 17210               |
| Outro    | A10                    | Potência acústica                                  | 1          | 307814              | 18700               |
| Outro    | A11                    | Lança verde frente                                 | 1          | 307814              | 13930               |
| Outro    | A12                    | Lança vermelha trás                                | 1          | 307814              | 13940               |
| Outro    | A15                    | Localização dos arnês                              | 2          | 307814              | 17950               |
| Outro    | A16                    | Adesivo amarelo e preto                            | 1          | 242180              | 08660               |
| Outro    | A22                    | Tabela das voltagens                               | 1          | 307814              | 17890               |
| Outro    | A25                    | Bujão do depósito de combustível                   | 1          | 307815              | 50020               |
| Outro    | A27                    | Carga admissível                                   | 1          | 307P20              | 08000               |
| Outro    | A29                    | Recapitulativo das instruções de segurança         | 1          | 307815              | 50170               |
| Outro    | A30                    | Pontos de ancoragem da máquina                     | 4          | 307814              | 17930               |
| Outro    | A31                    | Selector de gerador embarcado                      | 1          | 307P20              | 03440               |
| Outro    | A32                    | Grafismo do nome da máquina na vertical            | 1          | 3078147640          | 3078147650          |



49


### C - Apresentação da máquina

### Designação das etiquetas-Normas ANSI e CSA


| Cor      | Marca de<br>referência | Designação   | Quantidade | HA20PX<br>(HA61JRT) | HA260PX<br>(HA80JRT) |
|----------|------------------------|--|------------|---------------------|----------------------|
| /ermelho | R1                     | Altura de pavimento e carga                        | 2          | 307P215740          | 307P215750           |
| /ermelho | R2                     | Sentido de translação                              | 1          | 30781               | 47300                |
| /ermelho | R3                     | Esmagamento mãos                                   | 2          | 30781               | 47240                |
| /ermelho | R4                     | Esmagamento corpo                                  | 2          | 30781               | 47260                |
| /ermelho | R5                     | Perigo de electrocussão                            | 1          | 30781               | 47100                |
| /ermelho | R6                     | Não transferir                                     | 1          | 30781               | 47320                |
| /ermelho | R7                     | Não estacionar na zona de trabalho                 | 1          | 30781               | 46960                |
| /ermelho | R8                     | Fechar a cinta intermédia elevável                 | 2          | 30781               | 53630                |
| /ermelho | R9                     | Carga sobre rodas                                  | 2          | 307P215770          | 307P21889            |
| /ermelho | R11                    | Calibração se desmontado                           | 1          |                     | 307P21888            |
| /ermelho | R18                    | Gerador embarcado                                  | 1          | 30781               | 49240                |
| /ermelho | R22                    | Utilização proibida do PVG                         | 1          |                     | 307P23004            |
| Laranja  | 01                     | Instruções de utilização                           | 1          | 30781               | 47050                |
| Laranja  | О3                     | Riscos de explosão                                 | 1          | 30781               | 48030                |
| Amarelo  | J1                     | Lubrificação da coroa de orientação                | 1          | 30781               | 47190                |
| Λ 1      | 10                     | Retirar o fuso de bloqueio antes da                | •          | 00704               | 47700                |
| Amarelo  | J2                     | orientação .                                       | 2          | 30/81               | 47700                |
| Amarelo  | J3                     | Não colocar o pé sobre o capot                     | 2          | 30781               | 47270                |
| Amarelo  | J4                     | Não utilizar a máquina como massa para a soldadura | 1          | 30781               | 47220                |
| Amarelo  | J5                     | Antiderrapagem                                     | 1          | 30781               | 50780                |
| Amarelo  | J6                     | Verificação da inclinação                          | 1          | 30781               | 47090                |
| Amarelo  | J10                    | Localização da tomada                              | 1          | 30781               | 47580                |
| Amarelo  | J32                    | Low sulfur   | 1          | 307P2               | 25800                |
| Outro    | A1-1                   | Consola superior central                           | 1          | 307P2               | 27780                |
| Outro    | A1-2                   | Consola superior esquerda                          | 1          |                     | 19920                |
| Outro    | A1-3                   | Consola superior direita                           | 1          | 307P2               | 19450                |
| Outro    | A1-4                   | Consola superior central da parte de cima          | 1          | 307P2               | 19470                |
| Outro    | A2                     | Consola inferior                                   | 1          | 307P2               | 16900                |
| Outro    | A3                     | Placa do construtor                                | 1          | 307P2               | 18170                |
| Outro    | A4                     | Grafismo do nome da máquina                        | 1          | 3078146940          | 307814711            |
| Outro    | <b>A</b> 5             | Grafismo HAULOTTE® pequeno formato                 | 3          |                     | 217080               |
| Outro    | A6                     | Grafismo HAULOTTE® grande formato                  | 3          | 307P217770          | 307P21724            |
| Outro    | A7                     | Ler o manual de utilização                         | 2          | 30781               | 47290                |
| Outro    | A8                     | Óleo hidráulico                                    | 1          | 30781               | 47140                |
| Outro    | A8                     | Óleo biodegradável                                 | 1          | 30781               | 48920                |
| Outro    | A9                     | Nível de óleo alto e baixo                         | 1          | 30781               | 47210                |
| Outro    | A10                    | Potência acústica                                  | 1          | 30781               | 48740                |
| Outro    | A11                    | Lança verde frente                                 | 1          | 30781               | 43930                |
| Outro    | A12                    | Lança vermelha trás                                | 1          | 30781               | 43940                |
| Outro    | A15                    | Localização dos arnês                              | 2          | 30781               | 47950                |
| Outro    | A16                    | Adesivo amarelo e preto                            | 1          | 24218               | 08660                |
| Outro    | A22                    | Tabela das voltagens                               | 1          | 30781               | 47890                |
| Outro    | A25                    | Bujão do depósito de combustível                   | 1          |                     | 50020                |
| Outro    | A27                    | Carga admissível                                   | 1          |                     | 216380               |
| Outro    | A29                    | Recapitulativo das instruções de segurança         | 1          |                     | 50170                |
| Outro    | A30                    | Pontos de ancoragem da máquina                     | 4          | 30781               | 47930                |
| Outro    | A31                    | Selector de gerador embarcado                      | 1          | 307P2               |                      |



### Localização das etiquetas HA16X - Versão Rússia e Ucrânia



### Localização das etiquetas HA16PX - HA18PX - Versão Rússia e Ucrânia



Λ


1

G

Ī



### Localização das etiquetas HA16PX - HA18PX - Versão Rússia e Ucrânia





53


## C - Apresentação da máquina

### Designação das etiquetas HA16X - HA16PX - HA18PX - Versão Rússia e Ucrânia

| Cor      | Marca de<br>referência | Designação                               | Quantidade |  |
|----------|------------------------|--|------------|--|
| Azul     | 1                      | Sentido de translação                    | 1          | 307P227040   |
| Azul     | 2                      | Tomada 240 V 30 mA                       | 1          | 307P227050   |
| Azul     | 3                      | Altura de pavimento e carga              | 2          | Para HA16X (NA) : 307P228120<br>Para HA16PX (NA) :<br>307P227070<br>Para HA18PX (NA) :<br>307P227080 |
| Vermelho | 4                      | Barra corrediça                          | 1          | 307P226950   |
| Azul     | 5                      | Ler o manual de utilização               | 7          | Para Rússia : 307P227190<br>Para a Ucrânia : 307P227840  |
| Azul     | 6                      | Atenção capacete obrigatório             | 2          | 307P226680   |
| Azul     | 7                      | Passagem obrigatória                     | 2          | 307P227510   |
| Azul     | 8                      | Fixação do arnês obrigatória             | 2          | 307P226710   |
| Vermelho | 9                      | Perigo de electrocussão                  | 1          | 307P226960   |
| Amarelo  | 11                     | Perigo esmagamento de mãos               | 2          | 307P227660   |
| Amarelo  | 12                     | Perigo esmagamento de corpo              | 2          | 307P227670   |
| Vermelho | 13                     | não colocar o pé                         | 2          | 307P227010   |
| Vermelho | 14                     | Não estacionar                           | 2          | 307P227000   |
| Vermelho | 20                     | Massa de soldadura                       | 2          | 307P226970   |
| Outro    | 24                     | Placa do construtor                      | 1          | Para Rússia : 307P227820<br>Para a Ucrânia : 307P227830  |
| Azul     | 26                     | Lubrificação da coroa de orientação      | 1          | 307P227020   |
| Azul     | 28                     | Pino de paragem de rotação da torre      | 1          | 307P227810   |
| Azul     | 29                     | Instruções de utilização<br>Fundo branco | 1          | Para Rússia : 307P225160<br>Para a Ucrânia : 307P227850  |
| Vermelho | 30                     | Ponto de lubrificação                    | 14         | 307P219370   |
| Amarelo  | 31                     | Risco de esmagamento                     | 2          | 307P227690   |
| Vermelho | 32                     | Sem lavagem alta pressão                 | 1          | 307P226780   |
| Outro    | 33                     | Inviolável                               | 4          | 307P227450   |
| Amarelo  | 34                     | Riscos de queimaduras                    | 2          | 307P226830   |
| Amarelo  | 35                     | Risco geral                              | 1          | 307P226840   |
| Amarelo  | 36                     | Perigo bateria                           | 2          | 307P226790   |
| Amarelo  | 37                     | Perigo de incêndio                       | 2          | 307P226800   |
| Vermelho | 38                     | Proibido fumar                           | 1          | 307P226760   |
| Amarelo  | 39                     | Perigo eléctrico                         | 1          | 307P227620   |
| Azul     | 40                     | Manutenção bateria                       | 1          | Para Rússia : 307P227180<br>Para a Ucrânia : 307P227860  |
| Amarelo  | 41                     | Perigo lado instável                     | 1          | 307P227680   |
| Azul     | 42                     | Controlador de inclinação                | 1          | Para Rússia : 307P227060<br>Para a Ucrânia : 307P227870  |
| Azul     | 43                     | protecção obrigatória das mãos           | 1          | 307P226700   |
| Azul     | 44                     | Atenção óculos                           | 1          | 307P226670   |
| Amarelo  | 45                     | Perigo eléctrico                         | 1          | 307P226810   |
| Azul     | 46                     | Tomada 12 V                              | 1          | 307P227700   |
| Azul     | 47                     | Atenção desligar obrigatório             | 1          | 307P226690   |
| Azul     | ·                      | Buzzer                                   | 1          | 307P219400   |



### Localização das etiquetas HA20PX - HA260PX - Versão Rússia e Ucrânia





### Designação das etiquetas HA20PX - HA260PX - Versão Rússia e Ucrânia

| Cor         Mazul         1         Sentido de translação         1         307P227040           Azul         1         Sentido de translação         1         307P227050           Azul         2         Tormada 240 v 30 mA         1         307P227050           Azul         3         Altura de pavimento e carga         2         Para HAZOPX (NA) : 4000011890           Vermelho         4         Barra corrediça         1         307P226850           Azul         5         Ler o manual de utilização         7         Para Ruscia: 307P227190           Azul         6         Atenção capacete obrigatória         2         307P226860           Azul         7         Passagém obrigatória         2         307P227810           Azul         8         Fixação do amês obrigatória         2         307P227801           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P227800           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas : 307P227800           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas : 307P227800           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         307P227800  |          | Marca de | IAZUFA - HAZUUFA - Versau Kussii   |   |                          |
|--|----------|----------|--|---|--------------------------|
| Azul         3         Altura de pavimento e carga         2         Para HAZOPX (NA) : 4000011940           Vermelho         4         Barra corrediça         1         307P226950           Vermelho         4         Barra corrediça         1         307P226950           Azul         5         Ler o manual de utilização         7         Para Rússia: 307P227180           Azul         6         Atenção capacete obrigatória         2         307P22661           Azul         7         Passagem obrigatória         2         307P227510           Azul         8         Fixação do amês obrigatória         2         Para HA260PX apenas: 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P227600           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas: 307P216930           Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227600           Vermelho         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P22760           Vermelho         13         não estacionar         2         307P22760           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P22760           Vermel  | Cor      |          | Designação   |   | Referência               |
| Azul         3         Altura de pavimento e carga         2         Para HA26PX (NA) : 4000011890           Vermelho         4         Barra corrediça         1         307P226950           Azul         5         Ler o manual de utilização         7         Para Russia: 307P227840           Azul         6         Atenção capacete obrigatória         2         307P227680           Azul         7         Passagem obrigatória         2         307P227510           Azul         8         Fixação do amês obrigatória         2         Para HA260PX Papenas: 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226861           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX Papenas: 307P227500           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX Papenas: 307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227660           Vermelho         13         não colocar o pê         2         307P2277670           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P2277670           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P2277670  | Azul     | 1        |  | 1 |                          |
| Azul         3         Altura de pavimento e carga         2         Para HAZ6DPX (NA) : 4000011890           Vermelho         4         Barra corrediça         1         307P225690           Azul         5         Ler o manual de utilização         7         Para Rússia : 307P227840           Azul         6         Atenção capacete obrigatória         2         307P227510           Azul         8         Fixação do amês obrigatória         2         Para HAZ6DPX apenas : 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226860           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         307P227603           Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pê         2         307P227670           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227670           Vermelho         15         Atenção óculos         1         307P227400           Vermelho         15         Atenção óculos         1         307P227470           Azul <t< td=""><td>Azul</td><td>2</td><td>Tomada 240 V 30 mA</td><td>1</td><td></td></t<>   | Azul     | 2        | Tomada 240 V 30 mA   | 1 |                          |
| Azul         5         Ler o manual de utilização         7         Para a Ucrânia : 307P227840           Azul         6         Atenção capacete obrigatório         2         307P227810           Azul         7         Passagem obrigatória         2         307P227510           Azul         8         Fixação do arnês obrigatória         2         Para HA260PX apenas : 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226960           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas : 307P227600           Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227600           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P227600           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227600           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         15         Chama nua probida         1         307P227000           Azul         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul <td>Azul</td> <td>3</td> <td>Altura de pavimento e carga</td> <td>2</td> <td></td>   | Azul     | 3        | Altura de pavimento e carga  | 2 |                          |
| Azul         5         Ler o manual de utilização         7         Para a Ucrânia: 307P227840           Azul         7         Passagem obrigatória         2         307P226810           Azul         8         Fixação do arnês obrigatória         2         Para HA260PX apenas: 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226960           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas: 307P227600           Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227700           Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P22770           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P22770           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227500           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227400           Vermelho         15         Atenção cobigatória das mãos         1         307P22740           Azul         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P22740           Azul<  | Vermelho | 4        | Barra corrediça  | 1 | 307P226950               |
| Azul         7         Passagem obrigatória         2         307P227510           Azul         8         Fixação do armês obrigatória         2         Para HA260PX apenas : 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226960           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas : 307P22660           Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P22760           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P22700           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P22700           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227460           Azul         17         Atenção coluctos         1         307P227460           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P22740           Outro         19         Lança vernelha trás         1         307P227490           Vermelho         20  | Azul     | 5        | Ler o manual de utilização   | 7 |                          |
| Azul         8         Fixação do amês obrigatória         2         Para HA260PX apenas : 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226900           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         307P226980           Vermelho         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227660           Amarelo         11         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pê         2         307P227670           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227400           Vermelho         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227400           Vermelho         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227400           Azul         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227400           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P22740           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227800           Vermelho         25   | Azul     | 6        | Atenção capacete obrigatório   | 2 | 307P226680               |
| Azul         8         Fixação do amês obrigatória         2         Para HA260PX apenas : 307P227500           Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P226960           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas : 307P216930           Amarelo         11         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P227670           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227460           Azul         16         Atenção óculos         1         307P227400           Azul         17         Atenção óbrigatória das mãos         1         307P227400           Outro         19         Lança verde frente         1         307P227400           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227400           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227800           Outro         21         Para   | Azul     | 7        | Passagem obrigatória   | 2 | 307P227510               |
| Vermelho         9         Perigo de electrocussão         1         307P225680           Vermelho         10         Calibragem e desmontagem         1         Para HA260PX apenas : 307P216930           Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pê         2         307P227670           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227600           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P22760           Azul         16         Atenção óculos         1         307P22760           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227470           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227470           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227040           Azul         23         Sent  | Azul     | 8        | Fixação do arnês obrigatória   | 2 | Para HA260PX apenas:     |
| Vermelho         10         Calibragein e desinoritagem         1         307P216330           Amarelo         11         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P227000           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227650           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227460           Azul         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227460           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         307P227490           Outro         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Vermelho         21         Lança vermelha trás         1         307P227800           Azul         23         Sentido de translação </td <td>Vermelho</td> <td>9</td> <td>Perigo de electrocussão</td> <td>1</td> <td></td>  | Vermelho | 9        | Perigo de electrocussão  | 1 |                          |
| Amarelo         11         Perigo esmagamento de mãos         2         307P227660           Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P227010           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227460           Azul         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227460           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227470           Auxl         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227470           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227807           Outro         21         Lança verde frente         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P22700           Outro         24         Placa do construtor  | Vermelho | 10       | Calibragem e desmontagem   | 1 |                          |
| Amarelo         12         Perigo esmagamento de corpo         2         307P227670           Vermelho         13         não colocar o pê         2         307P227010           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227460           Azul         16         Atenção óculos         1         307P227460           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P22700           Azul         23         Sentido de translação         1         Para Rússia : 307P227820           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para Al260PX apenas : 307P227830           Vermelho         25         Utilização   | Amarelo  | 11       | Perigo esmagamento de mãos   | 2 |                          |
| Vermelho         13         não colocar o pé         2         307P227010           Vermelho         14         Não estacionar         2         307P226750           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P226750           Azul         16         Atenção capacete obrigatório         1         307P227460           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         3078123700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Para Rússia : 307P227830         Para Rússia : 307P227830           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para Rúsora : 307P227830           Vermelho         26         Lubrificação da coroa de orientação         1 <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>  |          |          |  |   |                          |
| Vermelho         14         Não estacionar         2         307P227000           Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P227850           Azul         16         Atenção óculos         1         307P227460           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         3078127040           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Vermelho         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227820           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para Rússia : 307P227830           Vermelho         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Azul         28         Pino de pa  |          |          |  |   |                          |
| Vermelho         15         Chama nua proibida         1         307P22750           Azul         16         Atenção óculos         1         307P227460           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P227970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P223700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Pura a Ucrânia:         307P227820         Para Rússia:         307P227820           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para Rússia:         307P227830           Vermelho         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         Para Rússia:         307P227810           Azul  |          |          | •  |   |                          |
| Azul         16         Atenção óculos         1         307P227460           Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P22700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Putro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia: 307P227820           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas: 307P227830           Vermelho         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação da torre         1         307P227020           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul   |          |          |  |   |                          |
| Azul         17         Atenção capacete obrigatório         1         307P227470           Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P227000           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Para Rússia : 307P227820         Para a Ucrânia : 307P227820         Para a Ucrânia : 307P227820           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P227830           Vermelho         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227000           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização         1         Para Rússia : 307P227810 <td< td=""><td></td><td></td><td>The state of the s</td><td></td><td></td></td<> |          |          | The state of the s |   |                          |
| Azul         18         protecção obrigatória das mãos         1         307P227490           Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P22700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227820           Para a Ucrânia : 307P227830         Pera a Ucrânia : 307P227830         Pera HA260PX apenas : 307P227020           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         307P227020           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização         1         Para Rússia : 307P225160           Vermelho         30   |          |          |  |   |                          |
| Outro         19         Lança verde frente         1         3078143930           Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P227700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227820           Para a Ucrânia : 307P227830         Para HA260PX apenas : 307P227830           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P227020           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização torre         1         Para Rússia : 307P227810           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P227810           Vermelho         30 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>  |          |          |  |   |                          |
| Vermelho         20         Massa de soldadura         2         307P226970           Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P22700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227820           Para a Ucrânia : 307P227830         Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P227830           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização         1         Para Rússia : 307P225160           Azul         29         Instruções de utilização         1         Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P227850           Vermelho         31         Risco de esmagamento         2<  |          |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   |                          |
| Outro         21         Lança vermelha trás         1         3078143940           Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P223700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227830           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P227020           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Vermelho         29         Instruções de utilização fundo prance         1         Para Rússia : 307P227810           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         1         Para Rússia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P  |          |          |  |   |                          |
| Amarelo         22         Óleo grande frio         1         307P223700           Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227830           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P227020           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização torre         1         Para Rússia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P227850           Vermelho         31         Risco de esmagamento         2         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P226780   |          |          |  |   |                          |
| Azul         23         Sentido de translação         1         307P227040           Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227820           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P230040           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização fundo branco         1         Para Rússia : 307P225160 Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227850           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         36         Perigo bateria         2   |          |          |  |   |                          |
| Outro         24         Placa do construtor         1         Para Rússia : 307P227820 Para a Ucrânia : 307P227830           Vermelho         25         Utilização proibida do PVG         1         Para HA260PX apenas : 307P230040           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização Fundo branco         1         Para Rússia : 307P225160 Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227850           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226800           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226830           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria  |          |          | _  |   |                          |
| Vermeino         25         Utilização proloida do PVG         1         307P230040           Azul         26         Lubrificação da coroa de orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização Fundo branco         1         Para Rússia : 307P225160 Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P226780           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226800           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P226760           Amarelo  |          |          | ·  |   | Para Rússia : 307P227820 |
| Azul         26         orientação         1         307P227020           Outro         27         Reparação manual         1         Para HA20PX apenas : 3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização Fundo branco         1         Para Rússia : 307P225160 Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P226780           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226800           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P22660           Amarelo         39         Perigo eléctrico         1         307P227620           Azul         40         Ma  | Vermelho | 25       | Utilização proibida do PVG   | 1 |                          |
| Outro         27         Reparação manual         1         3078149220           Azul         28         Pino de paragem de rotação da torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização Fundo branco         1         Para Rússia : 307P225160 Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P227450           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226790           Amarelo         37         Perigo de incêndio         2         307P22660           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P227620           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180           Para a Ucrânia : 307P227860 <td>Azul</td> <td>26</td> <td></td> <td>1</td> <td>307P227020</td>   | Azul     | 26       |  | 1 | 307P227020               |
| Azul         28         torre         1         307P227810           Azul         29         Instruções de utilização Fundo branco         1         Para Rússia : 307P225160 Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P227450           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226790           Amarelo         37         Perigo de incêndio         2         307P226800           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P227620           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180           Para a Ucrânia : 307P227860  | Outro    | 27       | Reparação manual   | 1 | •                        |
| Azul         29         Fundo branco         I         Para a Ucrânia : 307P227850           Vermelho         30         Ponto de lubrificação         14         307P219370           Amarelo         31         Risco de esmagamento         2         307P227690           Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P227450           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226790           Amarelo         37         Perigo de incêndio         2         307P226800           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P226760           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180           Para a Ucrânia : 307P227860         Para a Ucrânia : 307P227860   | Azul     | 28       |  | 1 | 307P227810               |
| Amarelo       31       Risco de esmagamento       2       307P227690         Vermelho       32       Sem lavagem alta pressão       1       307P226780         Outro       33       Inviolável       4       307P227450         Amarelo       34       Riscos de queimaduras       2       307P226830         Amarelo       35       Risco geral       1       307P226840         Amarelo       36       Perigo bateria       2       307P226790         Amarelo       37       Perigo de incêndio       2       307P226800         Vermelho       38       Proibido fumar       1       307P226760         Amarelo       39       Perigo eléctrico       1       307P227620         Azul       40       Manutenção bateria       1       Para Rússia : 307P227180<br>Para a Ucrânia : 307P227860  | Azul     | 29       |  | 1 |                          |
| Vermelho         32         Sem lavagem alta pressão         1         307P226780           Outro         33         Inviolável         4         307P227450           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226790           Amarelo         37         Perigo de incêndio         2         307P226800           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P226760           Amarelo         39         Perigo eléctrico         1         307P227620           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180<br>Para a Ucrânia : 307P227860   | Vermelho |          | Ponto de lubrificação  |   | 307P219370               |
| Outro         33         Inviolável         4         307P227450           Amarelo         34         Riscos de queimaduras         2         307P226830           Amarelo         35         Risco geral         1         307P226840           Amarelo         36         Perigo bateria         2         307P226790           Amarelo         37         Perigo de incêndio         2         307P226800           Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P226760           Amarelo         39         Perigo eléctrico         1         307P227620           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180<br>Para a Ucrânia : 307P227860   | Amarelo  | 31       |  | 2 | 307P227690               |
| Amarelo       34       Riscos de queimaduras       2       307P226830         Amarelo       35       Risco geral       1       307P226840         Amarelo       36       Perigo bateria       2       307P226790         Amarelo       37       Perigo de incêndio       2       307P226800         Vermelho       38       Proibido fumar       1       307P226760         Amarelo       39       Perigo eléctrico       1       307P227620         Azul       40       Manutenção bateria       1       Para Rússia : 307P227180<br>Para a Ucrânia : 307P227860  | Vermelho | 32       | Sem lavagem alta pressão   | 1 | 307P226780               |
| Amarelo       35       Risco geral       1       307P226840         Amarelo       36       Perigo bateria       2       307P226790         Amarelo       37       Perigo de incêndio       2       307P226800         Vermelho       38       Proibido fumar       1       307P226760         Amarelo       39       Perigo eléctrico       1       307P227620         Azul       40       Manutenção bateria       1       Para Rússia : 307P227180         Para a Ucrânia : 307P227860   | Outro    | 33       |  | 4 | 307P227450               |
| Amarelo       36       Perigo bateria       2       307P226790         Amarelo       37       Perigo de incêndio       2       307P226800         Vermelho       38       Proibido fumar       1       307P226760         Amarelo       39       Perigo eléctrico       1       307P227620         Azul       40       Manutenção bateria       1       Para Rússia : 307P227180         Para a Ucrânia : 307P227860   | Amarelo  | 34       | Riscos de queimaduras  | 2 | 307P226830               |
| Amarelo       37       Perigo de incêndio       2       307P226800         Vermelho       38       Proibido fumar       1       307P226760         Amarelo       39       Perigo eléctrico       1       307P227620         Azul       40       Manutenção bateria       1       Para Rússia : 307P227180 Para a Ucrânia : 307P227860  | Amarelo  | 35       | Risco geral  | 1 | 307P226840               |
| Vermelho         38         Proibido fumar         1         307P226760           Amarelo         39         Perigo eléctrico         1         307P227620           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180 Para a Ucrânia : 307P227860   | Amarelo  | 36       | Perigo bateria   | 2 | 307P226790               |
| Amarelo         39         Perigo eléctrico         1         307P227620           Azul         40         Manutenção bateria         1         Para Rússia : 307P227180 Para a Ucrânia : 307P227860   | Amarelo  | 37       | Perigo de incêndio   | 2 | 307P226800               |
| Azul 40 Manutenção bateria 1 Para Rússia : 307P227180 Para a Ucrânia : 307P227860  | Vermelho | 38       | Proibido fumar   | 1 | 307P226760               |
| Azul 40 Manutenção bateria 1 Para a Ucrânia : 307P227860   | Amarelo  | 39       | Perigo eléctrico   | 1 | 307P227620               |
|  | Azul     | 40       | -  | 1 |                          |
|  | Amarelo  | 41       | Perigo lado instável   | 1 | 307P227680               |




| Cor      | Marca de<br>referência | Designação                            | Quantidade | Referência  |
|----------|------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| Azul     | 42                     | Controlador de inclinação             | 1          | Para Rússia : 307P227060<br>Para a Ucrânia : 307P227870 |
| Azul     | 43                     | protecção obrigatória das mãos        | 1          | 307P226700  |
| Azul     | 44                     | Atenção óculos                        | 1          | 307P226670  |
| Amarelo  | 45                     | Perigo eléctrico                      | 1          | 307P226810  |
| Azul     | 46                     | Tomada 12 V                           | 1          | 307P227700  |
| Azul     | 47                     | Atenção desligar obrigatório          | 1          | 307P226690  |
| Amarelo  | 48                     | Verificação inclinação                | 1          | 4000011690  |
| Outro    | 49                     | Consola inferior                      | 1          | 307P216900  |
| Outro    | 50                     | Óleo hidráulico                       | 1          | 3078143520  |
| Azul     | 51                     | Pré-aquecimento e buzina              | 1          | 4000014840  |
| Outro    | 52                     | Grafismo do nome da máquina           | 1          | Para HA20PX : 3078137650<br>Para HA260PX : 307P216920   |
| Vermelho | 53                     | Não descer declives a alta velocidade | 1          | 307P226990  |
| Outro    | 54                     | Adesivo amarelo e preto               | 1          | 2421808660  |
| Outro    | 55                     | Nível de óleo alto e baixo            | 1          | 3078143590  |
| Vermelho | 56                     | Não transferir                        | 1          | 3078145180  |
| Outro    | 57                     | Potência acústica                     | 1          | 3078148740  |
| Vermelho | 58                     | Esforço máximo sobre roda             | 1          | Para HA20PX : 307P215210<br>Para HA260PX : 307P216880   |
| Outro    | 59                     | Estação de controlo da plataforma     | 1          | Para HA260PX: 307P227780                                |
| Outro    | 60                     | Estação de controlo da plataforma     | 1          | Para HA260PX: 307P219920                                |
| Outro    | 61                     | Estação de controlo da plataforma     | 1          | Para HA260PX: 307P219450                                |
| Amarelo  | 62                     | Perigo lado instável                  | 1          | 307P226930  |

### 5 - Consolas de comandos

**Nota**: As funções são descritas para o conjunto da gama. Referir-se à configuração da máquina para identificar os comandos e os indicadores funcionais.

#### 5.1 - CONSOLA INFERIOR - POSTO DE SOCORROS

### HA120PX (N / A) - Vista geral



### HA120PX (N / A) - Comandos e indicadores

| Marca de<br>referência | Designação  | Função  |
|------------------------|---|---|
| 1                      | Indicador luminoso de pré-<br>aquecimento eléctrico         | Aceso : Motor em pré-aquecimento  Apagado : Motor pré-aquecido, arranque possível |
| 2                      | Indicador luminoso do óleo do motor                         | Pressão do óleo do motor baixa <sup>(1)</sup>                                     |
| 3                      | Indicador luminoso da temperatura do motor                  | Temperatura de óleo do motor elevada <sup>((1.))</sup>                            |
| 4                      | Indicador luminoso de carga da bateria                      | Carga da bateria fraca <sup>((1.))</sup>  |
| 5                      | Indicador luminoso de colmatagem do filtro de ar            | Filtro de ar colmatado <sup>((1.))</sup>  |
| 6                      | Indicador luminoso de sobrecarga na nacelle (ou plataforma) | Sobrecarga na nacelle (ou plataforma)   |



| Marca de<br>referência | Designação   | Função   |
|------------------------|--|--|
| 7                      |  | Limitação de alcance próxima :  • O indicador luminoso pisca   |
|                        | Indicador luminoso de limitação de                                 | A velocidade dos movimentos é reduzida   |
|                        | alcance  | Limitação de alcance atingida :  |
|                        |  | O indicador luminoso acende em contínuo  |
|                        |  | <ul> <li>Um movimento automático é desencadeado para voltar à<br/>limitação de alcance autorizada</li> </ul> |
|                        |  | Para cima : Elevação do pendular   |
| 8                      | Selector do pendular   | Para baixo : Descida do pendular   |
|                        |  | Para a esquerda : Saída do telescópio  |
| 9                      | Selector de telescopagem da lança                                  | Para a direita : Recolha do telescópio   |
|                        |  | Para cima : Elevação da lança  |
| 10                     | Selector de levantamento da lança                                  | Para baixo : Descida da lança  |
|                        |  | Para cima : Levantamento do braço  |
| 12                     | Selector de levantamento do braço                                  | Para baixo : Descida do braço  |
|                        |  | Para a direita : Compensação da nacelle para baixo ou  |
| 40                     | Selector de compensação da nacelle ou posicionamento de transporte | posicionamento de transporte   |
| 13                     |  | Para a esquerda : Compensação da nacelle para cima ou  |
|                        |  | posicionamento de utilização   |
| 14                     | Selector da base giratória   | Para a esquerda : Rotação em sentido anti-horário  |
| 14                     |  | Para a direita : Rotação em sentido horário  |
|                        | Botão de pressão de paragem de urgência                            | Botão para fora (activado) : Alimentação da consola inferior   |
| 15                     |  | Premido (desactivado) : Corte de alimentação das consolas  |
|                        | argentia   | inferior e superior  |
| 19                     | Selector do grupo de socorro                                       | Premido : Activação do grupo de socorro  |
|                        |  | Solto : Desactivação do grupo de socorro   |
| 20                     | Contador horário   | Número de horas de utilização da máquina   |
| 21                     | Selector de aceleração do motor                                    | Para a direita : Aceleração do regime do motor   |
|                        | •  | Para a esquerda : Regime do motor em marcha lenta  |
| 22                     | Selector de arranque do motor                                      | Arranque do motor  |
| 23                     | Selector gasolina / gás <sup>(2)</sup>                             | LPG : Alimentação a gás  |
|                        |  | G : Alimentação a gasolina   |
| 24                     | Selector de farol rotativo   | Para cima : Farol rotativo ligado  |
|                        |  | Para baixo : Farol rotativo apagado  |
|                        | Selector com chave de activação da consola                         | À esquerda : Activação da consola superior   |
| 72                     |  | No centro : Colocação fora de tensão   |
|                        |  | À direita : Activação da consola inferior  |
| 167                    | Sinal luminoso de temperatura do motor <sup>((2.))</sup>           | Temperatura do líquido de arrefecimento elevada  |
|                        | Selector 'Homem morto' / Selector do                               | Para cima : Validação do movimento   |
| 228                    | grupo de socorro <sup>((2.))</sup>                                 | Para baixo : Activação do grupo de socorro   |
|                        |  | Validação do movimento   |
|                        |  |  |

<sup>(1.)</sup> Efectuar a manutenção requerida (Ver o Diário de manutenção da máquina) (2.) Para as máquinas equipadas



### Fotografia HA120PX (N / A)



B

C

Ľ

E


Ē

F

I



### Vista geral



#### Comandos e indicadores

| Marca de<br>referência | Designação  | Função   |
|------------------------|---|--|
| 1                      | Indicador luminoso de pré-<br>aquecimento eléctrico         | Aceso : Motor em pré-aquecimento  Apagado : Motor pré-aquecido, arranque possível  |
| 2                      | Indicador luminoso do óleo do motor                         | Pressão do óleo do motor baixa <sup>(1)</sup>  |
| 3                      | Indicador luminoso da temperatura do motor                  | Temperatura de óleo do motor elevada   |
| 4                      | Indicador luminoso de carga da bateria                      | Carga da bateria fraca <sup>((1.))</sup>   |
| 5                      | Indicador luminoso de colmatagem do filtro de ar            | Filtro de ar colmatado <sup>((1.))</sup>   |
| 6                      | Indicador luminoso de sobrecarga na nacelle (ou plataforma) | Sobrecarga na nacelle (ou plataforma)  |
|                        | Indicador luminoso de limitação de alcance                  | Limitação de alcance próxima :  • O indicador luminoso pisca  • A velocidade dos movimentos é reduzida   |
| 7                      |   | Limitação de alcance atingida :  O indicador luminoso acende em contínuo  Um movimento automático é desencadeado para voltar à limitação de alcance autorizada |
| 8                      | Selector do pendular  | Para cima : Elevação do pendular Para baixo : Descida do pendular  |



| Marca de<br>referência | Designação  | Função   |
|------------------------|---|--|
| 9                      | Selector de telescopagem da lança                                       | Para a esquerda : Saída do telescópio Para a direita : Recolha do telescópio   |
| 10                     | Selector de levantamento da lança                                       | Para cima : Elevação da lança Para baixo : Descida da lança  |
| 12                     | Selector de levantamento do braço                                       | Para cima : Levantamento do braço Para baixo : Descida do braço  |
| 13                     | Selector de compensação da nacelle ou posicionamento de transporte      | Para a direita : Compensação da nacelle para baixo ou posicionamento de transporte  Para a esquerda : Compensação da nacelle para cima ou posicionamento de utilização |
| 14                     | Selector da base giratória  | Para a esquerda : Rotação em sentido anti-horário Para a direita : Rotação em sentido horário  |
| 15                     | Botão de pressão de paragem de urgência                                 | Botão para fora (activado) : Alimentação da consola inferior<br>Premido (desactivado) : Corte de alimentação das consolas<br>inferior e superior                       |
| 19                     | Selector do grupo de socorro <sup>(2)</sup>                             | Premido : Activação do grupo de socorro Solto : Desactivação do grupo de socorro   |
| 20                     | Contador horário  | Número de horas de utilização da máquina   |
| 21                     | Selector de aceleração do motor   | Para a direita : Aceleração do regime do motor  Para a esquerda : Regime do motor em marcha lenta  |
| 22                     | Selector de arranque do motor   | Arranque do motor  |
| 24                     | Selector de farol rotativo  | Para cima : Farol rotativo ligado Para baixo : Farol rotativo apagado  |
| 43                     | Selector da buzina <sup>(3)</sup>                                       | Buzina   |
| 72                     | Selector com chave de activação da consola                              | À esquerda : Activação da consola superior  No centro : Colocação fora de tensão  À direita : Activação da consola inferior  |
| 167                    | Sinal luminoso de temperatura do motor <sup>((2.))</sup>                | Temperatura do líquido de arrefecimento elevada  |
| 228                    | Selector 'Homem morto' / Selector do grupo de socorro <sup>((2.))</sup> | Para cima : Validação do movimento Para baixo : Activação do grupo de socorro Validação do movimento   |
| 246                    | Selector de pré-aquecimento manual <sup>((2.))</sup>                    | Premido (activado) : Activação do pré-aquecimento  |
| 247                    | Indicador luminoso de pré-<br>aquecimento manual <sup>((2.))</sup>      | Aceso : Activação do pré-aquecimento   |

<sup>(1.)</sup> Efectuar a manutenção requerida (Ver o Diário de manutenção da máquina)
(2.) Para as máquinas equipadas
(3.) Para as máquinas equipadas



### Fotografia




### Fotografia HA260PX (HA80JRT)



### 5.2 - CONSOLA SUPERIOR

### HA120PX (N / A) - Vista geral



### HA120PX (N / A) - Comandos e indicadores

| Marca de referência | Designação  | Função   |
|---------------------|---|--|
| 26                  | Indicador luminoso de falha                                 | Falha de funcionamento <sup>(1)</sup>  |
|                     |   | Máquina inclinada  |
| 30                  | Indicador luminoso de sobrecarga na nacelle (ou plataforma) | Sobrecarga na nacelle (ou plataforma)  |
| 31                  | Indicador luminoso de tensão                                | Aceso : Máquina sob tensão   |
| 01                  | maiodadi idiliinood de teriode                              | Apagado : Máquina desligada  |
|                     | Indicador luminoso de limitação de                          | O indicador luminoso pisca : Limitação de alcance próxima  |
| 32                  | alcance   | O indicador luminoso acende em contínuo : Limitação de   |
|                     | 4.54.155  | alcance atingida   |
|                     | Manipulador de translação                                   | Para a frente : Translação para a frente   |
| 33                  |   | Para trás : Translação para trás   |
| 00                  | Selector de direcção do eixo dianteiro                      | Apoio direito : Direcção para a direita  |
|                     | Colociol de all'eoção de cixo dialitorio                    | Apoio esquerdo : Direcção para a esquerda  |
|                     | Selector de bloqueio do diferencial                         | Premido (activado) : Binário máximo (terreno difícil ou com                                      |
| 35                  |   | declive)   |
|                     |   | Solto (desactivado) : Binário padrão   |
| 37                  | Selector do pendular  | Para cima : Elevação do pendular   |
|                     |   | Para baixo : Descida do pendular   |
| 38                  | Selector de rotação da nacelle                              | Para a direita : Rotação em sentido anti-horário   |
|                     | Colociol de l'otaque da l'ideolie                           | Para a esquerda : Rotação em sentido horário   |
| 40                  | Selector de compensação da nacelle                          | Para cima : Elevação da nacelle (ou plataforma)  Para baixo : Descida da nacelle (ou plataforma) |
| 10                  | Colociol de componicação da naceno                          |  |
| 41                  | Selector do grupo de socorro                                | Premido : Activação do grupo de socorro  |
| • •                 | •   | Solto : Desactivação do grupo de socorro   |
| 42                  | Selector de arranque do motor                               | Arranque do motor  |
| 43                  | Selector da buzina  | Buzina   |
| 44                  | Soloctor gasolina / gás(2)                                  | LPG : Alimentação a gás  |
| 77                  | Selector gasolina / gás <sup>(2)</sup>                      | G : Alimentação a gasolina   |
|                     | Botão de pressão de paragem de                              | Botão para fora (activado) : Alimentação da consola inferior                                     |
| 46                  | urgência  | Premido (desactivado) : Corte de alimentação das consolas inferior e superior                    |




| Marca de<br>referência | Designação                           | Função  |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| 49                     | Manipulador da base giratória        | Para a direita : Rotação em sentido anti-horário Para a esquerda : Rotação em sentido horário |
|                        | Manipulador de levantamento da lança | Para cima : Elevação da lança Para baixo : Descida da lança                                   |
| 50                     | Manipulador de levantamento do braço | Para a frente : Levantamento do braço Para trás : Descida do braço                            |
| 54                     | Selector de telescopagem da lança    | Para a direita : Recolha do telescópio Para a esquerda : Saída do telescópio                  |
| 71                     | Selector de velocidade de translação | Translação em alta velocidade (longas distâncias)   |
|                        |                                      | Translação de velocidade média (terreno difícil, com declive)                                 |
|                        |                                      | Translação em baixa velocidade (curtas distâncias, abordagem final)                           |

(1.) Efectuar a manutenção requerida (Ver o Diário de manutenção da máquina) (2.) Para as máquinas equipadas

### Fotografia HA120PX (N / A)



### Vista geral



### Comandos e indicadores


| Comunicació de mandadores |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Marca de<br>referência    | Designação  | Função   |
| 26                        | Indicador luminoso de falha                                 | Falha de funcionamento <sup>(1)</sup>  |
|                           |   | Máquina inclinada  |
| 30                        | Indicador luminoso de sobrecarga na nacelle (ou plataforma) | Sobrecarga na nacelle (ou plataforma)  |
| 31                        | Indicador luminoso de tensão                                | Aceso : Máquina sob tensão Apagado : Máquina desligada   |
| 32                        | Indicador luminoso de limitação de alcance                  | O indicador luminoso pisca : Limitação de alcance próxima O indicador luminoso acende em contínuo : Limitação de alcance atingida                |
| 33                        | Manipulador de translação                                   | Para a frente : Translação para a frente Para trás : Translação para trás  |
|                           | Selector de direcção do eixo dianteiro                      | Apoio direito : Direcção para a direita Apoio esquerdo : Direcção para a esquerda  |
| 34                        | Selector de direcção do eixo traseiro                       | Para a direita : Direcção para a direita  Para a esquerda : Direcção para a esquerda   |
| 35                        | Selector de bloqueio do diferencial                         | Premido (activado) : Binário máximo (terreno difícil ou com declive)  Solto (desactivado) : Binário padrão                                       |
| 37                        | Selector do pendular  | Para cima : Elevação do pendular Para baixo : Descida do pendular  |
| 38                        | Selector de rotação da nacelle                              | Para a direita : Rotação em sentido anti-horário Para a esquerda : Rotação em sentido horário  |
| 40                        | Selector de compensação da nacelle                          | Para cima : Elevação da nacelle (ou plataforma)  Para baixo : Descida da nacelle (ou plataforma)   |
| 41                        | Selector do grupo de socorro                                | Premido : Activação do grupo de socorro Solto : Desactivação do grupo de socorro   |
| 42                        | Selector de arranque do motor                               | Arranque do motor  |
| 43                        | Selector da buzina  | Buzina   |
| 44                        | Selector gasolina / gás <sup>(2)</sup>                      | LPG : Alimentação a gás<br>G : Alimentação a gasolina  |
| 46                        | Botão de pressão de paragem de urgência                     | Botão para fora (activado) : Alimentação da consola inferior<br>Premido (desactivado) : Corte de alimentação das consolas<br>inferior e superior |



| Marca de   | <b>Designação</b>                       | Função   |
|------------|---|--|
| referência |   | Para a direita : Rotação em sentido anti-horário                             |
| 40         | Manipulador da base giratória           | Para a esquerda : Rotação em sentido horário                                 |
| 49         | Manipulador de levantamento da          | Para cima : Elevação da lança  |
|            | lança                                   | Para baixo : Descida da lança  |
| 50         | Manipulador de levantamento do          | Para a frente : Levantamento do braço  |
| 50         | braço                                   | Para trás : Descida do braço   |
| 51         | Indicador luminoso de pré-              | Aceso : Motor em pré-aquecimento   |
| 31         | aquecimento eléctrico                   | Apagado : Motor pré-aquecido, arranque possível                              |
| 54         | Selector de telescopagem da lança       | Para a direita : Recolha do telescópio Para a esquerda : Saída do telescópio |
| 54         | Selector de telescopagem da lança       |  |
|            |   | Translação em alta velocidade (longas distâncias)                            |
| 71         | 71 Selector de velocidade de translação | Translação de velocidade média (terreno difícil, com                         |
|            |   | declive)   |
|            |   | Translação em baixa velocidade (curtas distâncias,                           |
|            |   | abordagem final)   |


(1.) Efectuar a manutenção requerida (Ver o Diário de manutenção da máquina) (2.) Para as máquinas equipadas

### Fotografia





### Vista geral



### HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT) - Comandos e indicadores

| Marca de<br>referência | Designação  | Função   |
|------------------------|---|--|
| 26                     | Indicador luminoso de falha                                 | Falha de funcionamento <sup>(1)</sup>  |
|                        |   | Máquina inclinada  |
| 27                     | Indicador luminoso de inclinação                            | Máquina inclinada  |
| 29                     | Indicador luminoso de combustível                           | Nível de combustível baixo   |
| 30                     | Indicador luminoso de sobrecarga na nacelle (ou plataforma) | Sobrecarga na nacelle (ou plataforma)  |
| 31                     | Indicador luminoso de tensão                                | Aceso : Máquina sob tensão Apagado : Máquina desligada   |
| 32                     | Indicador luminoso de limitação de                          | Limitação de alcance próxima :  • O indicador luminoso pisca  • A velocidade dos movimentos é reduzida   |
|                        | alcance   | Limitação de alcance atingida :  O indicador luminoso acende em contínuo Servomecanimso de um movimento que permite manter a máquina nos limites da zona de estabilidade |
| 33                     | Manipulador de translação                                   | Para a frente : Translação para a frente Para trás : Translação para trás  |
|                        | Selector de direcção do eixo dianteiro                      | Apoio direito : Direcção para a direita  Apoio esquerdo : Direcção para a esquerda   |
| 34                     | Selector de direcção do eixo traseiro                       | Para a direita : Direcção para a direita Para a esquerda : Direcção para a esquerda  |
| 35                     | Selector de bloqueio do diferencial                         | Premido (activado) : Binário máximo (terreno difícil ou com declive)  Solto (desactivado) : Binário padrão   |
| 37                     | Selector do pendular  | Para cima : Elevação do pendular  Para baixo : Descida do pendular   |
| 38                     | Selector de rotação da nacelle                              | Para a direita : Rotação em sentido anti-horário Para a esquerda : Rotação em sentido horário  |
| 40                     | Selector de compensação da nacelle                          | Para cima : Elevação da nacelle (ou plataforma)  Para baixo : Descida da nacelle (ou plataforma)   |
| 41                     | Selector do grupo de socorro                                | Premido : Activação do grupo de socorro Solto : Desactivação do grupo de socorro   |
| 43                     | Selector da buzina  | Buzina   |
| 44                     | Selector gasolina / gás <sup>(2)</sup>                      | LPG : Alimentação a gás G : Alimentação a gasolina   |

2420332440 E 06.12

67

PT

Ē

ŀ

G

ł



| Marca de<br>referência | Designação                                      | Função   |
|------------------------|---|--|
|                        |   | Translação em alta velocidade (longas distâncias)  |
| 45                     | Selector de velocidade de translação            | Translação em baixa velocidade (curtas distâncias,   |
|                        |   | abordagem final)   |
|                        | Botão de pressão de paragem de                  | Botão para fora (activado) : Alimentação da consola inferior   |
| 46                     | urgência  | Premido (desactivado) : Corte de alimentação das consolas  |
|                        |   | inferior e superior  |
|                        | Manipulador da base giratória                   | Para a direita : Rotação em sentido anti-horário   |
| 49                     |   | Para a esquerda : Rotação em sentido horário   |
| .0                     | Manipulador de levantamento da                  | Para cima : Elevação da lança  |
|                        | lança   | Para baixo : Descida da lança  |
| 50                     | Manipulador de levantamento do                  | Para a frente : Levantamento do braço  |
| 30                     | braço   | Para trás : Descida do braço   |
| 54                     | Selector de telescopagem da lança               | Para a direita : Recolha do telescópio   |
| <b>5</b> 4             |   | Para a esquerda : Saída do telescópio  |
| 76                     | Não utilizado                                   |  |
| 77                     | Não utilizado                                   |  |
| 78                     | Não utilizado                                   |  |
| 79                     | Selector do gerador (opção)                     | Para a esquerda : Gerador desactivado  |
| 73                     |   | Para a direita : Gerador activado  |
| 80                     | Indicador luminoso de pedal 'Homem              | Aceso : Pedal premido  |
| 00                     | morto'  | Apagado : Pedal solto  |
| 81                     | Não utilizado                                   |  |
| 230                    | Botão de pressão de arranque / paragem do motor | Arranque ou paragem do motor (conforme o estado de funcionamento da máquina) por pressão no botão de pressão |

<sup>(1.)</sup> Efectuar a manutenção requerida (Ver o Diário de manutenção da máquina) (2.) Para as máquinas equipadas

### Fotografia



### - Princípio de funcionamento

### 1 - Descrição

Os movimentos da máquina são assegurados pela energia hidráulica fornecida por um grupo motobomba.

Os comandos e o arranque do motor térmico são assegurados por intermédio da bateria.

Para proteger o pessoal e a máquina, sistemas de segurança proibem a utilização da máquina para além das suas possibilidades. Secção G Características técnicas

Estas seguranças imobilizam a máquina e neutralizam os movimentos.



Um desconhecimento das características e funcionamento da máquina pode levar a crer numa anomalia enquanto que se trata de um funcionamento normal das seguranças.

### 2 - Dispositivos de segurança

### 2.1 - ACTIVAÇÃO DOS COMANDOS

Os comandos devem ser validados por um sistema de 'Homem morto' para activar os diferentes movimentos.

O sistema de 'Homem morto' depende da configuração da máquina :

- · Puxador no manipulador.
- · Pedal.
- Botão de validação.

### 2.2 - VELOCIDADE DE TRANSLAÇÃO

Todas as velocidades de translação são autorizadas quando a máquina está recolhida (máquina em posição baixa).

Exceptuando a posição baixa, apenas a micro-velocidade é autorizada.



#### 2.3 - VELOCIDADE DE MOVIMENTOS

O selector de velocidade de movimentos permite actuar sobre a velocidade dos movimentos de :

- Elevação / rotação do pendular.
- Rotação / compensação da nacelle.

As velocidades dos movimentos depende da escolha do utilizador em função do ambiente.

**Nota** : Para ajustar a velocidade dos outros movimentos, é necessário utilizar a proporcionalidade dos manipuladores.

### - Princípio de funcionamento

### 2.4 - DETECTORES DE COMPRIMENTO E DE ÂNGULO

Por razões de estabilidade e de gestão da zona de trabalho, a lança é munida de detectores de comprimento e de ângulo.

Estes detectores de comprimento e de ângulo transmitem dados que permitem ao calculador gerar o funcionamento automático de movimentos combinados.

Regra de funcionamento para HA260PX (HA80JRT)

Em determinadas configurações :

- Quando o comando de descida do braço é efectuado, o sistema gere a combinação necessária de movimentos de descida da lança.
- Quando o comando de descida da lança é efectuado, o sistema gere a combinação necessária de movimentos de telescopagem da lança.

### 2.5 - ELECTRÓNICA MÓVEL

As máquinas são equipadas com um calculador específico parametrizado para as funcionalidades da máquina.



Não permutar os calculadores entre máquinas.

### 2.6 - PRÉDISPOSIÇÃO TERMOSTATO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO

Unicamente para a Rússia e a Ucrânia:


A máquina está prevista para receber relé de sonda temperatura. Se os limites da temperatura forem atinjidos, um sinal sonoro alertará o operador. Todos os movimentos são cortados, salvo a translação em posição transporte.

Limites de temperatura :

Máquinas eléctricas : de 0° a + 40°

Máquinas térmicas : de - 20° a + 40°

#### Localização termostato de temperatura de funcionamento



### - Princípio de funcionamento

### 2.7 - DETECÇÃO DE FALHA INTERNA

Nota: A presença deste dispositivo depende da configuração da máquina.

O indicador luminoso de falhas pisca para indicar uma anomalia interna.



A máquina passa para o modo degradado.

Determinados movimentos podem ser limitados ou proibidos para preservar a segurança do utilizador.

#### 2.8 -PARAGEM AUTOMÁTICA DO MOTOR

O motor é automaticamente desligado nas condições seguintes :

- O alternador deixou de funcionar.
- A temperatura do motor é demasiado elevada.
- A pressão do óleo é demasiado baixa.
- Uma anomalia da máquina é detectada.

Para as máquinas equipadas(HA260PX (HA80JRT) ):

A cesta saiu da zona de trabalho.

### 2.9 - CARGA NA NACELLE (OU PLATAFORMA)

Se a carga na nacelle (ou plataforma) é superior à carga máxima autorizada, nenhum movimento pode ser executado a partir da consola superior de comandos.



O indicador luminoso de sobrecarga na nacelle (ou plataforma) e o sinal sonoro alertam o utilizador.

Descarregar a nacelle (ou plataforma) para voltar a uma carga admissível.

#### 2.10 - INCLINAÇÃO DA MÁQUINA

#### Para HA16X

Se a máquina se situa num terreno com declive superior à inclinação admissível, o sinal luminoso de inclinação da mesa superior de comando e o sinal sonoro alertam o utilizador.

A translação é interrompida (Se a máquina está estendida).

Para retomar a utilização da translação, apenas os movimentos permitindo recolher a máquina são permitidos :

- · Recolha do telescópio.
- Descida da lança para voltar à posição horizontal.
- Descida do braço.

### Para HA120PX (N/A) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) -

Se a máquina se situa num terreno com declive superior à inclinação admissível, o sinal luminoso de inclinação da mesa superior de comando e o sinal sonoro alertam o utilizador.

A translação é interrompida (Se a máquina está estendida).



### - Princípio de funcionamento

Para retomar a utilização da translação, apenas os movimentos permitindo recolher a máquina são permitidos :

- Recolha do telescópio.
- Descida da lança para voltar à posição horizontal.
- · Descida do braco.
- Descida do pendular até ficar abaixo da horizontal.

#### Para HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

Se a máquina se situa num terreno com declive superior à inclinação admissível, o sinal luminoso de inclinação da mesa superior de comando e o sinal sonoro alertam o utilizador.

A translação é interrompida (Se a máquina está estendida).

Para retomar a utilização da translação, apenas os movimentos permitindo recolher a máquina são permitidos :

- · Recolha do telescópio.
- Descida da lança para voltar à posição horizontal.
- · Descida do braço.
- Descida do pendular até ficar abaixo da horizontal.

#### 2.11 - LIMITAÇÃO DE ALCANCE

#### Para HA260PX (HA80JRT)

Nota: A presença deste dispositivo depende da configuração da máquina.



O indicador luminoso de limitação de alcance (laranja) da mesa superior serve de indicador visual.

- O indicador luminoso de limitação de alcance pisca para indicar o servomecanismo de um movimento que permite manter a máquina nos limites da zona de estabilidade. Por exemplo: A máquina recolhe o telescópio à medida que pede a descida da lança. Para uma maior segurança, a acumulação de outros movimentos não está autorizada durante estas fases. A translação é proibida nesta zona.
- Este indicador luminoso permanece aceso quando o operador solicita um movimento que faria sair a cesta (ou plataforma) da zona de trabalho.

#### 2.12 - BUZZER DE TRANSLAÇÃO

#### Unicamente para a Rússia e a Ucrânia :

Cada movimento de translação ou de elevação activa um buzzer (buzina).

### 1 - Recomendações

O chefe de estabelecimento em que a máquina é colocada em serviço deve certificar-se da adequação desta. Ou seja que a máquina está apropriada para as tarefas a executar em toda a segurança e que é utilizada em conformidade com o manual de utilização. Cada responsável utilizador deve informar-se acerca e respeitar as exigências das regulamentações em vigor no país da utilização.



Antes de qualquer utilização da máquina, tomar conhecimento dos capítulos anteriores. Certificar-se da compreensão dos pontos seguintes :

- As instruções de segurança.
- As responsabilidades do utilizador.
- A apresentação e o princípio de funcionamento da máquina.

### 2 - Controlos antes da utilização

Todos os dias e antes do início de um novo período de trabalho e a cada mudança de utilizador, a máquina deve ser submetida a uma inspecção visual e a um teste funcional.

Qualquer reparação requerida deve ser realizada antes de utilizar a máquina, disto depende o seu bom funcionamento.



É possível encontrar todas as referências dos comandos e indicadores funcionais na 🔀 Secção C 5 - Consolas de comandos

#### 2.1 - INSPECÇÕES VISUAIS


#### 2.1.1 - Mecânica geral


Para todas as verificações seguintes, garantir que a máquina está desligada da corrente.

Verificar os pontos seguintes :

- A presença da placa do construtor, das etiquetas e do manual de utilização :
  - O seu estado de limpeza e de visibilidade.
  - Limpeas ou substitua-as de acordo com as necessidades.
- O estado visual da máquina :
  - Ausência de fugas (ácido da bateria, óleo, etc.). Ausência de corpos estranhos sobre todas as superfícies. Chamar o pessoal encarregado da manutenção, se necessário.
  - Ausência de peças ou peças desapertadas (parafuso, porca, conector, flexível, etc.). Consultar o quadro dos binários de aperto referido no Caderno de Manutenção.
  - Ausência de fendas, soldaduras estaladas, lascas de tinta. Ausência de deformações ou outras anomalias nas peças de estrutura.

#### Exemplo





- O estado dos cilindros hidráulicos :
  - Ausência de fugas. Consultar o Caderno de Manutenção.
  - Ausência de ferrugem e de mossas na haste dos cilindros hidráulicos.
  - Ausência de corpos estranhos sobre todas as superfícies.
- O estado do sistema de direcção: rodas, redutores, travões e pneumáticos :
  - Ausência de fissuras, danos, pintura lascada ou outras anomalias
  - Sem parafusos em falta ou desapertados. Consultar o quadro dos binários de aperto referido no Caderno de Manutenção.
  - O estado dos pneumáticos (corte, desgaste, etc.).
- O estado das consolas de comandos :
  - Ausência de deterioração.
  - Regresso ao neutro de todos os manipuladores, selectores, etc..
  - Presença e legibilidade das etiquetas de comando.
- Os contactores de fim de curso de segurança dos movimentos :
  - Ausência de deterioração.
  - Sem parafusos em falta ou desapertados. Consultar o quadro dos binários de aperto referido no Caderno de Manutenção.
  - Ausência de corpos estranhos sobre todas as superfícies.
- O estado e a ligação dos fios e cabos eléctricos :
  - Ausência de danos, vestígios de desgaste ou outras anomalias.
  - Ausência de contacto entre conectores.
- O estado da central e da bomba hidráulica :
  - · Ausência de fugas.
  - Ausência de peças ou peças desapertadas (parafuso, porca, conector, flexível, etc.).
  - Filtro de óleo hidráulico. Consultar o Caderno de Manutenção.

- O estado das peças de estrutura : Braço, lança, pendular, nacelle :
  - Ausência de fissuras, pintura lascada.
  - Ausência de deformações e danos visíveis.
  - Ausência de corpos estranhos nas extremidades das lanças, entre os braços e as peças de ligação.
  - Presença e bom retorno à posição da travessa intermédia deslizante (ou rotativa) de acesso ao posto de condução.
- O estado dos sistemas de rotação: Orientação da torre, Orientação da cesta, Orientação do pendular (Para as máquinas equipadas).
  - Ausência de folgas excessivas : Consultar o Caderno de Manutenção.
  - Sem parafusos em falta ou desapertados.
  - Ausência de corpos estranhos sobre todas as superfícies.
  - Lubrificação da coroa de orientação Base giratória e Cesta.
- · O estado dos reservatórios :
  - Ausência de fugas.
  - Ausência de peças ou peças desapertadas (parafuso, porca, conector, flexível, etc.). Complementar o nível de óleo se necessário (Máquina na posição de transporte).
- Nível de combustível suficiente.

#### 2.1.2 - Ambiente

Secção A -Instruções de segurança.

Verificar os pontos seguintes :

- A velocidade do vento ( Secção G 1-Principais características).
- A pressão e a carga admissível pelo solo ( Secção G 1-Principais características).
- A carga máxima admissível ( Secção G 1-Principais características).
- O esforço lateral manual ( Secção G 1-Principais características).

2420332440 E 06.12 PT 75

A

B

C

E

F

G

ł



#### 2.2 - TESTES FUNCIONAIS

#### 2.2.1 - Órgãos de segurança

Elementos a testar :

- O funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência superior e inferior.
- O funcionamento da caixa de controlo da inclinação.
- Os alarmes visuais e sonoros.
- O sistema de pesagem.

Referir-se ao procedimento de testes funcionais ( Secção E 3.1-Procedimento de teste).

#### 2.2.2 - Comandos da consola inferior

Referir-se às operações correspondentes para testar os comandos pela ordem indicada ( Secção E 3.2-Operações a partir do solo).

#### **HA16X**

| Etapa | Comando  |
|-------|--|
| 1     | Selector de pré-aquecimento do motor 246 <sup>(1)</sup>  |
| 2     | Selector de arranque do motor 22   |
| 3     | Selector de aceleração do motor 21   |
| 4     | Movimentos :  • Subida / descida do braço 12  • Subida / descida da lança 10  • Saída / recolha do telescópio lança 9  • Base giratória 14 |
| 5     | Selector de farol rotativo 24  |
| 6     | Selector com chave de activação da consola 72  |

<sup>(1.)</sup> Para as máquinas equipadas

### HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA120PX (N/A) - HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

| Etapa | Comando  |
|-------|--|
| 1     | Selector de pré-aquecimento do motor 246 <sup>(1)</sup>  |
| 2     | Selector de arranque do motor 22   |
| 3     | Selector de aceleração do motor 21   |
| 4     | Movimentos:  Subida / descida do braço 12  Subida / descida da lança 10  Saída / recolha do telescópio lança 9  Subida / descida do pendular 8  Base giratória 14  Compensação da nacelle 13 |
| 5     | Selector de posição de transporte 13   |
| 6     | Selector de farol rotativo 24  |
| 7     | Selector com chave de activação da consola 72  |

<sup>(1.)</sup> Para as máquinas equipadas

R

### - Condução

#### 2.2.3 - Comandos da consola superior

Referir-se às operações correspondentes para testar os comandos pela ordem indicada ( Secção E 3.3-Operações a partir da nacelle (ou plataforma)).

#### HA16X

| Etapa | Comando   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | Selector de arranque do motor 42  |  |  |  |
| 2     | Translação 33   |  |  |  |
| 3     | Selector de rotação da nacelle 38   |  |  |  |
| 4     | Movimentos:  • Subida / descida do braço 50  • Subida / descida da lança 49  • Saída / recolha do telescópio lança 54  • Base giratória 49  • Compensação da nacelle 40   |  |  |  |
| 5     | Selector de velocidade de translação :  • Selector de velocidade baixa (71) e manipulador de movimentos 33  • Selector de velocidade média (71) e manipulador de movimentos 33  • Selector de velocidade alta (71) e manipulador de movimentos 33 |  |  |  |
| 6     | Selector de bloqueio do diferencial 35  |  |  |  |
| 7     | Selector da buzina 43   |  |  |  |

### HA120PX (N/A) -HA16SPX (HA46SJRT) -HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

| Etapa | Comando   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 1     | Selector de arranque do motor 42                                    |  |  |
| 2     | Translação 33   |  |  |
| 3     | Selector de rotação da nacelle 38                                   |  |  |
|       | Movimentos :  |  |  |
|       | Subida / descida do braço 50  |  |  |
|       | Subida / descida da lança 49  |  |  |
| 4     | <ul> <li>Saída / recolha do telescópio lança 54</li> </ul>          |  |  |
|       | Subida / descida do pendular 37                                     |  |  |
|       | Base giratória 49   |  |  |
|       | <ul> <li>Compensação da nacelle 40</li> </ul>                       |  |  |
|       | Selector de velocidade de translação :                              |  |  |
|       | • Selector de velocidade baixa (71) e manipulador de movimentos 33  |  |  |
| 5     | • Selector de velocidade média (71) ce manipulador de movimentos 33 |  |  |
|       | • Selector de velocidade alta ( 71 ) e manipulador de movimentos 33 |  |  |
| 6     | Selector de bloqueio do diferencial 35                              |  |  |
| 7     | Selector da buzina 43   |  |  |



#### 2.3 - VERIFICAÇÕES PERIÓDICAS

A máquina deve ser sujeita a inspecções periódicas (periodicidade aplicada no país da utilização) e pelo menos uma vez por ano, para detectar qualquer falha susceptível de causar um acidente.

Estas inspecções são efectuadas por um organismo ou por pessoal especialmente designado pelo chefe de estabelecimento e sob a responsabilidade deste (Pessoal da empresa ou não).

O resultado destas inspecções deve ser anotado num registo de segurança aberto pelo chefe de estabelecimento. Este registo bem como a lista do pessoal especialmente designado devem ser constantemente colocados à disposição do inspector do trabalho e do comité de segurança do estabelecimento se houver.

Nota: Secção H Registo de intervenção

#### 2.4 - REPARAÇÕES E REGULAÇÕES

Reparações importantes, intervenções ou regulações nos sistemas ou elementos de segurança.

Os técnicos HAULOTTE Services® são especialmente formados sobre as nossas máquinas e dispõem das peças de origem, da documentação necessária e da ferramenta apropriada.

Na falta de cumprimento de uma destas instruções, a responsabilidade da HAULOTTE Services® não poderá ser comprometida.

Qualquer alteração sem autorização prévia por escrito da HAULOTTE®, torna esta conformidade sem efeitos.

#### 2.5 - VERIFICAÇÕES AQUANDO DA REPOSIÇÃO EM ESTADO DE FUNCIONAMENTO

Intervenção a efectuar após :

- Uma desmontagem e nova montagem importante.
- Uma reparação que implique os órgãos essenciais do aparelho.
- Qualquer acidente que cause solicitações.

Proceder a um exame de adequação, um exame do estado de conservação, uma prova estática e uma prova dinâmica (Consultar o Serviço Pós-venda HAULOTTE Services®).



### 3 - Utilização

**Nota** : As funções são descritas para o conjunto da gama. Referir-se à configuração da máquina para identificar os comandos e os indicadores funcionais.



É possível encontrar todas as referências dos comandos e indicadores funcionais na <a>Secção C 5 - Consolas de comandos</a>

**Nota**: Um combustível inadaptado pode causar uma redução do desempenho, dificuldades de arranque, poluição excessiva e desgaste prematuro. Para determinar o combustível adaptado ao motor que equipa a sua máquina HAULOTTE®, refira-se às instruções construtor do motorista. A garantia do motor poderá ser posta em causa em caso de danos resultantes do uso de um combustível inadaptado.

#### 3.1 - PROCEDIMENTO DE TESTE

#### 3.1.1 - Funcionamento dos botões de pressão de paragem de urgência

Botão de pressão de paragem de urgência da consola inferior

| Etapa | Acção   |
|-------|---|
| 1     | Puxar os botões de pressão de paragem de urgência (15, 46).   |
| 2     | Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a direita de forma a activar a consola inferior. Os indicadores luminosos acendem-se. |
| 3     | Premir o botão de pressão de paragem de urgência (15). Os indicadores luminosos apagam-se.  |

#### Botão de pressão de paragem de urgência da consola superior

| Etapa | Acção  |
|-------|--|
| 1     | Puxar os botões de pressão de paragem de urgência (15, 46).  |
| 2     | Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a esquerda de forma a activar a consola superior. Os indicadores luminosos acendem-se. |
| 3     | Premir o botão de pressão de paragem de urgência (46). Os indicadores luminosos apagam-se.   |

#### 3.1.2 - Funcionamento da caixa de controlo da inclinação



Máquina desdobrada, o detector de inclinações emite um sinal sonoro que indica à l' operador não estender a máquina. Neste caso, replier completamente a máquina, seguidamente entregar a máquina de nível sobre um solo plano antes de efectuar as operações de elevação.

- 1. Puxar os botões de pressão de paragem de emergência das consolas inferior e superior (15, 46).
- 2. Colocar a máquina sob tensão a partir da consola inferior (72, 230). Todos os indicadores luminosos da consola inferior acendem-se, um sinal sonoro (bip) é emitido.
- 3. Colocar a máquina em funcionamento (22).
- 4. Subir a lança ou o pendular acima da horizontal.
- 5. Localizar o detector de declive próximo da consola inferior.
- 6. Inclinar manualmente e manter a inclinação para a frente durante alguns segundos (Secção C 2-Principais componentes):
- 7. O sinal sonoro é emitido.
- 8. Para as máquinas equipadas : O detector de declive impede os movimentos de elevação e de translação.



#### 3.1.3 - Alarmes visuais e sonoros

- 1. Puxar o interruptor de bateria (SB1) ( Secção C 5.3 Consolas de comandos).
- 2. Puxar os botões de pressão de paragem de urgência (15, 46).
- Seleccionar a consola da torre ou a consola da cesta (72, 30,). O indicador luminoso (31) da consola superior de comandos acende, um sinal sonoro (bip) é emitido.

#### 3.1.4 - Sistema de pesagem

- 1. Puxar os botões de pressão de paragem de urgência (15, 46).
- 2. Seleccionar a consola da nacelle 72. O sinal luminoso de sobrecarga na cesta (ou plataforma) ( 30 ) da mesa superior emite um flash.

#### 3.2 - OPERAÇÕES A PARTIR DO SOLO



A consola inferior é um posto auxiliar a usar apenas em caso de urgência.

#### 3.2.1 - Arranque da máquina

- 1. Puxar o botão de pressão de paragem de urgência 15 : Isto desactivará o estado do dispositivo de paragem de urgência situado na plataforma.
- 2. Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a direita de forma a activar a consola inferior. Os indicadores luminosos seguintes acendem-se:
  - Pré-aquecimento eléctrico 1.
  - Pressão do óleo do motor baixa 2.
  - Temperatura do motor 3.
  - Carga da bateria 4.
- 3. O indicador luminoso de colmatagem do filtro de ar (5) está apagado.
- 4. Para as máquinas equipadas : Manter o selector de prá-aquecimento do motor 246 alguns segundos, o indicador luminoso 247 acende-se.
- 5. Premir o selector de arranque do motor 22. O motor arranca. Os indicadores luminosos apagam-se.
- 6. Deixar o motor aquecer.

### Para : HA120PX (N/A) e para HA16X - HA16PX - HA18PX - HA16SPX - HA18SPX (N/A - HA46JRT - HA51JRT - HA46SJRT - HA51SJRT) Opção Grande Frio

- 1. Puxar o botão de pressão de paragem de urgência 15 : Isto desactivará o estado do dispositivo de paragem de urgência situado na plataforma.
- 2. Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a direita de forma a activar a consola inferior. Os indicadores luminosos seguintes acendem-se:
  - Pré-aquecimento eléctrico 1.
  - Pressão do óleo do motor 2.
  - Temperatura do motor 3.
  - Carga da bateria 4.
- 3. O indicador luminoso de colmatagem do filtro de ar (5) está apagado.
- 4. Aguardar o fim do pré-aquecimento do motor (o indicador luminoso (1) apaga-se) (Para HA120PX (N/A) apenas).
- 5. Premir o selector de arranque do motor 22. O motor arranca. Os indicadores luminosos apagam-se.
- 6. Deixar o motor aquecer.

#### 3.2.2 - Paragem da máquina

- Rodar a chave do selector de activação da mesa (72) para o centro.
- A máquina está parada. A máquina está fora de tensão, todos os indicadores da consola inferior estão apagados.

#### 3.2.3 - Comando dos movimentos



A compensação do cesto é possível seja qual for a altura de trabalho. Apesar de as velocidades de movimento serem fracas, usar os coomandos com precaução.

**Nota**: Para as máquinas equipadas: Manter o selector (228) para cima para validar o movimento. A libertação do selector causa a paragem dos movimentos.

HA120PX (N/A) - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT) - Comandos da consola inferior

### Comando Acção

Subida / descida do braço



Accionar o selector de levantamento do braço (12) para cima para levantar o braço.

Accionar o selector de levantamento do braço (12) para baixo para descer o braço.

Subida / descida da lança



Accionar o selector de levantamento da lança (10) para cima para levantar a lança.

Accionar o selector de levantamento da lança (  ${\bf 10}$  ) para baixo para descer a lança.

Saída / recolha do telescópio lança



Accionar o selector de telescopagem da lança ( 9 ) para a esquerda para sair o telescópio.

Accionar o selector de telescopagem da lança (  $\bf 9$  ) para a direita para recolher o telescópio.

Accionar o selector do pendular (8) para cima para levantar o pendular.

Subida / descida do pendular



Accionar o selector do pendular (  $\bf 8$  ) para baixo para descer o pendular.



| Comando                | Acção   |
|------------------------|---|
|                        | Accionar o selector da base giratória (14) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.     |
| Base giratória         | Accionar o selector da base giratória (14) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário. |
|                        | Accionar o selector de compensação da nacelle (13) para cima para levantar a nacelle.               |
| Compensação da nacelle | Accionar o selector de compensação da nacelle (13) para baixo para descer a nacelle.                |

Nota: A libertação do selector causa a paragem dos movimentos.

**HA16X - Comandos da consola inferior** 

| Comando                             |       | Acção   |
|-------------------------------------|-------|---|
| Subida / descida<br>do braço        |       | Accionar o selector de levantamento do braço ( 12 ) para cima para levantar o braço.                |
|                                     |       | Accionar o selector de levantamento do braço (12) para baixo para descer o braço.                   |
|                                     |       | Accionar o selector de levantamento da lança ( 10 ) para cima para levantar a lança.                |
| Subida / descida<br>da lança        |       | Accionar o selector de levantamento da lança ( 10 ) para baixo para descer a lança.                 |
|                                     | 1 - 5 | Accionar o selector de telescopagem da lança ( 9 ) para a esquerda para sair o telescópio.          |
| Saída / recolha do telescópio lança |       | Accionar o selector de telescopagem da lança ( 9 ) para a direita para recolher o telescópio.       |
|                                     |       | Accionar o selector da base giratória (14) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.     |
| Base giratória                      |       | Accionar o selector da base giratória (14) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário. |



#### 3.2.4 - Outros comandos

• Passagem da consola inferior para a consola superior :



- O botão de pressão de paragem de urgência (15, 46) deve ser puxado.
- Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a esquerda de forma a activar a consola superior. Os comandos da consola inferior estão inoperantes.
- Passagem da consola superior para a consola inferior :



- O botão de pressão de paragem de urgência (15, 46) deve ser puxado.
- Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a direita de forma a activar a consola inferior. Os comandos da consola superior estão inoperantes.
- Posicionamento para transporte :
  - Accionar o selector de posição de transporte (13) para o lado direito para uma colocação em posição de transporte.
  - Accionar o selector de posição de transporte (13) para o lado esquerdo para uma colocação em posição de utilização.

**Nota** : A libertação do selector causa a paragem dos movimentos.

- Aceleração do regime do motor :
  - Rodar o selector de aceleração do motor (21) para a direita para passar para o regime acelerado.
  - Rodar o selector de aceleração do motor (21) para a esquerda para passar para o regime de marcha lenta.

**Nota** : A aceleração do regime do motor permite aumentar a rapidez dos movimentos a partir da consola inferior.

- · Para as máquinas munidas de farol rotativo :
  - Accionar o selector do farol rotativo (24) para cima para acender o farol rotativo.
  - Accionar o selector do farol rotativo (24) para baixo para apagar o farol rotativo.

2420332440 E 06.12 PT 83

L

B

C

Ш

E

F

G

i



#### 3.3 - OPERAÇÕES A PARTIR DA NACELLE (OU PLATAFORMA)

#### 3.3.1 - Arranque da máquina

1. Puxar o botão de pressão de paragem de urgência 46. O indicador luminoso de colocação sob tensão (31) acende.

**Nota**: Para HA120PX (N/A) apenas: Aguardar o fim do pré-aquecimento do motor (o indicador luminoso (1) apaga-se).

- 2. Premir o selector de arranque do motor 42. O motor arranca.
- 3. Deixar o motor aquecer.

**Nota** : Se o motor não arranca, desligar o contacto (botão de pressão de paragem de urgência premido). Reiniciar o procedimento de arranque.

#### 3.3.2 - Paragem da máquina

Premir o botão de pressão de paragem de urgência (46).

#### Para HA20PX (HA61JRT) e HA260PX (HA80JRT) apenas :

Possibilidade de parar o motor premindo o botão de pressão de arranque / paragem do motor 230.

#### 3.3.3 - Comando dos movimentos



Activar os comandos e o sistema de 'Homem morto' simultaneamente para executar os diferentes movimentos.

#### Comandos da consola superior HA16X

| Comando                      |          | Acção   |
|------------------------------|----------|---|
|                              | •        | Accionar o manipulador de translação (33) para a frente para avançar a máquina.             |
| Translação                   |          | Accionar o manipulador de translação (33) para trás para recuar a máquina.                  |
|                              | <b>V</b> | Posicionar o selector ( 33 ) à direita para uma direcção para o lado direito.               |
| Direcção                     |          | Posicionar o selector ( 33 ) à esquerda para uma direcção para o lado esquerdo.             |
| Subida / descida<br>do braço |          | Accionar o manipulador de levantamento do braço ( 50 ) para a frente para levantar o braço. |
|                              |          | Accionar o manipulador de levantamento do braço ( 50 ) para trás para descer o braço.       |

| Comando                                |                | Acção   |
|--|----------------|---|
| Subida / descida<br>da lança           | 27             | Accionar o manipulador de levantamento da lança ( 49 ) para cima para levantar a lança.   |
|  |                | Accionar o manipulador de levantamento da lança ( 49 ) para baixo para descer a lança.  |
|  |                | Accionar o manipulador da base giratória (49) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.  |
| Base giratória                         | Base giratória | Accionar o manipulador da base giratória (49) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário.  |
|  |                | Accionar o selector de rotação da nacelle (38) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário.   |
| Rotação da<br>nacelle                  |                | Accionar o selector de rotação da nacelle (38) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.   |
|  |                | Accionar o selector de compensação da nacelle ( 40 ) para cima para levantar a nacelle.   |
| Compensação da nacelle                 |                | Accionar o selector de compensação da nacelle ( 40 ) para baixo para descer a nacelle.  |
|  |                | Posicionar o selector de velocidade de translação ( 71 ) em para  |
|  |                | uma translação de alta velocidade (deslocação em longa distância, solo de asfalto, de betão).   |
| Velocidade de<br>translação            | £              | Posicionar o selector de velocidade de translação ( 71 ) em 🔾 para  |
| (mínima)                               |                | uma translação de velocidade média (deslocação em piso não apropriado, com declive).  |
|  |                | Posicionar o selector de velocidade de translação (71) em para  |
|  |                | uma translação de baixa velocidade (curta distância, abordagem final).  Accionar o selector de telescopagem da lança (54) para a esquerda para sair o telescópio. |
| Saída / recolha do<br>telescópio lança |                | Accionar o selector de telescopagem da lança ( 54 ) para a direita para recolher o telescópio.  |



### Comandos da consola superior HA120PX (N/A) - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT)

| Comando                         | Acção   |
|---------------------------------|---|
| 4                               | Accionar o manipulador de translação (33) para a frente para avançar a máquina.                           |
| Translação                      | Accionar o manipulador de translação ( 33 ) para trás para recuar a máquina.                              |
|                                 | Posicionar o selector (33) à direita para uma direcção para o lado direito.                               |
| Direcção                        | Posicionar o selector ( 33 ) à esquerda para uma direcção para o lado esquerdo.                           |
|                                 | Accionar o manipulador de levantamento do braço ( 50 ) para a frente para levantar o braço.               |
| Subida / descida<br>do braço    | Accionar o manipulador de levantamento do braço ( 50 ) para trás para descer o braço.                     |
|                                 | Accionar o manipulador de levantamento da lança (49) para cima para levantar a lança.                     |
| Subida / descida<br>da lança    | Accionar o manipulador de levantamento da lança (49) para baixo para descer a lança.                      |
|                                 | Accionar o selector do pendular ( 37 ) para cima para levantar o pendular.                                |
| Subida / descida<br>do pendular | Accionar o selector do pendular (37) para baixo para descer o pendular.                                   |
|                                 | Accionar o selector da base giratória (49) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.           |
| Base giratória ⊖                | Accionar o selector da base giratória (49) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário.       |
|                                 | Accionar o selector de rotação da nacelle ( 38 ) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário. |
| Rotação da<br>nacelle           | Accionar o selector de rotação da nacelle (38) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.       |



Comando Accionar o selector de compensação da nacelle (40) para cima para levantar a nacelle. Compensação da nacelle Accionar o selector de compensação da nacelle (40) para baixo para descer a nacelle. Posicionar o selector de velocidade de translação (71) em uma translação de alta velocidade (deslocação em longa distância, solo de asfalto, de betão). Velocidade de Posicionar o selector de velocidade de translação (71) em para translação (mínima) uma translação de velocidade média (deslocação em piso não apropriado, Posicionar o selector de velocidade de translação (71) em para uma translação de baixa velocidade (curta distância, abordagem final). Accionar o manipulador de telescopagem da lança (54) para a esquerda para sair o telescópio. Saída / recolha do telescópio lança Accionar o manipulador de telescopagem da lança (54) para a direita para recolher o telescópio.



#### Comandos da consola superior HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

| Comando                         |     | Acção   |
|---------------------------------|-----|---|
|                                 | •   | Accionar o manipulador de translação ( 33 ) para a frente para avançar a máquina.                   |
| Translação                      |     | Accionar o manipulador de translação ( 33 ) para trás para recuar a máquina.                        |
|                                 |     | Premir à direita do selector de direcção do eixo dianteiro (33) para uma direcção à direita.        |
| Direcção do eixo dianteiro      |     | Premir à esquerda do selector de direcção do eixo dianteiro (33) para uma direcção à esquerda.      |
|                                 |     | Posicionar o selector ( 34 ) à direita para uma direcção para o lado direito.                       |
| Direcção do eixo<br>traseiro    | S Z | Posicionar o selector ( 34 ) à esquerda para uma direcção para o lado esquerdo.                     |
|                                 |     | Accionar o manipulador de levantamento do braço (50) para a frente para levantar o braço.           |
| Subida / descida<br>do braço    |     | Accionar o manipulador de levantamento do braço ( 50 ) para trás para descer o braço.               |
|                                 | T)  | Accionar o manipulador de levantamento da lança (49) para cima para levantar a lança.               |
| Subida / descida<br>da lança    |     | Accionar o manipulador de levantamento da lança ( 49 ) para baixo para descer a lança.              |
|                                 |     | Accionar o selector do pendular ( 37 ) para cima para levantar o pendular.                          |
| Subida / descida<br>do pendular |     | Accionar o selector do pendular ( 37 ) para baixo para descer o pendular.                           |
|                                 |     | Accionar o selector da base giratória (49) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.     |
| Base giratória                  |     | Accionar o selector da base giratória (49) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário. |

| Comando                             |   | Acção  |
|-------------------------------------|---|--|
|                                     | _ | Accionar o selector de rotação da nacelle (38) para a direita para uma rotação no sentido anti-horário.                                      |
| Rotação da<br>nacelle               |   | Accionar o selector de rotação da nacelle (38) para a esquerda para uma rotação no sentido horário.  |
|                                     |   | Accionar o selector de compensação da nacelle ( 40 ) para cima para levantar a nacelle.  |
| Compensação da nacelle              |   | Accionar o selector de compensação da nacelle ( 40 ) para baixo para descer a nacelle.   |
|                                     | m | Posicionar o selector de velocidade de translação (45) em para   |
| Velocidade de translação            |   | uma translação de alta velocidade (deslocação em longa distância, solo de asfalto, de betão).  |
| (mínima)                            |   | Posicionar o selector de velocidade de translação (45) em para   |
|                                     |   | uma translação de baixa velocidade (curta distância, abordagem final).  Accionar o manipulador de telescopagem da lança (54) para a esquerda |
|                                     |   | para sair o telescópio.  |
| Saída / recolha do telescópio lança |   | Accionar o manipulador de telescopagem da lança ( 54 ) para a direita para recolher o telescópio.  |

Nota: A libertação dos selectores e (ou) dos manipuladores causa a paragem dos movimentos.

#### 3.3.4 - Outros comandos

- **Buzina** : Accionar o selector da buzina (43) para a direita para buzinar. A libertação do selector causa a paragem da buzina.
- Bloqueio diferencial : Premir o selector sensitivo de bloqueio diferencial (35).





É possível encontrar todas as referências dos comandos e indicadores funcionais na 🔀 Secção C 5 - Consolas de comandos

### 1 - Descida de salvamento

#### 1.1 - PRINCÍPIO

**Nota** : Durante as manobras de salvamento e de reparação a partir do solo, é indispensável garantir a ausência de obstáculos sob a plataforma (muro, travessa, linha eléctrica, etc.).

A descida de desempanagem deve ser feita caso o operador de posto de condução situado na plataforma tenha de ser socorrido e que este não pode ele próprio accionar os comandos nda máquina, apesar de esta funcionar normalmente. Esta situação surge por exemplo, em caso de indisposição, ferimento ou se a consola de comandos ficar incacesível.

Um utilizador em terra, formado nos comandos de salvamento e na posse da chave de arranque pode utilizar a consola inferior com a fonte de energia principal para descer o utilizador na nacelle (ou plataforma).



Se a máquina está bloqueada ou presa a alguma estrutura ou equipamento, é imperativo retirar os operadores antes de intervir na máquina.

#### 1.2 - PROCEDIMENTO

- Secção A 2-Instruções antes da colocação em funcionamento
- 1. Rodar a chave do selector de activação da consola (72) para a direita de forma a activar a consola inferior. Os comandos da consola superior estão inoperantes.
- 2. Efectuar os movimentos de descida a partir da consola inferior.

**Nota** : A activação dos comandos de urgência acima citados desactiva os comandos do posto situado na plataforma.

#### 1.3 - PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL

No âmbito de uma descida de salvamento, é possíbvel que a paragem de urgência situada na plataforma seja accionada ou que os sistemas de segurança tais como a limitação de sobrecarga impecam o funcionamento normal da máquina.

Durante um procedimento excepcional, para as máquinas não equipadas do comando manual de socorro tal como descrito no parágrafo "descida de desempanagem", a activação da consola inferior desactiva o botão de pressão de paragem de urgência situado na plataforma.

**Nota** : Durante estas manobras excepcionais, as velocidades de movimento são abrandadas por razões de segurança.

### 2 - Descida de reparação de avaria

#### 2.1 - PRINCÍPIO

A descida de reparação de avaria permite ao utilizador na nacelle (ou plataforma) de voltar a descer em caso de avaria da fonte de energia principal.

O grupo electrobomba, alimentado pela bateria de arranque, permite efectuar movimentos comandados de forma indiferente a partir da consola inferior ou superior.

No caso de saída de abaquo excepcional e importante provocando um corte motor, o grupo de socorros permite nomeadamente retornar na zona de trabalho autorizada e reencontrar assim todas as funcionalidades da máquina, incluindo a fonte principal de energia (motor térmico).

Dada a autonomia de funcionamento do grupo electrobomba ser limitada, aconselha-se voltar para o solo da forma mais directa possível.



A utilização do grupo electrobomba é exclusivamente reservada à descida de reparação de avaria.

Outra utilização pode causar a deterioração do grupo electrobomba.

#### 2.2 - PROCEDIMENTO

Para : HA120PX (NA) (Opção do grupo de socorro) - HA16X (NA) - HA16SPX (HA46SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT) :


De acordo com a consola de comandos utilizada, accionar e manter o selector do grupo de socorro( (19) em baixo ou (41) em cima) ao efectuar movimentos que permitem descer a nacelle (ou plataforma).

#### Para HA120PX apenas :

Existe um meio de efectuar movimentos, a partir do solo, quando a fonte principal de energia funciona mal. Trata-se de uma bomba manual situada ao lado dos distribuidores hidraulicos na torre.

Esta bomba permite, associada a um comando manual dos electro-distribuidores, efectuar os diferentes movimentos de descida da cesta (ou plataforma) :

- Descida do braço.
- Descida da lança.
- Recolha do telescópio
- Orientação da torre.
- · Descida do pendular.
- Introduzir a alavanca (1) no compartimento da bomba.
- Verificar que a válvula de descompressão da bomba (2) está em posição fechada.
- Accionar a alavanca de cima para baixo várias vezes mantendo premido o comando manual do electro-distribuidor \*1 do movimento pretendido indicado na placa 3.





Se o utilizador na nacelle (ou plataforma) deve abandonar a nacelle (ou plataforma) para dirigir-se a uma estrutura robusta e segura, a transferência deve seguir as recomendações seguintes :

- O utilizador deve amarrar-se com 2 correias. Uma correia é amarrada à nacelle (ou plataforma), a outra à estrutura.
- O utilizador deve abandonar a nacelle (ou a plataforma) através do alçapão de acesso.
- O utilizador não deve retirar a correia ligada à nacelle (ou plataforma) enquanto a transferência não estiver concluída ou apresentar ainda um perigo.



Se nenhum dos meios mencionados permite descer o utilizador, contactar imediatamente a HAULOTTE Services®.

B

C

3

F

G

Ц



### 3 - Reboque

Em caso de avaria da máquina, esta pode ser rebocada por tractor.

#### 3.1 - DESENGATE DO ROTOR

Para rebocar uma máquina avariada, desengatar os redutores das rodas.



Executar estas operações num piso plano e horizontal. Caso não seja possível, calçar as rodas com cunhas de forma a imobilizar a máquina. Aquando de uma operação de desengrenamento, a máquina fica em rotação livre e deixa de haver sistema de travagem.

Para : HA120PX (N/A)

Desapertar o parafuso central (1) até que o parafuso chegue ao fim de curso.



Em função da configuração da máquina, efectuar as seguintes operações :

Para : HA16X - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA20PX (HA61JRT)

Desapertar os 2 parafusos de fixação com uma chave de 11 mm.



Virar e aparafusar novamente a peça.



O redutor está destravado.



Ou

Para : HA16X - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT)

Desapertar o parafuso central ( 1 ) até que o parafuso chegue ao fim de curso.



Para: HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

- 1. Desapertar o bujão (1) (Porca central).
- 2. Remover o eixo central estriado (2) com a ajuda de um parafuso 6 x 50.
- 3. Voltar a apertar o bujão (1).



#### 3.2 - REBOQUE

A máquina pode ser rebocada.



Em caso de reboque, a máquina deixa de ter travões. Utilizar uma barra de engate para evitar qualquer risco de acidente.



Não ultrapassar 5 km/h (3,10 mph) .

#### 3.3 - ENGATE DO ROTOR

Após a reparação da avaria da máquina, engatar os redutores das rodas.

#### Para HA120PX (N/A)

- Máquina sem calibração
- 1. Voltar a apertar o parafuso central para engatar os rotores.
- 2. Activar o comando de translação em micro-velocidade em caso de resistência(Virando as rodas).
- 3. Voltar a apertar completamente o parafuso central quando os rotores estão indexados.

Em função da configuração da máquina, efectuar as seguintes operações :

Para : HA16X - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA20PX (HA61JRT)

Efectuar em ordem inversa o procedimento de desengate do rotor.

Ou

Para : HA16X - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT)

- Máquina sem calibração
- 4. Voltar a apertar o parafuso central para engatar os rotores.
- 5. Activar o comando de translação em micro-velocidade em caso de resistência(Virando as rodas).
- 6. Voltar a apertar completamente o parafuso central quando os rotores estão indexados.

#### Para HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)

Reposicionar o obturador central em cada roda.

**Nota**: Aquando da nova montagem, posicionar correctamente o obturador central em cada roda e restabelecer o nível de óleo dos redutores.

### 4 - Carregamento e descarregamento


**Nota** : Aquando da passagem numa rampa, em carregamento ou descarregamento, a HAULOTTE® preconiza a orientação do contrapeso na parte traseira.



Levantar ligeiramente a nacelle (ou plataforma) para evitar o contacto com o solo.



Para evitar qualquer risco de basculamento, a lança deve ser mantida no eixo do chassis.



#### 4.1 - PRINCÍPIO




Para evitar qualquer risco de deslizamento durante o carregamento, certificar-se de que :

- As rampas de carregamento podem suportar a carga.
- As rampas de carregamento estão fixadas correctamente.
- A aderência é suficiente.

Sendo o declive da rampa geralmente superior ao declive autorizado para translação, o braço e a lança devem ser baixados para possibilitar a translação.

Neste caso, o sinal sonoro não funciona, mas a translação é autorizada.







Nunca colocar-se debaixo ou demasiado próximo das máquinas durante o carregamento.

Uma falsa manobra pode causar a queda da máquina e provocar acidentes corporais e materiais graves.

2420332440 E 06.12 PT 97

4

B

C

E

F

G




#### 4.1.1 - Carregamento por elevação

#### Certificar-se de que :

- A máquina está totalmente recolhida.
- A cesta (ou plataforma) está livre de qualquer carga.
- Os acessórios estão em bom estado e possuem uma capacidade suficiente.
- O pessoal que realiza as manobras está autorizado a utilizar o material de levantamento.

#### Procedimento de lingamento-HA12CJ/CJ+ - HA16(S)PX - HA18(S)PX



| Máquina                              | Distância C  | Número de<br>lingas | Comprimento<br>A | Comprimento<br>B | Carga máxima por linga e<br>manilha |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| HA12CJ/CJ+<br>HA16(S)PX<br>HA18(S)PX | 20 cm (8 in) | 4                   | 5 m (16 ft 5 in) | 5 m (16 ft 5 in) | 5000 DaN (11241 lbf)                |



Antes de lingar, elevar o pendular para ter um espaço de 20 cm (8in) no mínimo entre o chão e o cesto.

#### 4.2 - POSICIONAMENTO PARA TRANSPORTE


A máquina deve ser completamente recolhida.


- 1. Verificar a ausência de carga na nacelle (ou plataforma).
- 2. De acordo com a configuração da máquina, levantar ligeiramente o braço e a lança, sair ligeiramente o telescópio e, accionar de seguida o selector de posição de transporte (13) para a direita.
- 3. Amarrar a máquina nos pontos de ancoragem previstos para o efeito.
- 4. Bloquear a base com a ajuda do fuso de paragem de orientação situado debaixo desta.



Não transportar a máquina se a base não estiver bloqueada.

Para HA120PX (N/A) -HA16X- HA16SPX (HA46SJRT) - HA16PX (HA46JRT) - HA18SPX (HA51SJRT) - HA18PX (HA51JRT)





.


L


99

PT



#### Para HA20PX (HA61JRT) -HA260PX (HA80JRT)





#### Características de carregamento

| Marca de<br>referência | Designação                                    | HA120PX (N/A)                               | HA16X                                    |
|------------------------|---|---|--|
| В                      | Entre-eixo lateral das rodas <sup>(1)</sup> . | 1,94 m(6 ft4 in)                            | 2,00 m(6 ft6 in)                         |
| С                      | Pressão roda dianteira <sup>((1.))</sup>      | 6,9 daN/cm <sup>2</sup> (1,41 lbf/sq.ft)    | 9,2 daN/cm <sup>2</sup> (1,88 lbf/sq.ft) |
| D                      | Pressão roda traseira <sup>((1.))</sup>       | 6,9 daN/cm² (1,41 lbf/sq.ft)<br>6.9 daN/cm2 | 9,2 daN/cm² (1,88 lbf/sq.ft)             |
|                        | Pontos de ancoragem                           |   |  |
|                        | Bloqueio de rotação da base                   |   |  |

<sup>(1.)</sup> Verificar os dados técnicos nas características técnicas

#### Características de carregamento

| Marca de<br>referência | Designação                                    | HA16SPX (HA46SJRT)           | HA16PX (HA46JRT)                        |
|------------------------|---|------------------------------|---|
| В                      | Entre-eixo lateral das rodas <sup>(1)</sup> . | 2,00 m(6 ft6 in)             | 2,00 m(6 ft6 in)                        |
| С                      | Pressão roda dianteira((1.))                  | 10,1daN/cm² (2,07 lbf/sq.ft) | 8 daN/cm <sup>2</sup> (1,639 lbf/sq.ft) |
| D                      | Pressão roda traseira((1.))                   | 10,1daN/cm² (2,07 lbf/sq.ft) | 8 daN/cm <sup>2</sup> (1,639 lbf/sq.ft) |
|                        | Pontos de ancoragem                           |                              |   |
|                        | Bloqueio de rotação da base                   |                              |   |

<sup>(1.)</sup> Verificar os dados técnicos nas características técnicas

#### Características de carregamento

| Marca de<br>referência | Designação                                    | HA18SPX (HA51SJRT)           | HA18PX (HA51JRT)                         |
|------------------------|---|------------------------------|--|
| В                      | Entre-eixo lateral das rodas <sup>(1)</sup> . | 2,00 m(6 ft6 in)             | 2,00 m(6 ft6 in)                         |
| С                      | Pressão roda dianteira((1.))                  | 8,2 daN/cm² (1,68 lbf/sq.ft) | 8,2 daN/cm <sup>2</sup> (1,68 lbf/sq.ft) |
| D                      | Pressão roda traseira((1.))                   | 8,2 daN/cm² (1,68 lbf/sq.ft) | 8,2 daN/cm <sup>2</sup> (1,68 lbf/sq.ft) |
|                        | Pontos de ancoragem                           |                              |  |
|                        | Bloqueio de rotação da base                   |                              |  |

<sup>(1.)</sup> Verificar os dados técnicos nas características técnicas

#### Características de carregamento

| Marca de<br>referência | Designação                                    | HA20PX (HA61JRT)            | HA260PX (HA80JRT)                       |
|------------------------|---|-----------------------------|---|
| В                      | Entre-eixo lateral das rodas <sup>(1)</sup> . | 2,80 m(9 ft2 in)            | 2,80 m(9 ft2 in)                        |
| С                      | Pressão roda dianteira((1.))                  | 12 daN/cm² (2,46 lbf/sq.ft) | 13 daN/cm <sup>2</sup> (2,66 lbf/sq.ft) |
| D                      | Pressão roda traseira <sup>((1.))</sup>       | 12 daN/cm² (2,46 lbf/sq.ft) | 13 daN/cm <sup>2</sup> (2,66 lbf/sq.ft) |
|                        | Pontos de ancoragem                           |                             |   |
|                        | Bloqueio de rotação da base                   |                             |   |

<sup>(1.)</sup> Verificar os dados técnicos nas características técnicas

#### 4.3 - DESCARREGAMENTO



Antes de qualquer manipulação, controlar o bom estado da máquina.

Se a máquina foi danificada durante o transporte, notificar o transportador por escrito.

- Desbloquear o fuso de rotação da base.
- 2. Remover as correias de amarração.
- 3. Colocar a máquina em funcionamento.

#### 4.4 - AVISO



No arranque de uma máquina que foi amarrada e transportada de seguida, o sistema de segurança pode detectar uma falsa sobrecarga interditando todos os movimentos a partir da consola superior.

Para reinicializar o sistema, elevar o pendular de alguns centímetros a partir da consola inferior.

Accionar o selector de posição de transporte (13) para o lado esquerdo para colocar a máquina em posição de utilização.



Não descer as rampas em velocidade alta.



#### 4.5 - ARMAZENAMENTO



Quando a máquina está estendida, deve sempre manter-se sob tensão para que os sistemas de segurança estejam activos.

Isto implica que a máquina seja estacionada em posicionada recolhida.

Apenas o levantamento da lança sem a sua telescopagem está autorizado.

Desaconselhamos assim formalmente o armazenamento e a imobilização da máquina estendida para evitar que a segurança das pessoas e bens seja comprometida.

### 5 - Detecção de falha interna

#### 5.1 - PRINCÍPIO

#### Para as máquinas equipadas.

- A máquina está equipada com um sistema de detecção interna de falhas.
- O número de intermitências do indicador luminoso de falhas indica ao utilizador a natureza da anomalia.
- Em função da natureza da anomalia, a máquina passa para o MODO DEGRADADO; alguns movimentos podem ser limitados ou proibidos pelo sistema de forma a preservar a segurança do utilizador.

**Nota**: Se a paragem de urgência é accionada durante os comandos de recolha do telescópio e de levantamento da lança, no aRranque, a máquina passa para o MODO DEGRADADO. Recolher completamente a máquina. Desligar a máquina.

#### 5.2 - PROCEDIMENTO



Proibir a utilização da máquina até à reparação da falha.

Efectuar a manutenção requerida (Ver o Diário de manutenção da máquina).

### 6 - Gerador embarcado(Opção)

#### 6.1 - PRINCÍPIO

O gerador embarcado permite fornecer uma tensão (220 V ou 110 V em função da opção) na cesta para poder ligar uma ferramenta com uma potência máxima de 3 kW (4 Hp) .



Não expor o gerador embarcado a um contacto directo com um jacto de água ou um limpador de alta pressão.

#### 6.2 - PROCEDIMENTO


#### Colocação em serviço :

- Colocar a máquina em funcionamento. Deixar o motor aquecer durante 15 mn antes de qualquer utilização.
- Posicionar o selector, situado acima da tomada, em ON (1). O indicador luminoso verde acende indicando a colocação em funcionamento do gerador.
- 3. Ligar as ferramentas à tomada.
- 4. Pode mudar de ferramentas a qualquer momento.

**Nota**: Quando utilizar o gerador embarcado, não pode efectuar qualquer tipo de movimento com a máquina. Para efectuar um movimento, é necessário colocar o gerador fora de serviço.

#### Colocação fora de serviço :

- 5. Desligar as ferramentas da tomada.
- 6. Posicionar o selector, situado acima da tomada, em OFF. O indicador luminoso verde apaga-se.
- 7. Os movimentos da máquina estão novamente activos.



B

C

Ē

F

G

L



### G- Características técnicas

### 1 - Principais características



Algumas opções podem alterar as características de utilização da máquina, bem como a segurança associada. Se a sua máquina lhe foi fornecida de origem com esta opção, a substituição de uma peça de segurança ligada a esta opção não requer precaução específica diferente das relacionadas com a própria instalação (teste estático).

Caso contrário, é imperativo seguir as seguintes recomendações do construtor :

- Instalação por pessoal qualificado por HAULOTTE® apenas.
- Proceder à actualização da placa do construtor.
- Pedir a execução de testes de estabilidade junto de um organismo certificado.
- Proceder à colocação em conformidade das etiquetas.

Devido a constantes melhorias dos seus produtos, a HAULOTTE® reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, as suas características técnicas.

Os valores de vibração nas mãos, nos pés e de potência acústica indicados nos quadros de características técnicas são estabelecidos nas condições seguintes :

- O valor médio quadrático máximo ponderado em frequência da aceleração e o valor total das vibrações a que é exposto o sistema mão-braço foram medidos nos produtos através de simulação em ciclo representativo da utilização normal. Os valores respondem às exigências da directiva Máquinas 2006/42/CE.
- Para as máquinas eléctricas, o nível de potência acústica é medido no respeito das condições descritas pela directiva Máquinas 2006/42/CE, no posto de condução.
- Para as máquinas munidas de motores térmicos, o nível de potência acústica garantido LWA (apresentado no produto) é medido no respeito do método e das condições descritas no anexo III, parte B, método 1 e 0 da directiva europeia 2000/14/CE.



Inclinações máximas admissíveis : Máquina na posição de transporte (Torre fixa no chassis, braço recolhido, lança recolhida e em baixo, pendular abaixo da horizontal).

2420332440 E 06.12 PT 105

B

C

Ē

Ī

G

H



# G - Características técnicas

#### Para HA120PX (N/A) - Características técnicas

| Máquina  | HA120BY                  | (N/A)            |  |
|--|--------------------------|------------------|--|
|  | HA120PX (N/A)            |                  |  |
| Características  | Sistema internacional    | Sistema imperial |  |
| Comprimento da máquina em posição recolhida            | 5,51 m                   | (18 ft1 in)      |  |
| Largura da máquina em posição recolhida                | 1,90 m                   | (6 ft3 in)       |  |
| Altura total da máquina                                | 2,27 m                   | (7 ft5 in)       |  |
| Altura máxima do chão                                  | 0,26 m                   | (0 ft11 in)      |  |
| Altura de transporte                                   | 2,27 m                   | (7 ft5 in)       |  |
| Comprimento de transporte                              | 5,51 m                   | (18 ft1 in)      |  |
| Altura máxima de trabalho                              | 12,15 m                  | (39 ft10 in)     |  |
| Altura máxima da plataforma                            | 10,15 m                  | (33 ft4 in)      |  |
| Deportação máxima de trabalho                          | 6,60 m                   | (21 ft8 in)      |  |
| Alcance máximo   | 6,10 m                   | (20 ft0 in)      |  |
| Giro da base giratória                                 | 350 °                    |                  |  |
| Ângulo de deslocamento da lança                        | +75° / -                 | 4°               |  |
| Deslocação vertical do pendular                        | 140 °(+70°               | / - 70°)         |  |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                 | 1,50 m                   | (4 ft11 in)      |  |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                  | 0,80 m                   | (2 ft7 in)       |  |
| Giro da nacelle  | 180 °(+90°               | / -90°)          |  |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido) | 3,825 m                  | (12 ft7 in)      |  |
| Raio de manobra interno (eixos recolhidos)             | 1,40 m                   | (4 ft7 in)       |  |
| Distância lateral entre eixos das rodas                | 1,92 m                   | (6 ft4 in)       |  |
| Controlador de inclinação                              | 5 °                      |                  |  |
| Velocidade máxima autorizada do vento                  | 45 km/h                  | (28 mph)         |  |
| Carga eixo dianteiro                                   | 2430 kg                  | (5358 lb)        |  |
| Carga eixo traseiro                                    | 3190 kg                  | (7034 lb)        |  |
| Peso total   | 5620 kg                  | (12392 lb)       |  |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                | 230 kg                   | (507 lb)         |  |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)    | 2                        |                  |  |
| Tipo de motor  | Diesel - Lombardir       | ni - LDW 1404    |  |
| Potência do motor                                      | 21 kW                    | (28,5 Hp)        |  |
| Potência do motor em marcha lenta                      | 9,5 kW                   | (12,9 Hp)        |  |
| Consumo em marcha lenta                                | 230 g/k                  |                  |  |
| Nível sonoro a 10 m                                    | < 74 dB                  |                  |  |
| Potência acústica                                      | 97 dB (                  |                  |  |
| Vibrações nas mãos                                     | <0,5 m/s <sup>2</sup>    | (19,6 in/s²)     |  |
| Vibrações nos pés                                      | <0,5 m/s <sup>2</sup>    | (19,6 in/s²)     |  |
| Capacidade do depósito de combustível                  | 65 I                     | (17 gal US)      |  |
| Capacidade do depósito hidráulico                      | 100 l                    | (26 gal US)      |  |
| Bateria de arranque                                    | 12 V-95                  |                  |  |
| Bloqueio diferencial                                   | Sim                      |                  |  |
| Terreno com declive máximo transponível                | 40 %                     |                  |  |
| Tipo de pneumáticos                                    | Insuflados espuma        |                  |  |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas              | 32 daN.m                 | (236 lbf.ft)     |  |
| Pressão máxima em solo duro                            | 11,3 daN/cm <sup>2</sup> | 2.31 lbf/sq.ft   |  |
| Micro-velocidade de translação                         | 0,7 km/h                 | (0,4 mph)        |  |
| Velocidade baixa de translação                         | 1,3 km/h                 | (0,8 mph)        |  |
| Velocidade média de translação                         | 2,6 km/h                 | (1,6 mph)        |  |
| Velocidade alta de translação                          | 5 km/h                   | (3,1 mph)        |  |
| Esforço lateral manual                                 | CE - AS : 400            |                  |  |



### G- Características técnicas

#### Para HA16X (N/A) - Características técnicas

| Para HA16X (N/A) - Características técnicas            |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| Máquina  | HA16                    | X                      |
| Características  | Sistema internacional   | Sistema imperial       |
| Comprimento da máquina em posição recolhida            | 6,70 m                  | (22 ft0 in)            |
| Largura da máquina em posição recolhida                | 2,25 m                  | (7 ft5 in)             |
| Altura total da máquina                                | 2,08 m                  | (6 ft9 in)             |
| Altura máxima do chão                                  | 0,37 m                  | (1 ft3 in)             |
| Altura de transporte                                   | 2,08 m                  | (6 ft10 in)            |
| Comprimento de transporte                              | 6,70 m                  | (22 ft0 in)            |
| Altura máxima de trabalho                              | 15,45 m                 | (50 ft8 in)            |
| Altura máxima da plataforma                            | 13,45 m                 | (44 ft1 in)            |
| Deportação máxima de trabalho                          | 8,45 m                  | (27 ft8 in)            |
| Alcance máximo   | 7,95 m                  | (26 ft1 in)            |
| Giro da base giratória                                 | 350 °                   |                        |
| Ângulo de deslocamento da lança                        | +76° / -                | 18°                    |
| Deslocação vertical do pendular                        | +70° / -                | 70°                    |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                 | 0,80 m                  | (2 ft7 in)             |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                  | 1,80 m-2,30 m           | (5 ft10 in)-(7 ft6 in) |
| Giro da nacelle  | +90° / -                | 90°                    |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido) | 4,65 m                  | (15 ft3 in)            |
| Raio de manobra interno (eixos recolhidos)             | 1,78 m                  | (5 ft10 in)            |
| Distância lateral entre eixos das rodas                | 2,00 m                  | (6 ft6 in)             |
| Controlador de inclinação                              | 5 °                     |                        |
| Velocidade máxima autorizada do vento                  | 45 km/h                 | (28 mph)               |
| Peso total   | 6500 kg                 | (14330 lb)             |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                | 230 kg                  | (507 lb)               |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)    | 2                       |                        |
| Tipo de motor  | Diesel - Deutz          | F3L1011F               |
| Potência do motor                                      | 28 kW                   | (38 Hp)                |
| Potência do motor em marcha lenta                      | 15 kW                   | (20,3 Hp)              |
| Consumo em marcha lenta                                | 230 g/k                 |                        |
| Nível sonoro a 10 m                                    | < 74 dB                 |                        |
| Potência acústica                                      | 107 dB                  | • •                    |
| Vibrações nas mãos                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup>   | (98,4 in/s²)           |
| Vibrações nos pés                                      | <0,5 m/s <sup>2</sup>   | (19,6 in/s²)           |
| Capacidade do depósito de combustível                  | 55 I                    | (14 gal US)            |
| Capacidade do depósito hidráulico                      | 100 l                   | (26 gal US)            |
| Bateria de arranque                                    | 12 V-95                 | Ah                     |
| Bateria de arranque - Opção                            | 12 V-110                |                        |
| Terreno com declive máximo transponível                | 45 %                    |                        |
| Tipo de pneumáticos                                    | Insuflados espur        |                        |
| Pressão máxima em solo duro                            | 10, daN/cm <sup>2</sup> | 2,07 lbf/sq.ft         |
| Pressão máxima em solo movediço                        | 3 daN/cm²               | 0,61 lbf/sq.ft         |
| Velocidade baixa de translação                         | 0,4 km/h                | (0,2 mph)              |
| Velocidade média de translação                         | 1,5 km/h                | (0,9 mph)              |
| Velocidade alta de translação                          | 6,0 km/h                | (3,7 mph)              |
| Esforço lateral manual                                 | CE - AS : 400           | N - 90 lbf             |

2420332440 E 06.12 PT 107

A

B

C

E

1

G



## G - Características técnicas

#### Para HA16PX (HA46JRT) - Características técnicas

| Máquina   | НА                    | 16PX                   | НА                    | 46JRT                  |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| Características   | Sistema               | Sistema imperial       | Sistema               | Sistema                |
|   | internacional         | Sistema imperial       | internacional         | imperial               |
| Comprimento da máquina em posição recolhida               | 6,95 m                | (22 ft9 in)            | 6,95 m                | (22 ft9 in)            |
| Largura da máquina em posição recolhida                   | 2,30 m                | (7 ft6 in)             | 2,30 m                | (7 ft6 in)             |
| Altura total da máquina                                   | 2,20 m                | (7 ft2 in)             | 2,20 m                | (7 ft2 in)             |
| Altura máxima do chão                                     | 0,40 m                | (1 ft3 in)             | 0,40 m                | (1 ft3 in)             |
| Altura de transporte                                      | 2,30 m                | (7 ft7 in)             | 2,30 m                | (7 ft7 in)             |
| Comprimento de transporte                                 | 5,25 m                | (17 ft2 in)            | 5,25 m                | (17 ft2 in)            |
| Altura máxima de trabalho                                 | 16,00 m               | (52 ft5 in)            | 16,00 m               | (52 ft5 in)            |
| Altura máxima da plataforma                               | 14,00 m               | (45 ft11 in)           | 14,00 m               | (45 ft11 in)           |
| Deportação máxima de trabalho                             | 9,20 m                | (30 ft2 in)            | 9,20 m                | (30 ft2 in)            |
| Alcance máximo  | 8,70 m                | (28 ft6 in)            | 8,70 m                | (28 ft6 in)            |
| Giro da base giratória<br>Ângulo de deslocamento da lança |                       | 360<br>+74° /          |                       |                        |
| Deslocação vertical do pendular                           |                       | +74°/                  |                       |                        |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                    | 0,80 m                | (2 ft7 in)             | 0,80 m                | (2 ft7 in)             |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                     | 1,80 m-2,30 m         | (5 ft10 in)-(7 ft6 in) | 1,80 m-2,30 m         | (5 ft10 in)-(7 ft6 in) |
| Giro da nacelle   |                       | +90°/                  | - 90°                 |                        |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido)    | 3,75 m                | (12 ft4 in)            | 3,75 m                | (12 ft4 in)            |
| Raio de manobra interno (eixos recolhidos)                | 1,75 m                | (5 ft9 in)             | 1,75 m                | (5 ft9 in)             |
| Distância lateral entre eixos das rodas                   | 2,00 m                | (6 ft6 in)             | 2,00 m                | (6 ft6 in)             |
| Controlador de inclinação<br>CE - AS                      |                       | 5°                     |                       |                        |
| Declive nominal<br>ANSI - CSA                             |                       |                        |                       | 0 °                    |
| Declive de advertência<br>ANSI - CSA                      |                       |                        |                       | 5 °                    |
| Velocidade máxima autorizada do vento                     | 60-45 km/h            | (37 - 28 mph)          | 60-45 km/h            | (37 - 28 mph)          |
| Peso total  | 6950 kg               | (15325 lb)             | 6950 kg               | (15325 lb)             |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                   | 230 kg                | (507 lb)               | 230 kg                | (507 lb)               |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)       |                       | 2                      |                       |                        |
| Tipo de motor   |                       | Diesel - Deut          | z F3L1011F            |                        |
| Potência do motor   | 31,2 kW               | (42 Hp)                | 31,2 kW               | (42 Hp)                |
| Potência do motor em marcha lenta                         | 15 kW                 | (20,3 Hp)              | 15 kW                 | (20,3 Hp)              |
| Consumo em marcha lenta                                   | 230 g/kWh             |                        |                       |                        |
| Nível sonoro a 10 m(32 ft9 in)                            | < 74 dB (A)           |                        |                       |                        |
| Potência acústica   | 0.5 / 0               | 103 d                  | , ,                   | (00.4: / 0)            |
| Vibrações nas mãos  | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²)           | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²)           |
| Vibrações nos pés   | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²)           | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²)           |
| Capacidade do depósito de combustível                     | 72 l                  | (19 gal US)            | 72                    | (19 gal US)            |
| Capacidade do depósito hidráulico                         | 100 l                 | (26 gal US)            | 100 l                 | (26 gal US)            |
| Bateria de arranque                                       |                       | /-95 Ah                |                       | /-95 Ah                |
| Bateria de arranque - Opção                               | 12 V                  | -110 Ah                | 12 V                  | -110 Ah                |



| Máquina                                   | HA16PX                   |                  | HA4                      | 6JRT                |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Características                           | Sistema<br>internacional | Sistema imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Bloqueio diferencial                      |                          | Siı              | m                        |                     |
| Terreno com declive máximo transponível   |                          | 50               | %                        |                     |
| Tipo de pneumáticos                       |                          | Insuflados espur | ma-385/65-22,5           |                     |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)     | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        |
| Binário de aperto da coroa de oreintação  | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)     | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        |
| Pressão máxima em solo duro               | 8 daN/cm <sup>2</sup>    | 1,64 lbf/sq.ft   | 8 daN/cm <sup>2</sup>    | 1,64 lbf/sq.ft      |
| Pressão máxima em solo movediço           | 3,2 daN/cm <sup>2</sup>  | 0,65 lbf/sq.ft   | 3,2 daN/cm <sup>2</sup>  | 0,65 lbf/sq.ft      |
| Micro-velocidade de translação            | 0,8 km/h                 | (0,5 mph)        | 0,8 km/h                 | (0,5 mph)           |
| Velocidade baixa de translação            | 1,4 km/h                 | (0,9 mph)        | 1,4 km/h                 | (0,9 mph)           |
| Velocidade média de translação            | 2,8 km/h                 | (1,7 mph)        | 2,8 km/h                 | (1,7 mph)           |
| Velocidade alta de translação             | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)        | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)           |
| Esforço lateral manual                    | CE - AS :                | 400 N - 90 lbf   | ANSI - CSA:              | 666 N / 150 lbf     |

2420332440 E 06.12 PT 109

B

C

3

ŀ

G



#### Para HA18PX (HA51JRT) - Características técnicas

| Máquina  | Н                        | A18PX                  | НА                       | 51JRT                  |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Características  | Sistema<br>internacional | Sistema imperial       | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial    |
| Comprimento da máquina em                              |                          | (OA fidd :-)           |                          |                        |
| posição recolhida                                      | 7,60 m                   | (24 ft11 in)           | 7,60 m                   | (24 ft11 in)           |
| Largura da máquina em posição recolhida                | 2,30 m                   | (7 ft6 in)             | 2,30 m                   | (7 ft6 in)             |
| Altura total da máquina                                | 2,20 m                   | (7 ft2 in)             | 2,20 m                   | (7 ft2 in)             |
| Altura máxima do chão                                  | 0,40 m                   | (1 ft3 in)             | 0,40 m                   | (1 ft3 in)             |
| Altura de transporte                                   | 2,30 m                   | (7 ft7 in)             | 2,30 m                   | (7 ft7 in)             |
| Comprimento de transporte                              | 5,90 m                   | (19 ft4 in)            | 5,90 m                   | (19 ft4 in)            |
| Altura máxima de trabalho                              | 17,30 m                  | (56 ft9 in)            | 17,30 m                  | (56 ft9 in)            |
| Altura máxima da plataforma                            | 15,30 m                  | (50 ft2 in)            | 15,30 m                  | (50 ft2 in)            |
| Deportação máxima de trabalho                          | 10,60 m                  | (34 ft9 in)            | 10,60 m                  | (34 ft9 in)            |
| Alcance máximo   | 10,10 m                  | (33 ft2 in)            | 10,07 m                  | (33 ft0 in)            |
| Giro da base giratória                                 |                          | 360                    | ) °                      |                        |
| Ângulo de deslocamento da lança                        |                          | +74° /                 | ′ - 3°                   |                        |
| Deslocação vertical do pendular                        |                          | +70°/                  | - 70°                    |                        |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                 | 0,80 m                   | (2 ft7 in)             | 0,80 m                   | (2 ft7 in)             |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                  | 1,80 m-2,30 m            | (5 ft10 in)-(7 ft6 in) | 1,80 m-2,30 m            | (5 ft10 in)-(7 ft6 in) |
| Giro da nacelle  | +90° / - 90°             |                        |                          |                        |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido) | 3,75 m                   | (5 ft9 in)             | 3,75 m                   | (12 ft4 in)            |
| Raio de manobra interno (eixos recolhidos)             | 1,75 m                   | (6 ft2 in)             | 1,90 m                   | (6 ft2 in)             |
| Distância lateral entre eixos das rodas                | 2,00 m                   | (6 ft6 in)             | 2,00 m                   | (6 ft6 in)             |
| Controlador de inclinação<br>CE - AS                   |                          | 5 °                    |                          |                        |
| Declive nominal<br>ANSI - CSA                          |                          |                        |                          | 0 °                    |
| Declive de advertência<br>ANSI - CSA                   |                          |                        |                          | 5 °                    |
| Velocidade máxima autorizada do vento                  | 60-45 km/h               | (37 - 28 mph)          | 60-45 km/h               | (37 - 28 mph)          |
| Peso total   | 8050 kg                  | (17750 lb)             | 8120 kg                  | (17901 lb)             |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                | 230 kg                   | (507 lb)               | 230 kg                   | (507 lb)               |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)    |                          | 2                      |                          |                        |
| Tipo de motor  |                          | Diesel - Deut          | z F3L1011F               |                        |
| Potência do motor                                      | 28 kW                    | (38 Hp)                | 28 kW                    | (38 Hp)                |
| Potência do motor em marcha lenta                      | 15 kW                    | (20,3 Hp)              | 15 kW                    | (20,3 Hp)              |
| Consumo em marcha lenta                                |                          | 230 g                  |                          |                        |
| Nível sonoro a 10 m(32 ft9 in)                         | < 74 dB (A)              |                        |                          |                        |
| Potência acústica                                      |                          | 103 dl                 | ` '                      |                        |
| Vibrações nas mãos                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup>    | (98,4 in/s²)           | <2,5 m/s <sup>2</sup>    | (98,4 in/s²)           |
| Vibrações nos pés                                      | <0,5 m/s <sup>2</sup>    | (19,6 in/s²)           | <0,5 m/s <sup>2</sup>    | (19,6 in/s²)           |
| Capacidade do depósito de combustível                  | 72 I                     | (19 gal US)            | 72 I                     | (19 gal US)            |
| Capacidade do depósito hidráulico                      | 100 l                    | (26 gal US)            | 100 l                    | (26 gal US)            |
| Bateria de arranque                                    | 12 \                     | V-95 Ah                |                          | /-95 Ah                |
| Bateria de arranque                                    | 12 V                     | /-110 Ah               | 12 V                     | -110 Ah                |



| Máquina                                   | HA18PX                   |                  | HA5                      | 1JRT                |
|---|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Características                           | Sistema<br>internacional | Sistema imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Bloqueio diferencial                      |                          | Si               | m                        |                     |
| Terreno com declive máximo transponível   |                          | 50               | %                        |                     |
| Tipo de pneumáticos                       |                          | Insuflados espui | ma-385/65-22,5           |                     |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)     | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        |
| Binário de aperto da coroa de oreintação  | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)     | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        |
| Pressão máxima em solo duro               | 8,2 daN/cm <sup>2</sup>  | 1,68 lbf/sq.ft   | 8,2 daN/cm <sup>2</sup>  | 1,68 lbf/sq.ft      |
| Pressão máxima em solo movediço           | 3,6 daN/cm <sup>2</sup>  | 0,74 lbf/sq.ft   | 3,6 daN/cm <sup>2</sup>  | 0,74 lbf/sq.ft      |
| Micro-velocidade de translação            | 0,8 km/h                 | (0,5 mph)        | 0,8 km/h                 | (0,5 mph)           |
| Velocidade baixa de translação            | 1,4 km/h                 | (0,9 mph)        | 1,4 km/h                 | (0,9 mph)           |
| Velocidade média de translação            | 2,8 km/h                 | (1,7 mph)        | 2,8 km/h                 | (1,7 mph)           |
| Velocidade alta de translação             | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)        | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)           |
| Esforço lateral manual                    | CE - AS :                | 400 N - 90 lbf   | ANSI - CSA :             | 666 N / 150 lbf     |

h

B

C

E

F

G

i



#### Para HA16SPX (HA46SJRT) - Características técnicas

| Máquina  | HA169                 | SPX          | HA46S                 | JRT          |
|--|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|  | Sistema               | Sistema      | Sistema               | Sistema      |
| Características  | internacional         | imperial     | internacional         | imperial     |
| Comprimento da máquina em posição recolhida            | 6,80 m                | (22 ft3 in)  | 6,80 m                | (22 ft3 in)  |
| Largura da máquina em posição recolhida                | 2,30 m                | (7 ft6 in)   | 2,30 m                | (7 ft6 in)   |
| Altura total da máquina                                | 2,20 m                | (7 ft2 in)   | 2,20 m                | (7 ft2 in)   |
| Altura máxima do chão                                  | 0,35 m                | (1 ft1 in)   | 0,35 m                | (1 ft1 in)   |
| Altura de transporte                                   | 2,30 m                | (7 ft7 in)   | 2,30 m                | (7 ft7 in)   |
| Comprimento de transporte                              | 5,30 m                | (17 ft4 in)  | 5,80 m                | (19 ft0 in)  |
| Altura máxima de trabalho                              | 16,00 m               | (52 ft5 in)  | 16,00 m               | (52 ft5 in)  |
| Altura máxima da plataforma                            | 14,00 m               | (45 ft11 in) | 14,00 m               | (45 ft11 in) |
| Deportação máxima de trabalho                          | 9,10 m                | (29 ft10 in) | 9,10 m                | (29 ft10 in) |
| Alcance máximo   | 8,60 m                | (28 ft2 in)  | 8,60 m                | (28 ft2 in)  |
| Giro da base giratória                                 |                       | 35           |                       |              |
| Ângulo de deslocamento da lança                        |                       | +75°         |                       |              |
| Deslocação vertical do pendular                        |                       | +70° /       | / - 70°               |              |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                 | 0,80 m                | (2 ft7 in)   | 0,80 m                | (2 ft7 in)   |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                  | 1,80 m                | (5 ft10 in)  | 1,80 m                | (5 ft10 in)  |
| Giro da nacelle  |                       | +90°/        | / - 90°               |              |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido) | 4,50 m                | (14 ft9 in)  | 4,50 m                | (14 ft9 in)  |
| Raio de manobra interno (eixos recolhidos)             | 2,00 m                | (6 ft7 in)   | 2,00 m                | (6 ft7 in)   |
| Distância lateral entre eixos das rodas                | 2,00 m                | (6 ft6 in)   | 2,00 m                | (6 ft6 in)   |
| Controlador de inclinação<br>CE - AS                   | 5 °                   | ,            |                       |              |
| Declive nominal<br>ANSI - CSA                          |                       |              | 0 °                   |              |
| Declive de advertência<br>ANSI - CSA                   |                       |              | 5 °                   | •            |
| Velocidade máxima autorizada do vento                  | 45 km/h               | (28 mph)     | 45 km/h               | (28 mph)     |
| Carga eixo dianteiro                                   | 2800 kg               | (6174 lb)    | 2800 kg               | (6174 lb)    |
| Carga eixo traseiro                                    | 3900 kg               | (8598 lb)    | 3900 kg               | (8598 lb)    |
| Peso total   | 6700 kg               | (14774 lb)   | 6700 kg               | (14774 lb)   |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                | 230 kg                | (507 lb)     | 230 kg                | (507 lb)     |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)    |                       | 2            | 2                     |              |
| Tipo de motor  |                       | Diesel - Da  | 2011 L03 I            |              |
| Potência do motor                                      | 31,2 kW               | (42 Hp)      | 31,2 kW               | (42 Hp)      |
| Potência do motor em marcha lenta                      | 15 kW                 | (20,3 Hp)    | 15 kW                 | (20,3 Hp)    |
| Consumo em marcha lenta                                |                       |              | g/kWh                 |              |
| Nível sonoro a 10 m(32 ft9 in)                         |                       | < 74 0       | dB (A)                |              |
| Potência acústica                                      |                       |              | IB (A)                |              |
| Vibrações nas mãos                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²) | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²) |
| Vibrações nos pés                                      | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²) | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²) |
| Capacidade do depósito de combustível                  | 72 I                  | (19 gal US)  | 72 I                  | (19 gal US)  |
| Capacidade do depósito hidráulico                      | 100 l                 | (26 gal US)  | 100 l                 | (26 gal US)  |



| Máquina                                   | HA16SPX                     |                     | HA465                    | SJRT                |
|---|-----------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Características                           | Sistema<br>internacional    | Sistema<br>imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Bateria de arranque                       |                             | 12 V-1              | 00 Ah                    |                     |
| Bloqueio diferencial                      |                             | Sir                 | m                        |                     |
| Terreno com declive máximo transponível   | 40 %                        |                     |                          |                     |
| Tipo de pneumáticos                       | Insuflados espuma-14 x 17,5 |                     |                          |                     |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas | 32,5 daN.m                  | (236 lbf.ft)        | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        |
| Binário de aperto da coroa de oreintação  | 21,5 daN.m                  | (158 lbf.ft)        | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        |
| Pressão máxima em solo duro               | 10,1daN/cm <sup>2</sup>     | 2,07 lbf/sq.ft      | 10,1daN/cm <sup>2</sup>  | 2,07 lbf/sq.ft      |
| Pressão máxima em solo movediço           | 3 daN/cm <sup>2</sup>       | 0,61 lbf/sq.ft      | 3 daN/cm <sup>2</sup>    | 0,61 lbf/sq.ft      |
| Micro-velocidade de translação            | 0,7 km/h                    | (0,4 mph)           | 0,7 km/h                 | (0,4 mph)           |
| Velocidade baixa de translação            | 1,5 km/h                    | (0,9 mph)           | 1,5 km/h                 | (0,9 mph)           |
| Velocidade média de translação            | 2,3 km/h                    | (1,4 mph)           | 2.3 km/h                 | (1,4 mph)           |
| Velocidade alta de translação             | 5,5 km/h                    | (3,4 mph)           | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)           |
| Esforço lateral manual                    | CE - AS : 40                | 0 N - 90 lbf        | ANSI - CSA : 6           | 66 N / 150 lbf      |

2420332440 E 06.12 PT 113

B

C

E

ľ

G

ľ



#### Para HA18SPX (HA51SJRT) - Características técnicas

| Máquina  | HA189                    | SPX                 | HA51S                    | JRT                 |
|--|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Características  | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Comprimento da máquina em  |                          |                     |                          | Imperial            |
| posição recolhida  | 7,50 m                   | (24 ft7 in)         | 7,50 m                   | (24 ft7 in)         |
| Largura da máquina em posição recolhida                            | 2,30 m                   | (7 ft6 in)          | 2,30 m                   | (7 ft6 in)          |
| Altura total da máquina  | 2,20 m                   | (7 ft2 in)          | 2,20 m                   | (7 ft2 in)          |
| Altura máxima do chão  | 0,35 m                   | (1 ft1 in)          | 0,35 m                   | (1 ft1 in)          |
| Altura de transporte   | 2,30 m                   | (7 ft7 in)          | 2,30 m                   | (7 ft7 in)          |
| Comprimento de transporte  | 5,80 m                   | (19 ft0 in)         | 5,80 m                   | (19 ft0 in)         |
| Altura máxima de trabalho  | 17,30 m                  | (56 ft9 in)         | 17,30 m                  | (56 ft9 in)         |
| Altura máxima da plataforma  | 15,30 m                  | (50 ft2 in)         | 15,30 m                  | (50 ft2 in)         |
| Deportação máxima de trabalho                                      | 10,50 m                  | (34 ft9 in)         | 10,50 m                  | (34 ft9 in)         |
| Alcance máximo   | 10,00 m                  | (32 ft9 in)         | 10,00 m                  | (32 ft9 in)         |
| Giro da base giratória   |                          | 35                  |                          |                     |
| Ângulo de deslocamento da lança<br>Deslocação vertical do pendular |                          | +75°<br>+70° /      |                          |                     |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                             | 0,80 m                   | (2 ft7 in)          | 0,80 m                   | (2 ft7 in)          |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                              | 1,80 m                   | (5 ft10 in)         | 1,80 m                   | (5 ft10 in)         |
| Giro da nacelle  | +90° / - 90°             |                     |                          |                     |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido)             | 4,50 m                   | (14 ft9 in)         | 4,50 m                   | (14 ft9 in)         |
| Raio de manobra interno (eixos recolhidos)                         | 2,00 m                   | (6 ft6 in)          | 2,00 m                   | (6 ft6 in)          |
| Distância lateral entre eixos das rodas                            | 2,00 m                   | (6 ft6 in)          | 2,00 m                   | (6 ft6 in)          |
| Controlador de inclinação<br>CE - AS                               | 5 °                      |                     |                          |                     |
| Declive nominal<br>ANSI - CSA                                      |                          |                     | 0 °                      |                     |
| Declive de advertência<br>ANSI - CSA                               |                          |                     | 5 °                      | ,                   |
| Velocidade máxima autorizada do vento                              | 45 km/h                  | (28 mph)            | 45 km/h                  | (28 mph)            |
| Peso total   | 7660 kg                  | (16890 lb)          | 7660 kg                  | (16890 lb)          |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                            | 230 kg                   | (507 lb)            | 230 kg                   | (507 lb)            |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)                |                          | 2                   | 2                        |                     |
| Tipo de motor  |                          | Diesel - Deu        | tz F3L2011F              |                     |
| Potência do motor  | 30,9 kW                  | (42 Hp)             | 30,9 kW                  | (42 Hp)             |
| Potência do motor em marcha lenta                                  | 15 kW                    | (20,3 Hp)           | 15 kW                    | (20,3 Hp)           |
| Consumo em marcha lenta  | 230 g/kWh                |                     |                          |                     |
| Nível sonoro a 10 m(32 ft9 in)                                     | < 74 dB (A)              |                     |                          |                     |
| Potência acústica  |                          |                     | IB (A)                   |                     |
| Vibrações nas mãos   | <2,5 m/s <sup>2</sup>    | (98,4 in/s²)        | <2,5 m/s <sup>2</sup>    | (98,4 in/s²)        |
| Vibrações nos pés  | <0,5 m/s <sup>2</sup>    | (19,6 in/s²)        | <0,5 m/s <sup>2</sup>    | (19,6 in/s²)        |
| Capacidade do depósito de combustível                              | 55 I                     | (14 gal US)         | 55 I                     | (14 gal US)         |
| Capacidade do depósito hidráulico                                  | 100 l                    | (26 gal US)         | 100 l                    | (26 gal US)         |
| Bateria de arranque  |                          |                     | 95 Ah                    |                     |
| Bloqueio diferencial   | Sim                      |                     |                          |                     |



| Máquina                                   | HA18                     | SPX                 | HA515                    | SJRT                |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Características                           | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Terreno com declive máximo transponível   |                          | 40                  | %                        |                     |
| Tipo de pneumáticos                       |                          | Insuflados esp      | uma-14 x 17,5            |                     |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        |
| Binário de aperto da coroa de oreintação  | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        |
| Pressão máxima em solo duro               | 13 daN/cm <sup>2</sup>   | 2,66 lbf/sq.ft      | 13 daN/cm <sup>2</sup>   | 2,66 lbf/sq.ft      |
| Pressão máxima em solo movediço           | 3,5 daN/cm <sup>2</sup>  | 0,72 lbf/sq.ft      | 3,5 daN/cm <sup>2</sup>  | 0,72 lbf/sq.ft      |
| Micro-velocidade de translação            | 0,7 km/h                 | (0,4 mph)           | 0,7 km/h                 | (0,4 mph)           |
| Velocidade baixa de translação            | 1,5 km/h                 | (0,9 mph)           | 1,5 km/h                 | (0,9 mph)           |
| Velocidade média de translação            | 2,3 km/h                 | (1,4 mph)           | 2.3 km/h                 | (1,4 mph)           |
| Velocidade alta de translação             | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)           | 5,5 km/h                 | (3,4 mph)           |
| Esforço lateral manual                    | CE - AS : 40             | 0 N - 90 lbf        | ANSI - CSA : 6           | 66 N / 150 lbf      |

2420332440 E 06.12 PT 115

B

C

Ē

G

G



#### Para HA20PX (HA61JRT) - Características técnicas

| Máquina  | HA20                  | PX             | HA61                  | JRT          |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
|  | Sistema               | Sistema        | Sistema               | Sistema      |
| Características  | internacional         | imperial       | internacional         | imperial     |
| Comprimento da máquina em                              | 8,92 m                | (29 ft3 in)    | 8,92 m                | (29 ft3 in)  |
| posição recolhida                                      | -,                    | (==,           | -,                    | (== ::= :::, |
| Largura da máquina em posição recolhida                | 2,38 m                | (7 ft9 in)     | 2,38 m                | (7 ft9 in)   |
| Altura total da máquina                                | 2,67 m                | (8 ft9 in)     | 2,67 m                | (8 ft9 in)   |
| Altura máxima do chão                                  | 0,42 m                | (1 ft4 in)     | 0,42 m                | (1 ft4 in)   |
| Altura de transporte                                   | 3,10 m                | (10 ft2 in)    | 3,10 m                | (10 ft2 in)  |
| Comprimento de transporte                              | 6,80 m                | (22 ft3 in)    | 6,80 m                | (22 ft3 in)  |
| Altura máxima de trabalho                              | 20,65 m               | (67 ft9 in)    | 20,65 m               | (67 ft9 in)  |
| Altura máxima da plataforma                            | 18,65 m               | (21 ft2 in)    | 18,65 m               | (21 ft2 in)  |
| Deportação máxima de trabalho                          | 14,00 m               | (45 ft11 in)   | 14,00 m               | (45 ft11 in) |
| Alcance máximo   | 13,50 m               | (44 ft3 in)    | 13,50 m               | (44 ft3 in)  |
| Giro da base giratória                                 |                       | 360 °C         | ontinua               |              |
| Ângulo de deslocamento da lança                        |                       | +75°           | / - 0°                |              |
| Deslocação vertical do pendular                        |                       | +70°           | ′ - 70°               |              |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                 | 0,80 m                | (2 ft7 in)     | 0,80 m                | (2 ft7 in)   |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                  | 1,80 m                | (5 ft10 in)    | 1,80 m                | (5 ft10 in)  |
| Giro da nacelle  | +90° / - 90°          |                |                       |              |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido) | 3,90 m                | (12 ft9 in)    | 3,90 m                | (12 ft9 in)  |
| Distância lateral entre eixos das rodas                | 2,80 m                | (9 ft2 in)     | 2,80 m                | (9 ft2 in)   |
| Controlador de inclinação<br>CE - AS                   | 5 °                   |                |                       |              |
| Declive nominal<br>ANSI - CSA                          |                       |                | 0 °                   |              |
| Declive de advertência<br>ANSI - CSA                   |                       |                | 5 °                   |              |
| Velocidade máxima autorizada do vento                  | 45 km/h               | (28 mph)       | 45 km/h               | (28 mph)     |
| Peso total   | 11710 kg              | (25816 lb)     | 11710 kg              | (25816 lb)   |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                | 230 kg                | (507 lb)       | 230 kg                | (507 lb)     |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)    |                       | 2              | 2                     |              |
| Tipo de motor  |                       | Diesel - Deutz | : D2011 - L03I        |              |
| Potência do motor                                      | 33.2 kW               | (45.1 Hp)      | 33.2 kW               | (45.1 Hp)    |
| Potência do motor em marcha lenta                      | 15 kW                 | (20,3 Hp)      | 15 kW                 | (20,3 Hp)    |
| Consumo em marcha lenta                                |                       | 230 (          | g/kWh                 |              |
| Consumo regime acelerado                               | 252 g/kWh             |                |                       |              |
| Nível sonoro a 10 m(32 ft9 in)                         | 73,9 dB (A)           |                |                       |              |
| Potência acústica                                      |                       | 108 d          | IB (A)                |              |
| Vibrações nas mãos                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²)   | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²) |
| Vibrações nos pés                                      | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²)   | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²) |
| Capacidade do depósito de combustível                  | 150 l                 | (33 gal US)    | 150 l                 | (33 gal US)  |
| Capacidade do depósito hidráulico                      | 150 l                 | (33 gal US)    | 150 I                 | (33 gal US)  |
| Bateria de arranque                                    | 12 V-9                | 5 Ah           | 12 V-9                | 5 Ah         |
| Bateria de arranque                                    | 12 V-11               | 0 Ah           | 12 V-11               | 0 Ah         |
| Bloqueio diferencial                                   |                       | Si             | m                     |              |



| Máquina                                   | HA20                     | )PX                 | HA61                     | JRT                 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Características                           | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Terreno com declive máximo transponível   |                          | 40                  | %                        |                     |
| Tipo de pneumáticos                       |                          | Insuflados espui    | ma-385/65-22.5           |                     |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        |
| Binário de aperto da coroa de oreintação  | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        |
| Pressão máxima em solo duro               | 12 daN/cm <sup>2</sup>   | 2,46 lbf/sq.ft      | 12 daN/cm <sup>2</sup>   | 2,46 lbf/sq.ft      |
| Pressão máxima em solo movediço           | 6 daN/cm <sup>2</sup>    | 1,23 lbf/sq.ft      | 6 daN/cm <sup>2</sup>    | 1,23 lbf/sq.ft      |
| Micro-velocidade de translação            | 0,5 km/h                 | (0,3 mph)           | 0,5 km/h                 | (0,3 mph)           |
| Velocidade baixa de translação            | 1,2 km/h                 | (0,75 mph)          | 1,2 km/h                 | (0,75 mph)          |
| Velocidade média de translação            | 2 km/h                   | (1,2 mph)           | 2 km/h                   | (1,2 mph)           |
| Velocidade alta de translação             | 4,5 km/h                 | (2,7 mph)           | 4,5 km/h                 | (2,7 mph)           |
| Esforço lateral manual                    | CE - AS : 40             | 0 N - 90 lbf        | ANSI - CSA : 6           | 66 N / 150 lbf      |

2420332440 E 06.12 PT 117

B

C

Ī

f

G

H



#### Para HA260PX (HA80JRT) - Características técnicas

| Máquina  | HA260                 | )PX            | HA80                  | JRT          |
|--|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Características  | Sistema               | Sistema        | Sistema               | Sistema      |
| Características  | internacional         | imperial       | internacional         | imperial     |
| Comprimento da máquina em posição recolhida            | 12,00 m               | (39 ft4 in)    | 12,00 m               | (39 ft4 in)  |
| Largura da máquina em posição recolhida                | 2,38 m                | (7 ft9 in)     | 2,38 m                | (7 ft9 in)   |
| Altura total da máquina                                | 2,67 m                | (8 ft9 in)     | 2,67 m                | (8 ft9 in)   |
| Altura máxima do chão                                  | 0,42 m                | (1 ft4 in)     | 0,42 m                | (1 ft4 in)   |
| Altura de transporte                                   | 3,20 m                | (10 ft6 in)    | 3,20 m                | (10 ft6 in)  |
| Comprimento de transporte                              | 9,50 m                | (31 ft2 in)    | 9,50 m                | (31 ft2 in)  |
| Altura máxima de trabalho                              | 25,60 m               | (83 ft11 in)   | 25,60 m               | (83 ft11 in) |
| Altura máxima da plataforma                            | 23,60 m               | (77 ft5 in)    | 23,60 m               | (77 ft5 in)  |
| Deportação máxima de trabalho                          | 16,20 m               | (53 ft2 in)    | 16,20 m               | (53 ft2 in)  |
| Alcance máximo   | 15,70 m               | (51 ft6 in)    | 15,70 m               | (51 ft6 in)  |
| Giro da base giratória                                 |                       |                | ontinua               | ,            |
| Ângulo de deslocamento da lança                        |                       |                | / - 0°                |              |
| Deslocação vertical do pendular                        |                       | +70°           | / - 70°               |              |
| Comprimento da nacelle (ou plataforma)                 | 0,80 m                | (2 ft7 in)     | 0,80 m                | (2 ft7 in)   |
| Largura da nacelle (ou da plataforma)                  | 1,80 m                | (5 ft10 in)    | 1,80 m                | (5 ft10 in)  |
| Giro da nacelle  | +90° / - 90°          |                |                       |              |
| Raio de manobra externo (sem regulação eixo recolhido) | 3,90 m                | (12 ft9 in)    | 3,90 m                | (12 ft9 in)  |
| Distância lateral entre eixos das rodas                | 2,80 m                | (9 ft2 in)     | 2,80 m                | (9 ft2 in)   |
| Controlador de inclinação<br>CE - AS                   | 5 °                   |                |                       |              |
| Declive nominal<br>ANSI - CSA                          |                       |                | 0 °                   |              |
| Declive de advertência<br>ANSI - CSA                   |                       |                | 5 °                   |              |
| Velocidade máxima autorizada do vento                  | 45 km/h               | (28 mph)       | 45 km/h               | (28 mph)     |
| Peso total   | 15950 kg              | (35164 lb)     | 15950 kg              | (35164 lb)   |
| Carga máxima na nacelle (ou plataforma)                | 230 kg                | (507 lb)       | 230 kg                | (507 lb)     |
| Número máximo de pessoas na nacelle (ou plataforma)    |                       | 2              | 2                     |              |
| Tipo de motor  |                       | Diesel - Deutz | 2 D2011 - L03I        |              |
| Potência do motor                                      | 33.2 kW               | (45.1 Hp)      | 33.2 kW               | (45.1 Hp)    |
| Potência do motor em marcha lenta                      | 15 kW                 | (20,3 Hp)      | 15 kW                 | (20,3 Hp)    |
| Consumo em marcha lenta                                |                       | 230 (          | g/kWh                 |              |
| Consumo regime acelerado                               |                       | 252 (          | g/kWh                 |              |
| Nível sonoro a 10 m(32 ft9 in)                         |                       |                | dB (A)                |              |
| Potência acústica                                      |                       | 108 c          | dB (A)                |              |
| Vibrações nas mãos                                     | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²)   | <2,5 m/s <sup>2</sup> | (98,4 in/s²) |
| Vibrações nos pés                                      | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²)   | <0,5 m/s <sup>2</sup> | (19,6 in/s²) |
| Capacidade do depósito de combustível                  | 150 l                 | (33 gal US)    | 150 l                 | (33 gal US)  |
| Capacidade do depósito hidráulico                      | 150 l                 | (33 gal US)    | 150 l                 | (33 gal US)  |
| Bateria de arranque                                    | 12 V-9                |                | 12 V-9                |              |
| Bateria de arranque                                    | 12 V-11               | 0 Ah           | 12 V-11               | 0 Ah         |
| Bloqueio diferencial                                   |                       | Si             | im                    |              |
|  |                       |                |                       |              |



| Máquina                                   | HA26                     | 0PX                 | HA80                     | JRT                 |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| Características                           | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial | Sistema<br>internacional | Sistema<br>imperial |
| Terreno com declive máximo transponível   |                          | 40                  | %                        |                     |
| Tipo de pneumáticos                       |                          | Insuflados espui    | ma-385/65-22.5           |                     |
| Binário de aperto dos parafusos das rodas | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        | 32,5 daN.m               | (236 lbf.ft)        |
| Binário de aperto da coroa de oreintação  | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        | 21,5 daN.m               | (158 lbf.ft)        |
| Pressão máxima em solo duro               | 13 daN/cm <sup>2</sup>   | 2,66 lbf/sq.ft      | 13 daN/cm <sup>2</sup>   | 2,66 lbf/sq.ft      |
| Pressão máxima em solo movediço           | 6,2 daN/cm <sup>2</sup>  | 1,27 lbf/sq.ft      | 6,2 daN/cm <sup>2</sup>  | 1,27 lbf/sq.ft      |
| Micro-velocidade de translação            | 0,5 km/h                 | (0,3 mph)           | 0,5 km/h                 | (0,3 mph)           |
| Velocidade baixa de translação            | 1,2 km/h                 | (0,75 mph)          | 1,2 km/h                 | (0,75 mph)          |
| Velocidade média de translação            | 2 km/h                   | (1,2 mph)           | 2 km/h                   | (1,2 mph)           |
| Velocidade alta de translação             | 4,5 km/h                 | (2,7 mph)           | 4,5 km/h                 | (2,7 mph)           |
| Esforço lateral manual                    | CE - AS : 40             | 0 N - 90 lbf        | ANSI - CSA : 6           | 66 N / 150 lbf      |

2420332440 E 06.12 PT 119

B

C

E


F


G



### 2 - Congestionamento

Esquema geral HA120PX (N/A)







#### Características de congestionamento

| Marca de referência | HA120PX (N/A)    |                                     |  |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|--|
|                     | Mètre            | Feet inch                           |  |
| A                   | 5,51             | 18 ft 1 in                          |  |
| В                   | 1,9              | 6 ft 0 in                           |  |
| D                   | 1,92             | 6 ft 4 in                           |  |
| E                   | 0,26             | 0 ft 11 in                          |  |
| FxG                 | 1,20/1,50 x 0,80 | 4 ft 11 in / 2 ft 7 in x 3 ft 11 in |  |
| J                   | 2,27             | 7 ft 5 in                           |  |



### Esquema geral HA16PX (HA46JRT) - HA18PX (HA51JRT) - HA16SPX (HA46SJRT) - HA18SPX (HA51SJRT)





#### Características de congestionamento

| Marca de<br>referência | HA16             | HA16PX (HA46JRT)                  |                  | BPX (HA51JRT)                     |
|------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
|                        | Mètre            | Feet inch                         | Mètre            | Feet inch                         |
| Α                      | 6,95             | 22 ft 9 in                        | 7,60             | 24 ft 11 in                       |
| В                      | 2,30             | 7 ft 6 in                         | 2,30             | 7 ft 6 in                         |
| С                      | 2,30             | 7 ft 7 in                         | 2,30             | 7 ft 7 in                         |
| D                      | 2,00             | 6 ft 7 in                         | 2,00             | 6 ft 6 in                         |
| E                      | 0,40             | 1 ft 3 in                         | 0,40             | 1 ft 3 in                         |
| FxG                    | 1,80/2,30 x 0,80 | 5 ft 10 in / 7 ft 6 in x 2 ft7 in | 1,80/2,30 x 0,80 | 5 ft 10 in / 7 ft 6 in x 2 ft7 in |
| Н                      | 5,25             | 17 ft 2 in                        | 5,90             | 19 ft 4 in                        |
| J                      | 2,30             | 7 ft 7 in                         | 2,30             | 7 ft 7 in                         |


#### Características de congestionamento

| Marca de<br>referência | HA16SPX (HA46SJRT) |                        | HA18SPX (HA51SJRT) |                        |  |
|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
|                        | Mètre              | Feet inch              | Mètre              | Feet inch              |  |
| Α                      | 6,80               | 22 ft 3 in             | 7,50               | 24 ft 7 in             |  |
| В                      | 2,30               | 7 ft 6 in              | 2,30               | 7 ft 6 in              |  |
| С                      | 2,20               | 7 ft 2 in              | 2,20               | 7 ft 2 in              |  |
| D                      | 2,00               | 6 ft 7 in              | 2,00               | 6 ft 7 in              |  |
| E                      | 0,35               | 1 ft 1 in              | 0,35               | 1 ft 1 in              |  |
| FxG                    | 1,80 x 0,80        | 5 ft 10 in x 2 ft 7 in | 1,80 x 0,80        | 5 ft 10 in x 2 ft 7 in |  |
| Н                      | 5,30               | 17 ft 4 in             | 5,80               | 19 ft 0 in             |  |
| J                      | 2,30               | 7 ft 6 in              | 2,30               | 7 ft 6 in              |  |

2420332440 E 06.12 PT 121




#### Esquema geral HA20PX (HA61JRT) - HA260PX (HA80JRT)



#### Características de congestionamento

| Marca de<br>referência | HA20PX      | (HA61JRT)              | HA260PX (HA80JRT) |                        |  |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|
|                        | Mètre       | Feet inch              | Mètre             | Feet inch              |  |
| Α                      | 8,92        | 29 ft 3 in             | 12,00             | 39 ft 4 in             |  |
| В                      | 2,38        | 7 ft 9 in              | 2,38              | 7 ft 9 in              |  |
| С                      | 2,67        | 8 ft 9 in              | 2,67              | 8 ft 9 in              |  |
| D                      | 2,80        | 9 ft 2 in              | 2,80              | 9 ft 2 in              |  |
| E                      | 0,42        | 1 ft 4 in              | 0,42              | 1 ft 4 in              |  |
| FxG                    | 1,80 x 0,80 | 5 ft 10 in x 2 ft 7 in | 1,80 x 0,80       | 5 ft 10 in x 2 ft 7 in |  |
| Н                      | 6,80        | 22 ft 3 in             | 9,50              | 31 ft 2 in             |  |
| J                      | 3,10        | 10 ft 2 in             | 3,20              | 10 ft 6 in             |  |

#### Esquema geral HA16X



#### Características de congestionamento

| Marca de referência | HA16X            |                                    |  |  |  |
|---------------------|------------------|------------------------------------|--|--|--|
|                     | Mètre            | Feet inch                          |  |  |  |
| А                   | 6,70             | 22 ft 0 in                         |  |  |  |
| В                   | 2,25             | 7 ft 5 in                          |  |  |  |
| С                   | 2,08             | 6 ft 9 in                          |  |  |  |
| D                   | 2,00             | 6 ft 7 in                          |  |  |  |
| E                   | 0,37             | 1 ft 3 in                          |  |  |  |
| FxG                 | 1,80/2,30 x 0,80 | 5 ft 10 in / 7 ft 6 in x 2 ft 7 in |  |  |  |
| Н                   | 6,70             | 21 ft 11 in                        |  |  |  |
| J                   | 2,25             | 7 ft 5 in                          |  |  |  |

2420332440 E 06.12 PT 123



#### 3 - Zona de trabalho

#### 3.1 - MÁQUINA HA120PX (N/A)


#### Zona de trabalho





#### 3.2 - MÁQUINA HA16X

#### Zona de trabalho



2420332440 E 06.12 PT

A

B

C

B

F

G

i

125




PT

### - Características técnicas


#### 3.3 - MÁQUINA HA16PX (HA46JRT)

#### Zona de trabalho



#### 3.4 - MÁQUINA HA18PX (HA51JRT)

#### Zona de trabalho



2420332440 E 06.12 PT

A

B

C

F

G


i

127




#### 3.5 - MÁQUINA HA16SPX (HA46SJRT)

#### Zona de trabalho



#### 3.6 - MÁQUINA HA18SPX (HA51SJRT)

#### Zona de trabalho



A

B

C

i

ľ

G

ł

2420332440 E 06.12 PT 129




PT

### G- Características técnicas


#### 3.7 - MÁQUINA HA20PX (HA61JRT)

#### Zona de trabalho



#### 3.8 - MÁQUINA HA260PX (HA80JRT)

#### Zona de trabalho



H

B

C

L

i

ŀ

G

Ī



### 4 - Especificidades norma AS - CE

Os testes seguintes devem ser efectuados após :

- Uma intervenção técnica importante.
- Um acidente resultante de uma falha de um componente principal na máquina.



- Os ensaios seguintes devem ser realizados por pessoal competentes em condições de segurança.
- Os resultados dos ensaios devem ser inteiramente documentados.

Para evitar o basculamento da máquina durante o ensaio, é imperativo utilizar um dispositivo de retenção (corrente, ponto de ancoragem) durante o ensaio.

#### 4.1 - TESTE DE SOBRECARGA

O ensaio de sobrecarga é 125 % da carga máxima. Ver o parágrafo 1.12.3 da norma AS1418.10 para os detalhes do ensaio.

#### Quadro de cargas

| Máquina  | Carga do ensaio |                 |  |
|--|-----------------|-----------------|--|
|  | Pound (lb)      | Kilogramme (kg) |  |
| HA120PX (NA) HA16X (NA) HA16PX (HA46JRT) HA18PX (HA51JRT) HA16SPX (HA46SJRT) -basket 1.80m HA18SPX (HA51SJRT) -basket 1.80m HA20PX (HA61JRT) HA260PX (HA80JRT) | 633,8           | 287,5           |  |
| HA16SPX (HA46SJRT) -HA18SPX (HA51SJRT) basket 2.30m  | 551             | 250             |  |
| HA20PX (HA61JRT) -Opção grande vento   | 688,9           | 312,5           |  |



A máquina não deve apresentar sinais de deformação permanente.

Os ensaios são realizados por uma pessoa competente nas condições óptimas com resultados inteiramente documentados.

#### 4.2 - ENSAIO FUNCIONAL

Os ensaios funcionais demonstraram os seguintes factos :

- A máquina efectuou todos os movimentos sem saltos quando suportava a carga nominal.
- Todos os sistemas de segurança funcionam correctamente.
- As velocidades máximas de funcionamento autorizadas não são ultrapassadas.


R

### G- Características técnicas

#### 4.3 - ENSAIO DE ESTABILIDADE

O ensaio de estabilidade demonstra que a máquina está estável em posição desfavorável. O momento de inversão é calculado ao combinar cargas na configuração mais penalizadora da máquina (carga W aplicada a uma distância L).

#### Estabilidade para HA120PX (N/A) - HA16X - HA16(S)PX (HA46(S)JRT) - HA18(S)PX (HA51(S)JRT)



#### Quadro de estabilidade para HA120PX (NA)

|   | T (°) | w          |                    | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 18 - 10              | 5.74      | 2036                      |
| F | 5,5   | 121        | 55                 | 23 - 4               | 7.109     | 2030                      |

#### Quadro de estabilidade para HA16X (NA)

|   | T (°) | w          |                    | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 24 - 8               | 7.52      | 2611                      |
| F | 5,5   | 119        | 54                 | 27 - 4               | 8.338     | 2011                      |

#### Quadro de estabilidade para HA16PX (HA46JRT) -basket 1.80m - 60km/h

|   | T (°) | W          |                    | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 26 - 11              | 8.21      | 3121                      |
| F | 5,5   | 198        | 90                 | 27 - 9               | 8.446     | 3121                      |

#### Quadro de estabilidade para HA16PX (HA46JRT) -basket 2.30m - 45km/h

|   | T (°) | W          |                    | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 26 - 11              | 8.21      | 2978                      |
| F | 5,5   | 161        | 73                 | 27 - 9               | 8.446     | 2970                      |

#### Quadro de estabilidade para HA18PX (HA51JRT) -basket 1.80m - 60km/h

|   | T (°) | W          |                    | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 31 - 7               | 9.62      | 3505                      |
| F | 5,5   | 190        | 86                 | 28 - 2               | 8.578     | 3303                      |

#### Quadro de estabilidade para HA18PX (HA51JRT) -basket 2.30m - 45km/h

|   | T (°) | W          |                    | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 31 - 7               | 9.62      | 3422                      |
| F | 5,5   | 168        | 76                 | 28 - 2               | 8.446     |                           |

#### Quadro de estabilidade para HA16SPX (HA46SJRT) -basket 1.80m - 60km/h

|   | T (°) | v          | I                  | L                    |           | Momento de inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|---------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |
| Р | 5,5   | 635        | 288                | 26 - 11              | 8.21      | 2793                      |
| F | 5,5   | 112        | 51                 | 27 - 6               | 8.374     | 2793                      |

#### Quadro de estabilidade para HA16SPX (HA46SJRT) -basket 2.30m - 45km/h

|   | T (°) | w                          | 1      | L                              |       | Momento de inversão       |  |
|---|-------|----------------------------|--------|--------------------------------|-------|---------------------------|--|
|   |       | Pound (lb) Kilogramme (kg) |        | Feet inch<br>(ft in) Mètre (m) |       | Déca Newton Mètre (DaN.m) |  |
| Р | 5,5   | 635                        | 288    | 26 - 11                        | 8.21  | 2833                      |  |
| F | 5,5   | 123                        | 123 56 |                                | 8.374 | 2000                      |  |

#### Quadro de estabilidade para HA18SPX (HA51SJRT) -basket 1.80m - 60km/h

|   | T (°) | W                          | 1   | L                    |           | Momento de inversão       |  |
|---|-------|----------------------------|-----|----------------------|-----------|---------------------------|--|
|   |       | Pound (lb) Kilogramme (kg) |     | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |  |
| Р | 5,5   | 635                        | 288 | 31 - 7               | 9.62      | 3170                      |  |
| F | 5,5   | 104                        | 47  | 27 - 11              | 8.5       | 3170                      |  |

#### Quadro de estabilidade para HA18SPX (HA51SJRT) -basket 2.30m - 45km/h

|   | T (°) | W                          | 1   | L                    |           | Momento de inversão       |  |
|---|-------|----------------------------|-----|----------------------|-----------|---------------------------|--|
|   |       | Pound (lb) Kilogramme (kg) |     | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre (DaN.m) |  |
| Р | 5,5   | 635                        | 288 | 31 - 7               | 9.62      | 3211                      |  |
| F | 5,5   | 115                        | 52  | 27 - 11              | 8.5       | 3211                      |  |

2420332440 E 06.12 PT 135

A

B

C


Ē

i

G



#### Estabilidade para HA20PX (HA61JRT)



#### Quadro de estabilidade para HA20PX (HA61JRT)

|   | T (°) | w          |                    | L                    |           | Momento de<br>inversão       |
|---|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
|   |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton<br>Mètre (DaN.m) |
| Horizontal (1)  | 5,5   | 723        | 328                | 41 - 5               | 12.63     | 4135                         |
| Horizontal ( 1 )-250<br>kg(551 lb) -60 km/h<br>(37,2 mph) | 5,5   | 833        | 378                | 41 - 5               | 12.63     | 4780                         |

#### Quadro de estabilidade para HA260PX (HA80SJRT)

|                | T (°) | w          |                    | L                    |           | Momento de inversão          |
|----------------|-------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------------------------|
|                |       | Pound (lb) | Kilogramme<br>(kg) | Feet inch<br>(ft in) | Mètre (m) | Déca Newton Mètre<br>(DaN.m) |
| Horizontal (1) | 5,5   | 750        | 340                | 49 - 2               | 14,99     | 4986                         |



Ver o parágrafo 1.12.2 da norma AS1418.10 para os detalhes do ensaio.

A máquina deve voltar a um estado estável sem inversão.

### Declaração de conformidade



As declarações de conformidade CE apenas dizem respeito às máquinas homologadas para o mercado europeu.

Declaração de conformidade - Plataformas térmicas

#### **DECLARATION DE CONFORMITE CE**

( certificate of conformity with EC directives)

Nom et adresse du constructeur ou son représentant autorisé dans la communauté :

| Name and address of manufacturer or their authorised agents  | within the European Community  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| HAULOTTE Group Siège Social<br>La Péronnière<br>BP 09  | HAULOTTE GROUP Usine de  |  |  |  |
| 42152 L'HORME Cedex<br>FRANCE  |  |  |  |  |
| Déclare que la machine décrite ci-dessous : (Declares that the technical installation described below)   |  |  |  |  |
| Nacelle ou Plate-forme mob   | oile élévatrice de personnes<br>ork Platform)  |  |  |  |
| Machine au nom commercial (Machine with the commercial na Conforme au type (in compliance with the type)<br>Numéro de série (Serial number):   | ume),  |  |  |  |
| Se conforme aux dispositions de la directive machine (Conforms to the provisions set out in the EC Machinery D.  |  |  |  |  |
| N° de certificat (Certificate no):   |  |  |  |  |
| Cette machine est identique au modèle ayant fait l'ob (This machinery is identical to the model that was tested in   |  |  |  |  |
| Organisme certifié (Authorised certification body):  |  |  |  |  |
| n°   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Se conforme également aux dispositions de la directi l'équipement dans l'environnement en utilisation exté (is also in accordance with the clauses contained in the EC - Méthode de mesure (Measuring methods) - LwA, Niveau de puissance acoustique garantie - LwA, Niveau de puissance acoustique minimule.  Se conforme également aux dispositions de la directi électromagnétique. | Annexe III-B e (LWA, sound level guaranteed) m/maximum (LWA, maxi sound level) d d d ive 2004/108/CE concernant la compatibilité |  |  |  |
| (is in accordance with the provisions contained in EEC Dire  |  |  |  |  |
| <ul> <li>Se conforme aux principales exigences des normes<br/>(also fulfils the principal requirements of the following harm</li> </ul>  |  |  |  |  |
| Fait à L'Horme le :  |  |  |  |  |
| Directeur Division/Managing Director, Division   | on   |  |  |  |
| Signature  |  |  |  |  |
| Cette déclaration est conforme aux exigences de l'annexe II-a de la di<br>dessus rendrait cette déclaration caduque.   | irective 2006/42/CE. Toute modification de la machine décrite ci-  |  |  |  |

This declaration conforms with the requirements of annex II-A of the directive 2006/42/EEC. Any modification to the above described

machine violates the validity of this declaration.

2420332440 E 06.12 PT 137






B

### - Registo de intervenção

### 1 - Registo de intervenção

Para poder beneficiar da aplicação da garantia HAULOTTE®, cada intervenção de manutenção ou de reparação deve constar no REGISTO DAS INTERVENÇÕES, situado no final do diário de manutenção fornecido com a sua máquina.

Registo de intervenção



2420332440 E 06.12 PT 139



## - Registo de intervenção